



DE

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG
Bitte folgende Zeichen und Hinweise beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefährdung kann zu Verletzungen führen
 ⚠ = **Warnung** | Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH
Das Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

Anschlussklemmen und Batterien nicht kurzschließen.

GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION
Nicht in der Verpackung benutzen. Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

ALLGEMEINE HINWEISE
 • Nicht werfen oder fallen lassen
 • Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar. Bei Beschädigung der Abdeckung muss das Produkt ersetzt werden.
 • Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Leuchtmittel der LED erlischt, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
 • Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer verwandten qualifizierten Person durchgeführt werden.
 • Das Entfernen des Gehäuses von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergewinde, nie am Kabel.
 • Angaben für Leuchte und Zubehör sowie Netzspannung an der Steckdose müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.

PRODUKTBEschREIBUNG
 1. COB-LED
 2. LED-Anzeige
 3. Ein-/Aus-Taster
 4. Gürtelclip
 5. Leuchte mit Gummiabdeckung
 6. Integrierter Halterungsring
 7. LED-Indikator
 8. Ein-/Aus-Taster

INBETRIEBNEMUNG
Vor erstmaliger Benutzung AkkUpack vollständig aufladen.
Leuchte durch Drücken des Ein-/Aus-Tasters anschalten:
 1. Modus Such
 2. Modus niedrig
 3. Modus hoch
 4. Modus mittig
 5. Modus hoch
 6. Modus niedrig
 7. Modus hoch
 8. Modus niedrig

Kundenservice | Customer service:
 RECA NORM GmbH | Kellner & Kunz AG
 Am Wasserfall 4 | Bf 46061
 DE-76535 Kappelst. | AT-6060
 www.reca.com | www.reca.com

Bedienungsanleitung
RECA R300 Smart

up to 26m
 >25.000lm
 120°

5000m
 3000m
 1000m

max. 1min.
 1.5h
 3h

Aluminium | ABS | PC
 Stainless steel

35g
 89 x 23 x 17.5mm

Operating instructions
 Instruções de uso
 Mode of employ
 Istruzioni per l'uso
 Instrucciones de uso
 Manual de instruções
 Návod na obsluhu
 Упутство за uporabu
 Návod k obsluze

Бетіннявживдіння
 Упутство за uporabu
 Kовіелі uputstvá
 Istruções de uso
 Manual de instruções
 Návod na obsluhu
 Упутство за uporabu
 Návod k obsluze

www.reca.com

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:
 ⓘ = **Information** | Useful additional information about the product
 ⚠ = **Warning** | Useful warnings warn of possible damage of all kinds
 ⚡ = **Warning** | Attention - Hazard can lead to serious injury or death

PROPER INTENDED USE
This product serves as a mobile light source and is not intended for use in other applications. The product is intended exclusively for private, household use and is not suitable for commercial use or for household room lighting and only for use as described in the operating instructions. Use outside that specified in the information is improper use and this can result in damage to property or personal injury. We cannot be held liable for damage caused by improper use.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Wörter, die in den Bedienungsanleitungen, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefahr! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

PROPER INTENDED USE
Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Wörter, die in den Bedienungsanleitungen, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefahr! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

PROPER INTENDED USE
Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Wörter, die in den Bedienungsanleitungen, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefahr! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

PROPER INTENDED USE
Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Wörter, die in den Bedienungsanleitungen, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefahr! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

PROPER INTENDED USE
Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Wörter, die in den Bedienungsanleitungen, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefahr! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

PROPER INTENDED USE
Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Wörter, die in den Bedienungsanleitungen, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefahr! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

PROPER INTENDED USE
Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Wörter, die in den Bedienungsanleitungen, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefahr! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

PROPER INTENDED USE
Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Wörter, die in den Bedienungsanleitungen, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefahr! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

PROPER INTENDED USE
Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Wörter, die in den Bedienungsanleitungen, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefahr! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

PROPER INTENDED USE
Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Wörter, die in den Bedienungsanleitungen, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
 ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
 ⚠ = **Warnung** | Nützliche Hinweise warnen vor möglichen Schäden aller Art
 ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefahr! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

PROPER INTENDED USE
Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschaden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen, Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefahr aufzutreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angelegelten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Auslaufende Batterie-/Akkufflüssigkeit kann

physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.

Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging.

Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.

Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has fallen into water. In this case, first switch off the house circuit breaker and then pull out the mains plug.

Do not expose to potentially explosive

environments where there are flammable liquids, dusts or gases.

Never submerge the product in water or other liquids.

Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault.

All illuminated objects must be at least 10cm away from the lamp.

Use the product exclusively with the accessories included with it.

Never try to open, crush or heat a standard/rechargeable battery or set it on fire. Do not throw into a fire.

⚠ The product may only be charged in closed, dry and spacious rooms, away from combustible materials and liquids. Disregard can result in burns and fires.

Leaking battery fluid can cause irritation if it comes into contact with the skin. Immediately rinse affected areas with fresh water

à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites concernant l'utilisation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.

Éviter les lésions oculaires - Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si cela se produit de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.

Ne jamais toucher un appareil raccordé au

réseau électrique avec les mains mouillées ou si l'appareil est tombé dans l'eau. Dans ce cas, couper tout d'abord le disjoncteur de la maison, puis débrancher la fiche secteur.

Nous ne devons pas utiliser un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

Nous ne devons pas plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.

Tousjours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.

Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe.

N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.

Nous ne devons pas tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre en feu une pile / un accu. Ne pas jeter au feu.

⚠ Ne charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vides, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect

peut entraîner des brûlures et des incendies. Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du corps. En cas de contact, rincer immédiatement les emplacements concernés avec de l'eau fraîche et contacter immédiatement un médecin.

Ne pas court-circuiter les broches de raccordement et les piles.

RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION
Ne pas utiliser dans l'emballage. Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie. Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.

Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.

REMARQUES CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT
Évitez l'emballage par terre. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.

Évitez les produits plastiques non biodégradables. Le marquage avec la poubelle indique que dans l'UE, les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques normaux. Utilisez les systèmes de recyclage et de tri de déchets appropriés pour tous les composants du produit.

Transporter le produit à un point de collecte spécial pour appareils usés, avec une vue sur l'élimination. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.

Ne jetez pas le produit avec les piles / batteries usées conformément aux lois sur les déchets.

Ne pas ouvrir ou modifier le produit 1. Les travaux de réparation ne doivent

être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire.

Pour la coupure de l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer sur la fiche secteur et non sur le câble.

Les indicateurs concernent la lampe et l'alimentation ainsi que la tension de retour au cas où la poutre correspond à la platine signalétique.

La lampe ne doit pas être enroulée sur le câble de la source lumineuse ou tomber de ce câble.

BLOC D'ACCU RECHARGEABLE
Le produit contient une pile non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être remplacé immédiatement.

Une fois le changement complet, il faut le charger.

En cas de fuite de la source lumineuse, éliminer la liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

REMARQUES CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT
Évitez l'emballage par terre. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.

Évitez les produits plastiques non biodégradables. Le marquage avec la poubelle indique que dans l'UE, les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques normaux. Utilisez les systèmes de recyclage et de tri de déchets appropriés pour tous les composants du produit.

Transporter le produit à un point de collecte spécial pour appareils usés, avec une vue sur l'élimination. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.

Ne jetez pas le produit avec les piles / batteries usées conformément aux lois sur les déchets.

Ne pas ouvrir ou modifier le produit 1. Les travaux de réparation ne doivent

être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire.

Pour la coupure de l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer sur la fiche secteur et non sur le câble.

Les

