NEW_2CORR Istruzioni 800 560x680_Layout 1 13/06/17 15.16 Pagina 1

STAMPERIA CARCANO GIUSEPPE spa

ITALY

ART 800

Golfare girevole con anello

Rotating eyebolt with ring

CARTEC 80

92

IT GOLFARE GIREVOLE CON ANELLO **GB** ROTATING EYEBOLT WITH RING **FR** ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON À OEIL **DE** WIRBELBOCK **ES** PERNO GIRATORIO CON ESLABÓN FK8 **TR** FIRDÖNDÜLÜ MAPA FK8

BE ROTEREND HIJSOOG MET RING FK8 **SE** LYFTÖGLA MED SEPARAT SVETSBAR BAS **SI** OBROČNI VIJAK FK8 **RS** OBRTNA ALKA FK8 **BG** ВЪРТЯЩА ХАЛКА FK8 **SK** OBRTLIK S OKOM FK8

MARCATURE
☐ | SCG / CARTEC | : Sigla costruttore
☐ CE | : Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/EC
☐ | t | : Carico massimo di utilizzo in tonnellate (es. 1,12 t)
☐ | t/W | : Lotto di rintracciabilità
☐ | : Omologazione DGUV
☐ | ITALY | : Made in Italy
☐ | 800 | : Codice prodotto
☐ | 8 | : Grade 80

USO PREVISTO
GOLFARE GIREVOLE DESTINATO AL SOLLEVAMENTO DI CARICHI DA ASSEMBLARE AL CARICO STESSO MEDIANTE ESONEI PORTI FILETTATI GENERALMENTE UTILIZZATO PER GIRARE O RIBALTARE CARICHI PESANTI

NON UTILIZZABILE PER IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE

"Dichiarazione di conformità CE"
(Direttiva macchine 2006/42/CE all. IIA)
Si dichiara che tutti i materiali oggetto della presente dichiarazione sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/EC

VERIFICA DELL 'IDONEITA' ALL'USO PER GOLFARI GIREVOLI ART.800 DA EFFETTUARE PRIMA DI OGNI UTILIZZO E ALMENO CON CADENZA ANNUALE
Prima di ogni utilizzo verificare che:
• Il golfare sia esente da difetti di usura ,corrosione,cricche o deformazioni evidenti
• Le maricature siano ben leggibili
• I carichi da sollevare siano conformi alle portate per le quali i golfari sono stati progettati (le portate sono indicate sia sui golfari che sulle istruzioni del caso)
• Il diametro dell 'anello saldato non abbia subito una riduzione superiore al 10% del diametro nominale (misurare con anello stesso dovuto all 'usura in uno dei punti di contatto con il bullo Ⓐ
• Il bullo Ⓑ non abbia subito a parte inferiore non risulti superiore ai valori indicati nella tabella

W.L.L. (t)	Max. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

• Il golfare sia ben serrato alla struttura portante ed il bullo del golfare ruoti liberamente

Nel caso i controlli diano esito negativo il golfare non deve più essere utilizzato e deve essere sostituito

Si ricorda che :
• I controlli devono essere effettuati da personale qualificato
In quanto produttore certificato conforme a quanto previsto dalla BGR 500 devono essere sottoposti a verifiche periodiche programmate ed annotate in un apposito registro di controllo da effettuarsi alle norme e secondo le prescrizioni
• Il golfare girevole con anello deve essere installato da personale maggiorenne e da officine in quanto l 'utilizzo di personale qualificato ed addestrato all 'uso è un requisito fondamentale per la sicurezza
• Le persone qualificate che deve sovrintendere l'operazione di sollevamento e a quella individuare sempre il centro di gravità del carico e posizionare i golfari in modo che durante il carico stesso sia sempre bilanciato
• In caso di carico asimmetrico considerare una riduzione delle portate come indicato dalla Norma UNI 10025
Verificare l'idoneità della classe di resistenza della madrevite e dell'anello a quella richiesta dal carico da sollevare (il materiale della madrevite deve avere resistenza a rottura uguale o maggiore a quella dell'acciaio S235JR – norma di riferimento EN 10025)
• La profondità del foro filetto deve essere minima
1xd per Dolavite
1,25xd per fusioni in ghisa
2xd per leghe di alluminio
2,5xd per leghe di alluminio-magnesio
Il foro filettato deve essere perpendicolare alla superficie di appoggio
• Verificare che la superficie di appoggio della madrevite sia idonea per il tipo di golfare prescelto in modo da garantire l'appoggio di tutta la superficie piana del golfare e che la stessa aderisca in modo adeguato
• E' vietato l'uso di golfare con perno del piano di appoggio a sbalzo
• Per l'installazione del golfare è sufficiente procedere manualmente al serraggio della vite con chiave eseguendo senza l'ausilio di prolunghe che potrebbero precaricare la vite con coppie di serraggio eccessive (Non superare le coppie di serraggio indicate in tabella (per lo smontaggio procedere nel senso contrario
• Serrare il golfare fino a fare aderire completamente alla superficie di appoggio
• Una vite effettivamente il seraggio verificare che il bullo ruoti liberamente in maniera corretta e senza scatti
• Bloccare effettivamente il seraggio orientare l'anello del dispositivo nella direzione del carico

FATTORI DI RIDUZIONE DI PORTATA

Temperatura ambiente	Riduzione della portata
inferiore a -40 °C	Non consentito
da -40 °C a 200 °C	Nessuna
da 200 °C a 300 °C	-10%
da 300 °C a 400 °C	-25%
oltre i 400 °C	Non consentito

• Coefficiente di sicurezza 4
• Il golfare può essere utilizzato in totale sicurezza fino ad un max di 20.000 sollevamenti a piena carico
• In caso di movimentazione in ambiente a rischio elevato devono essere garantite le condizioni di sicurezza per le persone esposte a rischio
• Un utilizzo rispetto delle indicazioni può causare danni a persone e cose
• Documentazione redatta in accordo ai punto 1.7.4.2 della Direttiva Macchine 2006/42/CE

① PORTATA (TABELLA)

DIVIETI
☐ Non idoneo per il movimento rotatorio continuato a pieno carico
☐ Non utilizzare i golfari in ambienti acidi o ad alta corrosione o sostanze chimiche e/o in atmosfera esplosive
☐ Non utilizzare i golfari in ambienti con temperature maggiore di 400°C o minore di -40°C
☐ Non superare le portate indicate sulla tabella di riferimento
☐ Non utilizzare per acqui diversi da quelli previsti
☐ Non utilizzare per il montaggio del golfare coppie di serraggio superiori a quelle prescritte
☐ Non utilizzare per il sollevamento dello persone
☐ Non sostare durante l'utilizzo sotto il carico sospeso
☐ Non sostare durante l'utilizzo nelle zone pericolose (per zone pericolose si intendono zone esposte (individuate a rischio di caduta del carico movimentato con l'accessorio)
☐ Qualora vengano effettuate sul prodotto modifiche o riparazioni e/o trattamenti successivi , vengono a decadere i termini di garanzia e ci riterremo esonerati da qualsiasi responsabilità

CONSERVAZIONE
Il dispositivo deve essere conservato in ambiente idoneo (es. asciutto , non corrosivo etc.)

MARKINGS
| SCG / CARTEC | : Manufacturer label
CE | : CE markings in compliance with the Machinery Directive 2006/42/EC
| t | : Maximum load that can be used in tons (for ex. 1,12 t)
| t/W | : Traceability batch
: Homologation DGUV
| ITALY | : Fabricated in Italy
| 800 | : Product code
| 8 | : Grade 80

FORESEEN USE
TURNING EYEBOLT NEEDED TO LIFT
LOADS TO ASSEMBLE TO THE LOAD ITSELF
WITH SPECIFIC THREADED HOLE GENERALLY
USED TO TURN OR TILT HEAVY LOADS

IT CANNOT BE USED TO LIFT PEOPLE

"CE conformity declaration"
(Machinery Directive 2006/42/EC all. IIA)
We declare that all the material specified in the present declaration are in compliance with all the dispositions related to the Directive 2006/42/EC

CHECK SUITABILITY OF ROTATING EYEBOLTS ART.800 BEFORE USE AND YEARLY
Before using each time make sure that :
• The eyebolt is free from defects due to wear, corrosion, cracks or visible deformations
• Markings have to be clearly legible
• The loads to be lifted are in compliance with the loads of the eyebolts (the loads are specified both on the eyebolts and on the user instructions)
• The diameter of the welded ring has not been reduced more than the 10% of the nominal diameter of the ring itself due to wear in one of the points of contact with the bolt Ⓐ
• The bolt Ⓑ does not show and the lower part is less than the values indicated in chart

W.L.L. (t)	Max. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

• The eyebolt is screwed tightly into the supporting structure and the eyebolt's bulb rotates freely

If theses checks give a negative outcome, the eyebolt must not be used any more, and must be replaced.

Please remember that :
• Checks have to be carried out by a qualified staff
As lifting accessories manufacturers series 800 must undergo checks at regular intervals and scheduled in compliance with the laws BGR 500
• The eyebolt must be installed by personnel of legal age and by officines in that the use of qualified staff is a requisite of age as it is used for lifting operations which must be carried out in compliance with the Machinery Directive 2006/42/CE and subsequent modifications
• The qualified person must supervise the lifting operation and must always detect the gravity centre of the load and position the eyebolts in order to guarantee that the said load is always balanced
• If the load is asymmetrical take into consideration a decrease of the capacity as shown on the reference chart
• Check suitability of the resistance class of the mother screw which has to house the eyebolt with the ratio of the load to be lifted (The material of the mother screw has to have a traction resistance which is the same or higher than S235JR – norme de référence UNI EN 10025)
• The depth of the threaded hole has to be minimum
1xD for steel
1,25xd for cast iron
2xd for aluminium alloys
2,5xd for aluminium -magnesium alloys
The threaded hole must be perpendicular als the surface of appoggio
• Make sure that the surface of the mother screw is suitable for the planarity and dimension in order to guarantee the appoggio of all the surface plane of the eyebolt and that it adheres suitably. The eyebolt cannot be used with projecting bolts
• E' vietato l'uso di golfare con perno del piano di appoggio a sbalzo
• Per l'installazione del golfare è sufficiente procedere manualmente al serraggio della vite con chiave eseguendo senza l'ausilio di prolunghe che potrebbero precaricare la vite con coppie di serraggio eccessive (Non superare le coppie di serraggio indicate in tabella (per lo smontaggio procedere nel senso contrario
• Serrare il golfare fino a fare aderire completamente alla superficie di appoggio
• Una volta effettuato il seraggio verificare che il bullo ruoti liberamente in maniera corretta e senza scatti
• Bloccare effettivamente il seraggio orientare l'anello del dispositivo nella direzione del carico

FACTORS OF DURATION OF THE REDUCTIONS

Ambient temperature	Load limit reduction
Below -40°C	Not permitted
From -40°C to 200°C	None
From 200°C to 300°C	-10%
From 300°C to 400°C	-25%
Over 400°C	Not permitted

• Safety coefficient 4
• On the use of it there can be variation of +/-5° with a 10% decrease in capacity
• The eyebolt can be used safely up to maximum of 20.000 lifts with a full load
• For risky lifting operations safety measures have to be taken for the people who undergo the risk
• If the instructions are not adhered to serious damage can be caused to things and injuries to people
• The documentation has been drawn up in compliance with section 1.7.4.2 of the Machinery Directive 2006/42/EC

① WORKING LOAD LIMIT (WLL) (TABLE)

NOT ALLOWED
☐ Not suitable for continuous rotation movement during loading
☐ Do not use eyebolts in acid high corrosion chemical substance environment and/or in an explosive atmosphere
☐ Do not use in environment with a temperature higher than +400°C or lower than -40°C
☐ Do not exceed the capacity specified on the reference chart
☐ Do not use for operations which defer from the ones that are foreseen
☐ Do not use for lifting screws which are larger than the ones specified to assemble the eyebolt
☐ Do not use to lift people
☐ Do not stand under an overhanging load whilst it is being used
☐ Do not stand during dangerous areas (dangerous areas are areas where are deemed risky due to falling of load during movement with accessories)
☐ If changes, repairs and/or treatments are made to the product, the terms of the guarantee are no longer applicable and the manufacturer declines all liability

STORAGE
The device must be stored in a suitable environment (e.g. dry, non-corrosive, etc.)

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

MARQUAGES
| SCG / CARTEC | : Sigle du constructeur
CE | : Marquage CE selon la Directive Machines 2006/42/CE
| t | : Charge maximale de service en tonnes (par ex. 1,12 t)
| t/W | : Code de traçabilité
: Homologation DGUV
| ITALY | : Fabriqué en Italie
| 800 | : Code du produit
| 8 | : Dagré 80

USAGE PRÉVU
ANNEAU DE LEVAGE EMERILLON À OEIL
DESTINÉ AU LEVAGE DE CHARGES À ASSEMBLER AU CHARGE LUI-MÊME AVEC ORIFICE FILETÉ EN GÉNÉRAL UTILISÉ POUR TOURNER OU BASCULER DE CHARGES LOURDES

NON DESTINE AU LEVAGE DES PERSONNES

"Déclaration de conformité CE"
(Directive machines 2006/42/CE Annexe IIA)
Il est déclaré que tous les matériaux objet de la présente déclaration sont conformes à toutes les dispositions pertinentes de la Directive 2006/42/CE

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES ANNEAUX DE LEVAGE ÉMERILLON ART.800 À EXÉCUTER AVANT CHAQUE UTILISATION ET AU MOINS UNE FOIS PAR AN
Avant toute utilisation, vérifier que :
• L'anneau de levage ne présente pas de défauts évidents d'usure et de corrosion, des criques ou des déformations
• Les marquages sont bien lisibles
• Les charges à soulever sont conformes aux portées utiles pour lesquelles les anneaux de levage ont été conçus (les portées sont indiquées sur les anneaux et dans les instructions d'utilisation)
• Le diamètre de l'anneau soudé n'a pas subi une réduction supérieure à 10% du diamètre nominal à cause de l'usure sur l'un des points de contact avec la boule Ⓐ
• Le jeu "s" entre la boule et la partie inférieure n'est pas supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau

W.L.L. (t)	Maks. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

• L'anneau de levage est bien serré à la structure portante et l'oeillet tourne librement.

Si les résultats des contrôles sont négatifs, l'anneau de levage ne devra plus être utilisé et il devra être immédiatement remplacé.

Il est rappelé que:
• Les contrôles doivent être exécutés par un personnel qualifié,
En tant qu'accessoires de levage, les anneaux de levage émerillon série 870 doivent subir des contrôles périodiques selon les prescriptions programmées, conformément aux normes et aux lois en vigueur en la matière
• L'anneau de levage émerillon doit être installé par un personnel majeur et qualifié car il est utilisé dans des opérations de levage devant être conformes à la Directive Machines 2006/42/CE et à ses modifications successives
• L'opérateur qualifié qui doit superviser l'opération de levage devra toujours repérer le centre de gravité de la charge et positionner les anneaux de levage de manière à garantir que la charge soit toujours équilibrée
• En cas de charge asymétrique, prendre en compte une réduction des portées comme indiqué dans le tableau de référence
• Vérifier la classe de résistance de la vis-mère destinée au logement de l'anneau de levage par rapport à la charge à lever (la matière de la vis-mère doit présenter une résistance à la traction supérieure ou égale à celle de l'acier S235JR - norme de référence UNI EN 10025)
• La profondeur du trou fileté doit être, au minimum
1 x d pour l'acier,
1,25 x d pour les fusions en fonte,
2 x d pour les alliages d'aluminium,
2,5 x d pour les alliages d'aluminium - magnésium
Le trou fileté doit être perpendiculaire à la surface d'appui
• Vérifier que la surface d'appui de la vis-mère est appropriée au niveau de la planéité et de la dimension afin de garantir l'appui de toute la surface plane de l'anneau de levage et sa bonne adhérence. Il est interdit d'utiliser l'anneau de levage avec des parties du pas d'appui en saillie
• Pour l'installation de l'anneau de levage, il suffit de procéder manuellement au serrage de la vis à l'aide de la clé, sans l'aide de rallonges qui pourraient charger la vis avec un couple de serrage excessif (ne pas dépasser les couples de serrage indiqués dans le tableau). Pour le démontage, procéder en sens inverse
• Vis fortement serrée, vérifier que la boule tourne librement et correctement sans à-coups
• Après le serrage, orienter l'anneau du dispositif dans la direction de la charge

FACTEURS DE RÉDUCTION DE LA PORTÉE

Température ambiante	Réduction de la charge admissible
inférieure à -40 °C	Non autorisée
de -40 °C à 200 °C	Aucune
de 200 °C à 300 °C	-10 %
de 300 °C à 400 °C	-25 %
supérieure à 400 °C	Non permitida

• Coefficient de sécurité de 4
• En cas d'utilisation, un écart de +/- 5° avec une réduction de la portée de 10 %
• L'anneau de levage peut être utilisée en toute sécurité jusqu'à un maximum de 20.000 levages à pleine charge
• En cas d'opérations de levage à risque élevé, les conditions de sécurité pour les personnes exposées devront être garanties
• L'inobservation des consignes peut être la cause de dommages aux biens et aux personnes
• Documentation rédigée conformément au point 1.7.4.2 de la Directive Machines 2006/42/CE

① CHARGE ADMISSIBLE (TABLEAU)

INTERDICTIONS
☐ Ne pas utiliser pour un mouvement rotatoire continu à pleine charge
☐ Ne pas utiliser l'anneau de levage dans des ambiances acides ou à haute corrosion de substances chimiques et/ou dans une atmosphère explosive
☐ Ne pas utiliser dans une ambiance présentant une température supérieure à 400°C ou inférieure à - 40°C
☐ Ne pas dépasser les portées indiquées dans le tableau de référence
☐ Ne pas l'utiliser dans des buts différents de ceux prévus
☐ Ne pas appliquer, au montage de l'anneau de levage, des couples de serrage supérieurs à ceux prescrits
☐ Ne pas utiliser pour le levage des personnes
☐ Ne pas stationner sous la charge suspendue lors de l'utilisation
☐ Ne pas stationner sur les zones dangereuses lors de l'utilisation (par zones dangereuses on entend des zones exposées au risque de chute de la charge manutentionnée à l'aide de l'accessoire)
☐ Si des modifications, des réparations et/ou des traitements ultérieurs sont exécutés sur le produit, les termes de la garantie tombent et le constructeur se retient libéré de toute responsabilité

LAGERUNG
Die Anschlageinrichtung muss in geeigneter Umgebung aufbewahrt werden (z.B. trocken, nicht-korrosiv usw.)

STEMPELUNGEN
☐ | SCG / CARTEC | : Hersteller-Logo
☐ CE | : CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
☐ | t | : Maximale Tragfähigkeit in Tonnen (z.B. 1,12 t)
☐ | t/W | : Code zur Rückverfolgbarkeit
☐ : Zulassungs-Nr DGUV
☐ | ITALY | : Made in Italy
☐ | 800 | : Artikelnummer
☐ | 8 | : Qualitätsklasse 80

ANWENDUNG
ANSCHRAUBBARER, DREHBARER
ANSCHLAGPUNKT FÜR DAS ANHEBEN SCHWERER LASTEN, DIE GEDREHT ODER GEWENDET WERDEN MÜSSEN

NICHT ZUM HEBEN VON PERSONEN VERWENDBAR

"EG-Konformitätserklärung"
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anl. IIA)
Es wird bestätigt, dass alle Materialien, die Gegenstand dieser Erklärung sind, allen zutreffenden Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG entsprechen

KONTROLLE DER EIGNUNG FÜR DEN EINSATZ ALS RINGSCHRAUBEN ART. 800, VORZUNEHMEN VOR JEDEM GEBRAUCH UND MINDESTENS MIT JÄHRLICHER HÄUFIGKEIT
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob:
• Die Ringschraube keine Defekte durch Abnutzung, Korrosion, Risse oder deutliche Verformungen aufweist
• Die Kennzeichnungen sind gut lesbar
• Die zu hebenden Lasten den Tragfähigkeiten entsprechen, für die die Ringschrauben entworfen wurden (die Tragfähigkeiten sind sowohl auf den Ringschrauben als auch in den Benutzeranleitungen angegeben)
• Der Durchmesser des eingeschweißten Ringes nicht durch Verschleiß mit dem Gewinde weniger als 10 % des Nennschraubenmessers beträgt Ⓐ
• Das Spiel "s" zwischen Öhse und Fuß im Bereich der Stoßfläche überschreitet.

W.L.L. (t)	Max. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

• Der Wirbelbock fest eingeschraubt ist und das Oberteil frei dreht.

Sollten die Kontrollen zu einem negativen Ergebnis führen, darf die Ringschraube nicht mehr verwendet werden und ist auszuwechseln.

Es wird darauf hingewiesen, dass:
• Die Kontrollen durch Fachpersonal ausgeführt werden müssen.
Die Ringschrauben der Serie 800, da es sich um Zubehör zum Heben handelt, regelmäßigen Kontrollen zu unterziehen sind, die entsprechend den geltenden Bestimmungen und Gesetzen zu planen sind.
• Die Wirbelbock muss durch volljährigen Fachpersonal montiert werden, da sie bei Hebevorgängen eingesetzt wird, die entsprechend der 870 Richtlinie 2006/42/EG und nachfolgenden 2014/29/EG - und den nachfolgenden Änderungen - auszuführen sind.
• Der Fachmann, der den Hubvorgang überwacht, muss immer den Schwerpunkt der Last ermitteln und die Ringschrauben so positionieren, dass immer gewährleistet ist, dass die Last ausgewogen verteilt ist.
• Berücksichtigen Sie bei einer asymmetrischen Last eine Reduzierung der Tragfähigkeit entsprechend der Bezugstabelle.
• Prüfen Sie die Eignung der Festigkeitsklasse der Mutterschraube zur Aufnahme der Ringschraube im Verhältnis zu der zu hebenden Last (das Material der Mutterschraube muss eine Zugfestigkeit aufweisen, die gleich oder größer als der Stahl S235JR ist – Bezugsbestimmung EN 10025)
• Die Tiefe der Gewindebohrung muss mindestens sein.
1x für Stahl
1,25xd bei Gusseisen
2xd bei Aluminiumlegierungen
2,5xd bei Legierungen von Aluminium-Magnesium
• Die Gewindebohrung muss senkrecht zu Auflagefläche verlaufen
• Prüfen Sie, ob die Auflagefläche der Mutterschraube hinsichtlich Ebenheit und Größe geeignet ist, damit die Auflage der gesamten ebenen Oberfläche der Huböse sowie deren ausreichendes Anliegen gewährleistet. Der Gebrauch der Ringschraube bei ausliegenden Teilen der Auflagefläche ist verboten
• Zur Installation der Ringschraube genügt es, die Schraube manuell mit einem Inbusschlüssel festzuziehen, wobei keine Verlängerungen verwendet werden dürfen, da sie die Schraube mit einem zu hohen Anziehmoment überlasten könnte (nicht über die in Tabelle angegebenen Anziehmomente überschreiten). Gehen Sie zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge vor
• Ziehen Sie die Ringschraube fest, bis sie vollständig an der Auflagefläche anliegt
• Nach dem Festziehen prüfen, ob sich das Oberteil frei und leichtgängig dreht.
• Nach der Montage muss der Ring der Ringmutter in Richtung der Belastung ausgerichtet werden.

TEMPERATURBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	Reduzierung der Tragfähigkeit
unter -40°C	Nicht zulässig
von -40°C bis 200°C	Keine
von 200°C bis 300°C	-10%
von 300°C bis 400°C	-25%
über 400°C	Nicht zulässig

• 4-fache Sicherheit
• Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/- 5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig
• Die Ringschraube kann unter vollkommener Sicherheit bis zu max. 20.000 Hubvorgängen bei voller Last verwertet werden
• bei einem Heben unter hoher Gefahr müssen die Sicherheitsbedingungen für die der Gefahr ausgesetzten Personen garantiert werden
• Die Nichteinhaltung der Angaben kann Personen- und Sachschäden verursachen
• Die Dokumentation gemäß Punkt 1.7.4.2 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erstellt

① TRAGFÄHIGKEIT (TABELLE)

VERBOTE
☐ Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet
☐ Verwenden Sie die Ringschrauben nicht in saurer Umgebung oder bei starker Korrosion durch chemische Substanzen und/oder in explosiver Atmosphäre
☐ Verwenden Sie sie nicht in einer Umgebung mit Temperaturen von mehr als 400°C oder weniger als -40°C
☐ Die Tragfähigkeiten der Bezugstabelle dürfen nicht überschritten werden
☐ Nicht für andere Zwecke als für die vorgesehenen einsetzen
☐ Bei der Montage der Ringschrauben dürfen die vorgeschriebenen Anzugs-Drehmomente nicht überschritten werden
☐ Nicht zum Anheben von Personen zu verwenden
☐ der Aufenthalt unter der schwebenden Last ist verboten
☐ Kein Aufenthalt während des Einsatzes im Gefahrenbereich (unter Gefahrenbereichen sind Bereiche zu verstehen, in denen die Gefahr eines Absturzes der Last besteht)
☐ Bei Vornahme von Veränderungen oder Reparaturen und/oder nachträgliche Behandlungen am Produkt verfallen die Gewährleistungsfristen, und wir schließen jegliche Haftung unseresrseits für Schäden ausserunserseits für Schäden

LAGERUNG
Die Vorrichtung muss in einer geeigneten Umgebung aufbewahrt werden (z.B. trocken, nicht-korrosiv usw.)

SELLOS
☐ [SCG/CARTEC]: Logotipo del fabricante
☐ [CE]: Marcado CE conforme a la Directiva de máquinas 2006/42/CE
☐ [t]: Capacidad de carga máxima en toneladas (p. ej., 1,12 t)
☐ [t/W]: Código de trazabilidad
☐ [ ]: N.º de homologación de DGUV
☐ [ITALY]: Fabricado en Italia
☐ [8]: Clase de calidad 80

APLICACIÓN
Perno giratorio con estribo para la elevación de cargas.
No se puede utilizar para elevar personas.

Compruebe que el perno giratorio con eslabón esté en buen estado antes de cada uso y sometido a pruebas al menos una vez al año.
Antes de cada uso compruebe si:
• El perno giratorio con eslabón presenta signos de desgaste o corrosión, grietas o deformaciones evidentes
Las etiquetas se pueden leer correctamente
• Las cargas que se van a elevar se corresponden con las capacidades de carga para las que se ha diseñado el perno giratorio con eslabón.
• El desgaste de la anilla de suspensión en el área de los puntos de contacto con la parte superior es inferior al 10 % del diámetro nominal.
• El perno giratorio con eslabón está bien fijado y la parte superior puede girar libremente.
• La superficie de apoyo del perno giratorio con eslabón descansa completamente sobre la superficie de apoyo nivelada.
La holgura "S" entre la parte superior y la parte inferior excede los valores de la tabla:

W.L.L. (t)	Máx. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

Si las comprobaciones muestran resultados negativos, se debe dejar de utilizar el perno giratorio con eslabón y debe sustituirse.
Tenga en cuenta que:
• Las comprobaciones se deben realizar por personal técnico cualificado y conforme a la norma BGR 500 (DGUV-Regel).
• Los pernos giratorios con eslabón se deben comprobar conforme a la norma y las instrucciones a intervalos regulares. Las comprobaciones se deben documentar en una carpeta y estar disponibles para su presentación.
• El perno giratorio con eslabón debe montarse por personal técnico mayor de edad. El montaje se debe realizar conforme a las disposiciones de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y las modificaciones posteriores.
• La supervisión del proceso de elevación, la determinación del centro de gravedad de la carga, así como la colocación correcta del perno giratorio con eslabón se deben realizar por parte de personal técnico cualificado para garantizar el equilibrio de la carga.
• En cargas asimétricas se debe calcular una reducción de la capacidad de carga del perno giratorio con eslabón según los datos de la tabla de referencia (consulte la norma UNE-EN 10025).
• Se debe comprobar la idoneidad de la clase de resistencia de la contratuerca que alojará el perno giratorio con eslabón en relación con la función de la carga que se vaya a elevar.
El material de la contratuerca debe tener una resistencia a la tracción igual o mayor que el acero S235JR (norma de referencia UNI EN 10025).
La profundidad de la rosca debe ser como mínimo:
- 1xd para acero
- 1,25xd para hierro fundido
- 2xd para aleaciones de aluminio
- 2,5xd para aleaciones de aluminio-magnesio
La perforación roscada debe transcurrir en ángulo recto a la superficie de apoyo.
• Para la instalación del perno giratorio con eslabón se debe apretar manualmente el tornillo con una llave Allen. No se deben utilizar prolongadores, ya que podrían precargar el tornillo con un par de apriete demasiado elevado (no sobrepase los pares de apriete indicados en la tabla). Para el desmontaje, proceda en orden inverso.
• Se debe comprobar que la planicidad y el tamaño de la superficie de apoyo de la contratuerca sean adecuados para garantizar el apoyo de toda la superficie plana del perno giratorio con eslabón, así como un acoplamiento adecuado.
Se prohíbe el uso del perno giratorio con eslabón si la superficie de apoyo presenta pernos salientes.
• El perno giratorio con eslabón se debe apretar hasta que reposa completamente sobre la superficie de apoyo. Una vez finalizado el apriete, compruebe si la parte superior puede girar libremente y sin obstrucciones. Asegúrese de que el perno giratorio con eslabón está orientado hacia la dirección de la carga antes de aplicarla.
Para orientar el perno giratorio con eslabón hacia la dirección de carga correcta.
En los dispositivos de elevación, que quedan fijos en la estructura, se debe fijar el elemento con eslabón con la dirección de carga.
En los procesos de elevación con riesgo elevado se deben garantizar las condiciones de seguridad para las personas.
Si no se respetan las indicaciones, se pueden producir daños personales y materiales.
• Documentación redactada de acuerdo con el punto 1.7.4.2 de la Directiva de máquinas 2006/42/CE

① CAPACIDAD DE CARGA (TABLA)

② ATENCIÓN EVITE LA TRACCIÓN LATERAL.

PROHIBICIONES
☐ No utilice el perno giratorio con estribo en entornos ácidos, en caso de fuerte corrosión por sustancias químicas o en atmósferas explosivas.
☐ No supere la capacidad de carga de la tabla no se deben sobrepasar
☐ No se debe utilizar para otros fines distintos de los previstos.
☐ Al montar la anilla de anclaje no se deben sobrepasar los pares de apriete prescritos.
☐ No cambie los tornillos ni componentes originales en ningún caso.
☐ No se debe utilizar para elevar personas.
☐ Se prohíbe permanecer bajo la carga suspendida.
☐ No permanezca en la zona de peligro durante el uso (se entiende por zonas de peligro aquellas en las que existe peligro de caída de la carga).
☐ Los daños derivados de una manipulación inadecuada no están cubiertos por la garantía.
☐ Las modificaciones y reparaciones por cuenta propia anulan la garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

ES - IZJAVA O SKLADNOSTI

MARKERINGEN
☐ [SCG/CARTEC] : Logo fabrikant
☐ [CE] : CE-märkning enligt Maskindirektivet 2006/42/EG
☐ [t] : Maximal draglyftvärde i ton (t.ex. 1,12 t)
☐ [t/W] : Spårningskod
☐ [ ] : Tillståndsnr DGUV
☐ [ITALY] : Made in Italy
☐ [8] : Kvalitetsklass 80

ANVÄNDNING
Svivlande lyftögla för lyft av last.
Ska inte användas för att lyfta personer!

Kontrollera inför varje användning:
• Om den svivlande lyftöglan visar tecken på slitage eller korrosion, sprickor eller synlig deformering.
• Att märkningen kan läsas tydligt.
• Att lasten som ska lyftas motsvarar bärförmågan som den svivlande lyftöglan är konstruerad för.
• Att upphängningsöglans slitage vid beröringspunkten med övredelen är mindre än 10 % av den nominella diametern.
• Att den svivlande lyftöglan är ordentligt fastskruvad och att den övre delen kan rotera fritt..
• Att hela den svivlande lyftöglans kontaktyta ligger an mot delen den är avsedd för.
• Om spel "S" mellan den övre och undre delen överskrider tabellens värden:

W.L.L. (t)	Max. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

Om kontrollerna ger negativa resultat får den svivlande lyftöglan inte användas, utan ska bytas mot en ny.
Vi vill gärna påpeka att:
• Kontrollerna ska utföras av utbildad fackpersonal som följer bestämmelserna i BGR 500 (DGUV-regler).
• Den svivlande öglan måste kontrolleras med jämna mellanrum i enlighet med lagar och bestämmelser. Dessa kontroller måste dokumenteras och samlas i en kontrollpärm som kan uppvisas.
• Den svivlande lyftöglan måste monteras av kvalificerad personal. Monteringen ska utföras i enlighet med bestämmelserna i Maskindirektivet 2006/42/EG och dess efterföljande ändringar.
• Lyftprocessen, fastställandet av lastens tyngdpunkt och den svivlande lyftöglan samt positionering därefter måste övervakas av fackpersonal för att säkerställa en balanserad lastförändering.
• Om lasten är osymmetrisk måste den svivlande lyftöglans reducerade bärförmåga fastställas utifrån uppgifterna i tabellen som finns i referenshandboken.
• Kontrollera att mottagningens hållfasthetsklass lämpar sig för att lyfta den svivlande lyftöglan som ska fästas i gängan, lika med eller högre än S235JR (standard UNI EN 10025).
Mottagningens material måste ha draghållfasthet som är lika stor eller större än för stål S235JR (standard UNI EN 10025).
• Gängans hålgrop ska vara minst:
- 1xd för stål
- 1,25xd för gjutjärn
- 2xd för aluminiumlegeringar
- 2,5xd för aluminium-magnesiumlegeringar
• Gängans hål ska vara i rät vinkel mot kontaktytan.
• Se till att den svivlande lyftöglan ska skruvas ända åt för hand med en insexnyckel. Det är inte tillåtet att använda förlängningar eftersom de kan överbelasta skruven med ett för högt åtdragningsmoment (se tabellens åtdragningsmoment för inte överskridas). Demontera i omvänd ordning.
• Om skruven är ordentligt åtdragen ska den och har rätt storlek för uppgiften. Kontaktytan på hela den svivlande lyftöglan (ämna ovanside) måste ligga an ordentligt mot mottagarens plana gängade hål.
Det är förbjudet att använda den svivlande lyftöglan om dess kontaktyta skiljer utanför.
• Den svivlande lyftöglan ska dras åt tills den ligger an helt mot kontaktytan. Kontrollera att den övre delen kan rotera fritt och obehindrat efter åtdragningen. Säkerställ att den svivlande lyftöglan är inriktad i lastens riktning. Det behövs kan den svivlande lyftöglan justeras med hjälp av underliggsbrickor.
• Vid lyftanordningar som består av flera lastöglor rekommenderas att elementet fixeras med gängtäta.
• Lyftöglan får aldrig utföra sidolyft.
• Använd aldrig lyftöglan om den är avvikelse på +/- 5° med en 10 % re

NEW_2CORR Istruzioni 800 560x680_Layout 1 13/06/17 15.17 Pagina 2

RU ГРУЗОВАЯ ПЕТЛЯ

МАРКИРОВКИ
- ❑ [SCO/CARTEC]: Логотип изготовителя
- ❑ [CE]: Знак CE в соответствии с Директивой по машинам 2006/42/EC
- ❑ [...t]: Максимальная грузоподъемность в тоннах (например, 1,12 t)
- ❑ [1/W]: Код отслеживаемости
- ❑ [ ]: № допуска DGUV
- ❑ [ITALY]: Сделано в Италии
- ❑ [8]: Класс качества 80

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед каждым применением проверять следующее:
- Крепежный винт не имеет следов износа или коррозии, трещин или видимых деформаций.
- Маркировки хорошо читаются.
- Поднимаемые грузы соответствуют грузоподъемности, для которой был сконструирован крепежный винт.
- Износ подвесного кольца в зоне точки контакта с верхней частью составляет менее 10% от номинального диаметра.
- Крепежный винт прочно привинчен, верхняя часть соприкасается с поверхностью.
- Опорная поверхность крепежного винта полностью прилегает к поверхности привинчивания. Зазор «S» между впадиной и нижней частью превышает табличные значения:

W.L.L. (t)	Max. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

Соблюдать следующие указания:
- Проверки должны проводиться проинструктированными квалифицированными специалистами (см. например, BGR 500 правила страхования от несчастных случаев).
- Необходимо через регулярные промежутки времени проверять крепежные винтовые в соответствии с нормами и предписаниями. Эти проверки должны быть задокументированы в папке проверок и предоставлены для предъявления.
- Крепежный винтовой должен монтироваться совершеннолетними квалифицированными специалистами. Монтаж должен проводиться в соответствии с соответствии директиву по машинам 2006/42/EC и последующих изменений.
- Контроль процесса подъема, определение центра тяжести груза, а также правильное позиционирование крепежного винтового должны проводиться квалифицированными специалистами, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.
- В случае асимметричной нагрузки должно быть проведено уменьшение грузоподъемности крепежного винтового в соответствии с данными в таблице различных видов нагрузки.
- Должно быть проверено соответствие класса качества контрпезьбы для крепления крепежного винтового в отношении к подвешенному грузу.
- Материал контрпезьбы должен иметь прочность на растяжение, равную или более, чем у стали S235JR (контрольные положения UNI EN 10025).
- Глубина резьбы неизбежно отрезка должен быть, как минимум:
  - 1xD для стали
  - 1,25xD для чугуна
  - 2xD для сплавов алюминия
  - 2,5xD для сплавов алюминия и магния
- Резьбовое отверстие должно располагаться под прямым углом к опорной поверхности.
- Для устранения крепежного винтового винт затягивается вручную с помощью ключа для винтов с внутренним шестигранником. Нельзя использовать ударные инструменты, т.к. они могут создавать слишком высокий момент затяжки винтов (не превышать указанные в таблице моменты затяжки). Для демонтажа действовать в обратной последовательности.
- Крепежный винтовой должен быть затянут с усилием в соответствии со свойствами и размерами.
- Должны быть обеспечены опора всей рабочей поверхности крепежного винтового, а также достаточное прилегание. Запрещается использование крепежного винтового при выступающей опорной поверхности или неровностях.
- Крепежный винтовой затягивается так, чтобы он полностью прилегал к опорной поверхности. Проверить, чтобы опорная часть после затяжки свободно и легко вращалась. Выровнять подвешенный груз, чтобы предотвратить изгибающие нагрузки. Для правильного монтажа крепежного винтового в направлению нагрузки при необходимости использовать подкладные шайбы.
- В случае подвижных приспособлений, которые остаются прикрепленными к конструкции, необходимо прикрепить элемент с помощью фиксатора резьбы.
- При подъеме с высокой скоростью должны быть гарантированы условия безопасности для людей.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура окружающей среды	Уменьшение грузоподъемности
Ниже -40 °C	Не допускается
От -40°C до 200°C	Нет
От 200°C до 300°C	-10%
От 300°C до 400°C	-25%
Выше 400°C	Не допускается

- Коэффициент безопасности 4
- Крепежный винтовой можно безо всякого риска безопасности использовать для 20.000 процессов подъема при полной нагрузке.
- В случае осевого натяжения допускается отклонение + / – 5° при уменьшении грузоподъемности на 10 %.

1. Грузоподъемность (таблица)

Внимание! Избегать боковой тяги

2. **ЗАЩИТЫ**
Крепежный винтовой не предназначен для постоянного вращения под нагрузкой.
Не используйте крепежный винтовой в кислотной среде или при сильной коррозии за счет химического воздействия.
Нельзя превышать значения грузоподъемности, указанные в таблице.
Не использовать для других целей, нежели для предусмотренных.
Для затяжки крепежного винтового не использовать удлинители (рычаги).
При монтаже крепежного винтового не должны превышаться предписанные моменты затяжки.
Не использовать для подъема людей.
Запрещается находиться под подвешенным грузом.
Во время применения запрещается находиться в опасной зоне под опасными зонами подразумеваются зоны, в которых может произойти падение груза.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования изделия.Крепежный винтовой должен храниться в подходящем окружении (например, в сухом, неморозоопасном месте и т.д.).

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

RO CONSOLĂ CU INEL FK8

MARCAJE
- ❑ [SCO/CARTEC]: Logo producător
- ❑ [CE]: Identificator CE conform directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE
- ❑ [...t]: Capacitate maximă de sarcină în tone (de ex. 1,12 t)
- ❑ [1/W]: Cod de trasabilitate
- ❑ [ ]: Nr. avizare DGUV
- ❑ [ITALY]: Made in Italy
- ❑ [8]: Clasa de calitate 80

UTILIZARE

Înainte de fiecare folosire, controlați starea impecabilă a consolei cu inel și dispozitivul vertical să nu aibă pene.
Verificați înainte de folosire dacă:
- Șurubul de fixare este bine strâns și nu are uzură sau coroziune, crăpături sau deformări evidente.
- Identificatoarele sunt bine lizibile.
- Sarcinile care sunt ridicate corespund capacității de sarcină pentru care a fost proiectată consola cu inel.
- Ușura vân de suspensiei în zona punctelor de atingere cu partea superioară este mai mică de 10% din diametrul nominal.
- Consola cu inel este înșurubată ferm și partea superioară se poate roti liber.
- Suprafața de așezare a consolei cu inel este așezată complet pe suprafața de înșurubare.
- „locul „S" dintre partea superioară și partea inferioară depășește valoarea din tabel:

W.L.L. (t)	Val. max. S mm/1,5
0,3 – 0,5 – 1,12	2
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

Dacă operațiile de control duc la un rezultat negativ, utilizarea consolei cu inel nu este permisă. Consola cu inel trebuie să fie înlocuită.
Alegeți altă consolă cu inel.

- Operațiile de control trebuie să fie executate de personalul de specialitate instruit, cu respectarea BGR 500 - în Germania (reglementările DGUV).
- Consolele cu inel trebuie verificate la intervale regulate, în conformitate cu normele și prevederile în vigoare. Aceste verificări trebuie să fie documentate într-un dosar de verificare, ar un exemplar se va păstra ca model.
- Consola cu inel trebuie să fie montată de un personal de specialitate care a îndeplinit vârsta minimă legală. Montajul se va executa corespunzător și respectând directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE și modificările ulterioare.
- Monitorizarea procesului de ridicare, determinarea centrului de greutate a sarcinii, precum și distribuirea uniformă a sarcinii a consolei cu inel trebuie să fie realizate de către personalul de specialitate, pentru a asigura distribuirea echilibrată a sarcinii.
- În cazul unei sarcini asimetrice trebuie să fie realizată o reducere a capacității de sarcină a consolei cu inel, conform datelor din tabelul de diferitelor tipuri de prindere.
- Aptitudinea consolei de ridicare și a contra-filetului pentru prelucrarea consolei cu inel în raport cu sarcina care trebuie ridicată trebuie să fie verificată.
- Materialul contra-filetului trebuie să prezinte o rezistență la tracțiune mai mare sau egală cu cea a oțelului S235JR (clasporile de referință UNI EN 10025).
- Adâncimea orificiului filetat trebuie să fie de minim:
  - 1xd pentru oțel
  - 1,25xd pentru fontă
  - 2xd pentru aliaje de aluminiu-magneziu
  - 2,5xd pentru aliaje de aluminiu-magneziu
- Orificiul filetat trebuie să fie perpendicular cu suprafața de așezare.
- Pentru instalarea consolei cu inel, șurubul trebuie strâns manual cu cheia imbus. Nu este permisă utilizarea de prelungitoare, deoarece momentul de strângere a șurubului cu cuplu de strângere prea ridicat (nu depășiți datele de strângere prezentate în tabel). Pentru demontare procedați în ordine inversă.
- Consola cu inel trebuie să fie așezată cu contra-filetului trebuie să fie verificată, în caz contrar, pericol de ruperea șurubului.
- În cazul în care sarcina nu este așezată perpendicular pe axa consolei cu inel, există pericol de ruperea șurubului.
- Consola cu inel trebuie să fie așezată complet pe suprafața de așezare. Suprafețele de așezare trebuie să fie curățate înainte de montaj.
- Folosirea consolei cu inel este interzisă dacă suprafața de așezare a consolei cu inel este uzată neuniform.
- Consola cu inel se strânge până la contactul plan complet cu suprafața de așezare. Verificați dacă partea superioară permite rotirea liberă a sarcinii după strângerea fermă. Asigurați-vă că ați aliniat consola cu inel în direcția sarcinii de ridicare. Dacă este necesar, utilizați șaibe pentru aliniere.
- La dispozitivele de rotire, care rămân fixate la construcție, trebuie să se fixeze prin intermediul unei substanțe de asigurat filete.
- La ridicarea în condiții de pericol major, trebuie să fie garantate condițiile de securitate pentru persoane.
- Suspendarea sarcinilor peste capul oamenilor de persoane și pericolului este interzisă.

APTITUDINE DE UTILIZARE LA TEMPERATURI

Temperatura ambiantă	Reducerea capacității de sarcină
sub -40 °C	Inadmisibilă
de la -40°C	până la 200°C: Nicuna.
de la 200°C	până la 300°C: -10%
de la 300°C	până la 400°C: -25%
peste 400°C	Inadmisibilă

- ❑ Coeficient de siguranță 4
- ❑ Consola cu inel poate fi utilizată fără alt risc de securitate până la max. 20.000 procese de ridicare în fără sarcină.
- ❑ În cazul unei tracțiuni axiale este admisibilă o abatere de +/- 5° fără reducere a capacității de sarcină cu 10%.

1. Capacitatea de sarcină (tabel)

Atenție! A se evita tracțiunea laterală

INTERDICȚII
- ❑ Consola cu inel nu este adecvată pentru mișcări permanente de rotire în sarcină.
- ❑ Nu utilizați consola cu inel în medii acide sau în condiții de coroziune deosebită, fără protecție suplimentară împotriva acestora.
- ❑ Nu este permisă depășirea valorilor capacității de sarcină din tabel.
- ❑ A nu se utiliza pentru alte scopuri decât cele prevăzute.
- ❑ Pentru strângerea fermă a consolei cu inel, nu folosiți prelungitoare (pârghii).
- ❑ Montați consola cu inel nu este permisă deașezarea cuplurilor de strângere prescrise.
- ❑ Nu se utiliza pentru ridicarea de persoane.
- ❑ Șuruburile cu cap hexagonal suportate este interzisă.
- ❑ Nu staționați în zona periculoasă pe parcursul utilizării (prin zone periculoase se înțelege consola cu inel cu care există pericol una către a sarcini).
- ❑ Nu ne citeți garantie pentru deficiențe apărute ca urmare a unei manevrări necorespunzătoare.
- ❑ În cazul unor modificări sau reparații realizate cu mijloace proprii, garanția pentru produs își pierde viabilitatea.

DEPOZITARE
Consola cu inel trebuie să fie păstrată într-un mediu adecvat (de ex. uscat, necorosiv etc.).

DEPOZITARE
Consola de sarcină trebuie să fie păstrată într-un mediu adecvat (de ex. uscat, necorosiv etc.).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

PT OLHAL ROTATIVO FK8

MARCAÇÕES
- ❑ [SCO/CARTEC]: Logotipo do fabricante
- ❑ [CE]: Marcação CE de acordo com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE
- ❑ [...t]: Capacidade máxima de carga (CMT) em toneladas (p. ex. 1,12 t)
- ❑ [1/W]: Código de rastreabilidade
- ❑ [ ]: Nº de homologação DGUV
- ❑ [ITALY]: Made in Italy
- ❑ [8]: Grau 80

APLICAÇÃO
Olhal rotativo para elevação de cargas.
Não utilizar para elevação de pessoas!



proveniente a execução de uma inspeção, a ter lugar, pelo menos, uma vez por ano.
Antes de cada utilização, verificar se:
- o olhal rotativo apresenta sinais de desgaste ou corrosão, fissuras ou deformações visíveis;
- as marcações estão bem legíveis.
- a carga a ser elevada está de acordo com as capacidades de carga para as quais o olhal rotativo foi projetado;
- a folga axial de suspensão na área dos pontos de contacto com a cabeça superior é inferior a 10 % do diâmetro nominal.
- a consola cu inel este fermentar înșurubată și o secție superior roda liberamente.
- a superfície de apoio do olhal rotativo assenta completamente na superfície de assento total 10.
- a „folga «S» entre a secção superior e inferior não excede os valores da tabela:

W.L.L. (t)	Val. max. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

Se o resultado dos controlos for negativo, o olhal rotativo não deverá mais ser utilizado. Substituir o olhal rotativo.
Escolher outro olhal rotativo.

- Operações de controlo devem ser executadas por pessoal especializado devidamente instruído sob observação de BGR 500 (regulamentos DGUV).
- Os olhais rotativos devem ser verificados a intervalos regulares de acordo com os em vigor regulamentos vigentes. Estas verificações devem ser documentadas numa pasta correspondente e disponibilizadas para apresentação.
- o olhal rotativo deve ser montado por pessoal especializado e maior de idade. A montagem deve ser efetuada de acordo com as disposições da Diretiva Máquinas 2006/42/CE e modificações subsequentes.
- Monitorização do processo de elevação, determinação do centro de gravidade da carga e distribuição uniforme da carga devem ser executadas por pessoal especializado, de modo a assegurar uma distribuição equilibrada da carga.
- Em caso de carga assimétrica, deve-se ter em consideração a redução da capacidade de carga em função do olhal rotativo, com os dados indicados na tabela dos vários tipos de arcongem.
- Aptidão para elevação e da rosca rotativa do contra-rosca para alojamento do olhal rotativo em relação à carga a ser elevada.
- material da rosca do contra-rosca deve ter uma resistência à tração igual ou maior do que a do aço S235JR (norma de referência UNI EN 10025).
- A profundidade mínima do parafuso deve ser, no mínimo:
  - 1xd para aço
  - 1,25xd para ferro fundido
  - 2xd para ligas de alumínio
  - 2,5xd para ligas de alumínio-magnésio
- o furo roscado deve ser perpendicular à superfície de apoio.
- para instalação do olhal rotativo, apertar o parafuso manualmente com uma chave allen. Não se devem utilizar extensões dado que estas poderão sobrecarregar o fuso (não ultrapassar os valores de torque indicados na tabela). Para desmontar, proceder na ordem inversa.
- Antes de colocar o olhal rotativo, verificar se o contra-rosca para alojamento do olhal rotativo em relação à carga a ser elevada.
- Se o contra-rosca não for adequado, existe o risco de ruptura.
- A carga deve ser colocada perpendicularmente ao eixo do olhal rotativo.
- Se a carga não for colocada perpendicularmente ao eixo do olhal rotativo, existe o risco de ruptura.
- O olhal rotativo deve ser colocado totalmente na superfície de apoio. Antes de montar, verificar se a superfície de apoio está limpa.
- Não é permitido utilizar olhais rotativos com desgaste irregular.
- Para a fixação do olhal rotativo à estrutura, as roscas devem ser vedadas com um produto adequado.
- Se o olhal rotativo for instalado em equipamentos rotativos, estes devem ser fixados com um produto adequado.
- Em caso de elevação em condições de risco, é necessário garantir as condições de segurança para pessoas.
- O incumprimento das indicações pode causar danos em pessoas e materiais.

TEMPERATURA/REDUÇÃO DA CAPACIDADE

Temperatura ambiente	Redução da capacidade de carga
inferior a -40°C	Não permitida
de -40°C à 200°C	Inexistente
de 200°C à 300°C	-10%
de 300°C à 400°C	-25%
superior a 400°C	Não permitida

- ❑ Coeficiente de segurança 4
- ❑ O olhal rotativo pode ser utilizado, sem qualquer risco de segurança, até 20.000 processos de elevação, no máximo, sob plena carga.
- ❑ Em tração axial é permitido um desvio de +/- 5° com uma redução da capacidade de 10 %.

1. Capacidade de carga (Tabela)

Atenção! Evitar a tração lateral

PROIBIÇÕES
- ❑ O olhal rotativo não é apropriado para rotação contínua sob carga.
- ❑ Não utilizar o olhal rotativo em ambientes ácidos ou com corrosão forte sem proteção adicional contra.
- ❑ Os valores da capacidade de carga da tabela não devem ser ultrapassados.
- ❑ Não utilizar para outras finalidades que não as previstas.
- ❑ Não utilizar extensões (alavancas) para apertar o olhal rotativo.
- ❑ Durante a montagem do olhal rotativo, os binários de aperto prescritos não podem ser excedidos.
- ❑ Não utilizar para elevação de pessoas.
- ❑ Proibida a permanência na área perigosa durante a operação.
- ❑ Não permanecer nas zonas de perigo durante a utilização (como zonas de perigo compreende-se o espaço em que pode existir perigo de queda de carga).
- ❑ Danos causados como consequência da utilização incorreta do material são excluídos da garantia.
- ❑ A realização de alterações ou reparações arbitrários invalida a garantia.

ARMAZENAMENTO
O olhal rotativo deve ser conservado num ambiente apropriado (p. ex., seco, não corrosivo, etc.).

ARMAZENAMENTO
O olhal de elevação rotativo deve ser conservado num ambiente apropriado (p. ex., seco, não corrosivo, etc.).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

PL UCHWYT MOCUJĄCY FK8

STAMPIGLIATURE
- ❑ [SCO/CARTEC]: logo producenta
- ❑ [CE]: znak CE wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
- ❑ [...t]: Nośność makeymalna w tonach (np. 1,12 t)
- ❑ [1/W]: kod identyfikacji
- ❑ [ ]: Nr dopuszczenia do eksploatacji DGUV
- ❑ [ITALY]: Made in Italy
- ❑ [8]: klasa jakości 80

ZASTOSOWANIE
Uchwyt mocujący do podnoszenia ładunków.
Nie nadaje się do podnoszenia ludzi!



Przed każdym użyciem sprawdzić uchwyt mocujący pod kątem prawidłowego stanu i zlecać jego kontrolę co najmniej raz w roku.
Przed każdym użyciem sprawdzić czy:
- uchwyt mocujący wykazuje ślady zużycia lub korozji, pęknięcia lub wyraźnych deformacji.
- oznaczenia są czytelne;
- podnoszone ładunki odpowiadają nośności przewidzianej dla uchwytu mocującego;
- zużycie uchwytu do zawieszenia w obszarze punktów styku z częścią górną wynosi mniej niż 10% średnicy znamionowej;
- uchwyt mocujący jest mocno dokręcony, a część górna daje się swobodnie obracać;
- uchwyt mocujący przylega na całej powierzchni przylegania do powierzchni przyłączeniowej.
- luz „S" między częścią górną i dolną przekracza wartości podane w tabeli:

W.L.L. (t)	Maks. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

Jeśli wynik kontroli będzie negatywny, dalsze użycie uchwytu mocującego jest zabronione. Należy wymienić uchwyt.
Zwracamy uwagę na następujące kwestie:
- Kontrole muszą być przeprowadzone przez przeszkolony, wykwalifikowany personel zgodnie z niemieckimi przepisami bezpieczeństwa BGR 500 (zasady DGUV).
- Uchwyty mocujące należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wyniki kontroli muszą być udokumentowane i przechowywane w segregatorze kontroli oraz udostępniane do wglądu.
- Uchwyt mocujący może być montowany tylko przez pełnoletni, wykwalifikowany personel. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i późniejszymi zmianami.
- Przeprowadzenie procesu podnoszenia, określenie środka ciężkości ładunku oraz równomierne rozłożenie ładunku należy przeprowadzać przez wykwalifikowany personel, aby zapewnić równomierne rozłożenie ładunku.
- W przypadku ładunków asymetrycznych należy zredukować nośność uchwytu mocującego w zależności od danych w tabeli przedstawiającej różne rodzaje mocowania ładunku.
- Należy sprawdzić klasę wytrzymałości przeciwzwoju do zamocowania uchwytu mocującego jest odpowiednia dla podnoszonego ładunku.
- Materiał przeciwzwoju musi się cechować wytrzymałością na rozciąganie, która jest taka sama lub wyższa niż stali S235JR (norma UNI EN 10025).
- Minimalna głębokość gwintowanego musi wynosić co najmniej:
  - 1xd dla stali
  - 1,25xd dla żeliwa
  - 2xd dla stopów aluminium-magnezu
  - 2,5xd dla stopów aluminium-magnezu
- Gwint przeciwzwoju musi być prostopadły do powierzchni przyłączeniowej.
- Podczas montażu uchwytu mocującego należy dokręcić śrubę imbusową kluczem odpowiedniej wielkości. Nie wolno używać przedłużek, ponieważ mogą one przeciążyć śrubę (nie przekraczać podanych w tabeli momentów dokręcania). Demontaż przeprowadzać w odwrotnej kolejności.
- Należy sprawdzić, czy powierzchnia przylegania przeciwzwoju jest płaska oraz czy nie jest zanieczyszczona. W razie potrzeby należy ją oczyścić.
- Uchwyt mocujący należy dokręcić aż do całkowitego przylegania do powierzchni przyłączeniowej. Po dokręceniu należy sprawdzić, czy górna część uchwytu mocującego daje się swobodnie obracać.
- Użycie uchwytu mocującego jest zabronione, jeśli powierzchnia przylegania uchwytu mocującego jest nierówna.
- Dokręcić uchwyt mocujący, aż będzie całkowicie przylegał na powierzchni przyłączeniowej. Przed podniesieniem ładunku należy sprawdzić, czy górna część po dokręceniu daje się swobodnie obracać. Upewnić się, że uchwyt mocujący jest ustawiony zgodnie z kierunkiem działania siły. W razie potrzeby użyć podkładek w celu ustawienia uchwytu mocującego w odpowiednim kierunku obciążenia.
- W przypadku sprzętu do podnoszenia przymocowanego do konstrukcji konieczne jest zapewnienie elementu śrubowego do zabezpieczenia gwintów.
- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała i szkody materialne.

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W RÓŻNYCH TEMPERATURACH

Temperatura otoczenia	Redukcja nośności
poniżej -40°C	Niedopuszczalne
od -40°C do 200°C	Brak
od 200°C do 300°C	-10%
od 300°C do 400°C	-25%
powyżej 400°C	Niedopuszczalne

- ❑ Współczynnik bezpieczeństwa 4
- ❑ Uchwyt mocujący może być używany bez jakiegokolwiek ryzyka do maks. 20.000 operacji podnoszenia pod pełnym obciążeniem.
- ❑ W przypadku naciągu osiowego wolno dać odchylenie o +/- 5° przy obniżeniu nośności o 10%.

1. Nośność (tabela)

Uwaga! Unikać ciągnięcia bocznego

ZAKAZY
- ❑ Uchwyt mocujący nie jest przeznaczony do długoterminowego obciążania pod obciążeniem.
- ❑ Nie używać uchwytu mocującego w kwaśnym otoczeniu lub przy silnej korozji spowodowanej działaniem substancji chemicznych.
- ❑ Nie przekraczać wartości nośności podanych w tabeli.
- ❑ Stosować do innych celów niż przewidziano.
- ❑ Nie używać przedłużek (dźwigni) do dokręcania uchwytu mocującego.
- ❑ Zabronione jest zawieszanie ludzi nad uchwytem mocującym.
- ❑ Nie stosować do podnoszenia ludzi.
- ❑ Zabronione jest przebywanie pod zawieszonym ładunkiem.
- ❑ Zabronione jest przebywanie w obszarze zagrożenia (pod pojęciem „obszary zagrożenia" należy rozumieć takie obszary, w których występuje niebezpieczeństwo spadającego ładunku).
- ❑ Reklamacja nie są objęte uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą.
- ❑ Dokonanie samowolnych zmian lub naprawy powoduje utratę gwarancji.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać uchwyt mocujący w odpowiednim otoczeniu (np. suchym miejscu, które nie jest zbyt korozyjne, etc.).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

NO LASTEBUKK FK8

STEMPLINGER
- ❑ [SCO/CARTEC] : Produsent-logo
- ❑ [CE] : CE-merking etter maskindirektivet 2006/42/EF
- ❑ [...t] : Maksimal bæreevne i tonn (f.eks. 1,12 t)
- ❑ [1/W] : Sporingskode
- ❑ [ ]: Godkjenningsnummer DGUV
- ❑ [ITALY]: Made in Italy
- ❑ [8]: Kvalitetsklasse 80

BRUK
Lastebukk til å løfte laster.
Kan ikke brukes til å løfte personer!



Kontroller lastebukken før hver bruk for feilfri stand, og få kontrollert minst én gang i året.
Kontroller før bruk om:
- lastebukken har slitasje- eller korrosjonsspor, sprekker eller andre synlige deformasjoner
- merkene er i god lesbar stand
- at lasten som skal løftes, tilsvarer bæreevnen som lastebukken er bygget for
- tilstanden på opphengerringen i området til beraningspunktene med overdelen er på minste 10 % av nominell diameter
- lastebukken er skrudd fast til og overdelen lar seg bøye med ett kontaktflaten til lastbukken ligger helt flatt på skivaten
- sjekk "S" mellom over- og underdel overskrider tabellverdiene:

W.L.L. (t)	Maks. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

Hvis kontrollene skulle føre til et negativt resultat, må lastebukken ikke brukes mere og skal utskiftes.
Velg en annen lastebukk.
Det vises til at
- kontrollene må utføres av opplært fagpersonale i overensstemmelse med BGR 500 (DGUV-regler)
- lastebukken skal monteres med jevne mellomrom i henhold til standarder og forskrifter Disse kontrollene må dokumenteres i en kontrollbasker som kan vises frem ved behov.
- lastebukken må være montert av myndig fagpersonale Monteringen skal utføres etter bestemmelsene i maskindirektivet 2006/42/EF og etterfølgende endringer.
- overvåkningen av belastningsprosessen, registreringen av lastens tyngdepunkt samt riktig plassering av lastebukk må foretas av fagpersonale for å sikre at lasten blir jevnt belastet.
- ved en asymmetriske last skal reduksjonen av bæreevnen til lastbukken beregnes i henhold til angivelsene i tabellen for de forskjellige festetypene.
- egnetheten til lastbukken til ringene og kroken for å holde lastbukken i forhold til lasten som skal løftes, må kontrolleres.
- materialet til motgjengene må ha en strekkstyrke som er lik eller høyere enn den for stål S235JR (referanse UNI EN 10025).
- Minimal lengde av den normal i gjengeboringen:
  - 1xD for stål
  - 1,25xd for støpejern
  - 2xd for aluminiumlegeringer
  - 2,5 x d aluminis-magnesium-seksilla
- Kjerneboringen må stå vinkelrett på kontaktplanet.
- Ved montering av lastbukken med skrue skal skruen tiltrekkes med momentnøkkel. Det må ikke brukes forlengelser (skiftenøkler) da disse kan overbelaste skruen med et for stort spændemoment (overskrid ikke de i tabellen anførte tiltrækningsmomenter). Demontering skal foretages i omvendt rækkefølge.
- kontaktflaten på modgevindet skal kontrolleres med henblik på planhed og slæmtæ. Det skal være sikret at hele svivelløkkelen overflade er ligger helt flat mot stålet.
- Skader som kjølvis forårsaket av for kraftig belastning, unormal bruk eller på annen måte som ikke er i samsvar med bruksanvisningen, er ikke dekket av garantien.
- Ingen garanti for skader som oppstår som følge av endringer eller reparasjoner som er utført av uautorisert personale.

LAGRING:
Lastebukken må oppbevares i egnede omgivelser (f.eks. tørt, ikke-korrosiv osv.).

EU - SAMSVARSERKLÆRING

NL ROTEREND HIJSOOG MET RING FK8

MARKERINGEN
- ❑ [SCO/CARTEC] : Logo fabrikant
- ❑ [CE] : CE-markering volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG
- ❑ [...t] : Maximaal draagvermogen in ton (bijv. 1,12 t)
- ❑ [1/W] : Traceringscode
- ❑ [ ]: Registratienummer DGUV
- ❑ [ITALY]: Made in Italy
- ❑ [8]: Kwaliteitsklasse 80

TOEPASSING
Roterend hijsoog voor het optillen van lasten.
Niet gebruiken voor het optillen van personen!



Voor elk gebruik de perfecte staat van het roterend hijsoog controleren; minimaal één keer per jaar laten inspecteren.
Controleer voor elk gebruik, of:
- op het roterend hijsoog sporen van slitage of corrosie, scheuren of duidelijke zichtbare vervormingen aanwezig zijn;
- de markeringen goed leesbaar zijn.
- de ring te lijden last en overspanningring is met de draagkracht waarvoor het roterend hijsoog is ontworpen.
- de slitage van de ophangring het hoogte van de contactpunten met het bovenste deel minder dan 10 % van de nominale diameter bedraagt.
- het roterend hijsoog stevig aanhaald en het bovenste deel vrij kan draaien.
- het steunvlak van het roterend hijsoog volledig op het schroefvlak ligt. de speling "S" tussen het bovenste en onderste deel groter is dan de waarde in de tabel:

W.L.L. (t)	Max. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

Wanneer het resultaat van de inspecties negatief is, mag het roterend hijsoog niet verder worden gebruikt, en moet die worden vervangen.
Bij wijziging van:
- de controles moeten uitgevoerd worden door geschoold vakpersoneel.
- het roterend hijsoog moeten worden in overeenstemming met de voorschriften (DGUV-regels) worden geïnspecteerd.
- het roterend hijsoog regelmatig volgens de normen en voorschriften moet worden gecontroleerd. Deze controles moeten in een goedgekeurd werkmap worden gedocumenteerd en worden beschikbaar gesteld.
- het roterend hijsoog moet worden gemonteerd door vakpersoneel dat de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt. De montage moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van machinerichtlijn 2006/42/EG en de latere wijzigingen.
- de supervisie tijdens de hijswerken, het bepalen van het zwaartepunt van de last en het correct bevestigen van het roterend hijsoog moet gebeuren door vakpersoneel, om een correcte verdeling van de last te garanderen.
- bij een asymmetrische last rekening moet worden gehouden met een vermindering van de draagkracht van het roterend hijsoog, aan de hand van de opgegeven waarden in de tabel van de verschillende aanslagtypes.
- moet gecontroleerd worden of de klasse van de weerstandsring voor de opname van het roterend hijsoog in overeenstemming is met de op te tillen last.
- het materiaal van de tegengewichten moet hetzelfde of hoger zijn dan de sterkte van het staal S235JR (referanse UNI EN 10025).
- De diepte van de schroefdraadboring minimaal moet overeenstemmen met:
  - 1xD voor staal
  - 1,25xD voor gietijzer
  - 2xD voor aluminiumlegeringen
  - 2,5xD voor legeringen uit aluminium-magnesium
- gevindboringen dient vast vere rechtvinkel tit kontaktflaten.
- sikrum skal spændes manuelt med en unbrakonøgle ved montering af svivelløkken. der ikke må bruges forlængere, da disse kan overbelaste skruen med et for stort spændemoment (overskrid ikke de i tabellen anførte tiltrækningsmomenter). Demontering skal foretages i omvendt rækkefølge.
- kontaktfladen på modgevindet skal kontrolleres med henblik på planhed og slæmtæ. Det skal være sikret at hele svivelløkkelen overflade er ligger helt flat mot stålet.
- Skader som kjølvis forårsaket av for kraftig belastning, unormal bruk eller på annen måte som ikke er i samsvar med bruksanvisningen, er ikke dekket av garantien.
- Ingen garanti for skader som oppstår som følge av endringer eller reparasjoner som er utført av uautorisert personale.

OPSLAG
Svivelløkken skal opbevares i egnede omgivelser (f.eks. tørt, ikke-korrosiv osv.).

EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

LV VIRPUĻA KRAVAS CILPA FK8

MARĶĒJUMI
- ❑ [SCO/CARTEC] : Ražotāja logotips
- ❑ [CE] : CE marķējums saskaņā ar Mašīnu direktīvu 2006/42/EK
- ❑ [...t] : Maksimāla celtspēja tonnās (piem., 1,12 t)
- ❑ [1/W] : Izsekojamības kods
- ❑ [ ]: Sertifikācijas Nr. DGUV
- ❑ [ITALY]: Ražots Itālijā
- ❑ [8]: Kvalitātes kategorija 80

IZMANTOŠANA
Virpuļa kravas cilpa kravu pacelšanai.
Nav izmantojama personu pacelšanai!

Pirms katras lietošanas pārbaudiet virpuļa kravas cilpas nevainojamu stāvokli un uzticami veiciet regulāru tehnisko pārbaudi.
Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai:
- virpuļa kravas cilpa nav nodiluma vai korozijas pēdu, plaisu vai skaidri redzamu deformāciju.
- marķējumi ir labi salasāmi.
- paceļamās kravas atbilst celtspējai, kuru virpuļa kravas cilpa ir bijusi izstrādāta.
- piekaramā gredzena noteiktos sašķiebuma sasares ar augšdaļu punktā nav mazāks par 10 % no nominālā diametra.
- virpuļa kravas cilpa ir stingri piesēdzvērsta un augšdaļu ir iespējams brīvi griezt.
- virpuļa kravas cilpas balsta virsma pilnīgi