NEW_Istruzioni 802-803 560x680_Layout 1 12/06/17 11.58 Pagina 1

STAMPERIA CARGANO GIUSEPPE spa

ITALY

ART 802
ART 803

Golfare femmina 8.8
Golfare maschio 8.8
Eyenut 8.8
Eyebolt 8.8

IT Istruzioni originali redatte in lingua italiana
GB Translation of the original instructions drawn up in Italian
FR Traduction des instructions d'origine rédigées en italien
DE Übersetzung der in italienischer Sprache erstellten Originalanweisungen
ES Traducción de las instrucciones originales redactadas en lengua italiana
TR Orijinal izlenege ve talimatların İtalyanca'ya tercümesi
NL/BE Vertaling van de oorspronkelijk in het Italiaans opgestelde instructies
SE Översättning av originalinstruktioner utfärdade på italienska språket
SI Prevod originalnih navodil v italijanskem jeziku
RS Prevod originalnih uputstava pisanih na italijanskom jeziku
BG Превод на оригинална инструкция изготвен на италиански език
SK Preklad pôvodného návodu vypracovaného v talianskom jazyku
RU Перевод оригинала инструкции выполнен с итальянского языка
RO Traducerea instrucţiunilor originale redactate în limba italiană
PT Tradução das instruções originais redigidas em idioma italiano
PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji w języku włoskim
NO Oversettelse til norsk av den italienske bruksanvisningen
NL/BE Vertaling van de oorspronkelijk in het Italiaans opgestelde instructies
LV Instrukciju tulkojums no oriģināla itāļu valodā
LT Originalių instrukcijų, sudarytų italų kalba, vertimas
HU Az eredeti, olasz nyelvű útmutató fordítása
HR Prijevod izvornih uputstava pisanih na talijanskom jeziku
GR Μετάφραση των αρχετύπων οδηγιών που συντάχθηκαν σε Ιταλική γλώσσα
FI Käännös alkuperäisistä italiankielisistä ohjeista
EE Itaalia keeles koostatud originaaljuhendi tõlge
DK Oversættelse af de originale instruktioner, udfærdiget på italiensk
BA Prijevod originalnih uputstava pisanih na italijanskom jeziku
CZ Překlad původního návodu vypracovaného v italském jazyce

Ed. 06


N
Working Load Limit WLL(t)
Maximum Allowable Misalignment
Max. Angle of Misalignment
Max. Angle of Misalignment
Max. Angle of

МАРКИРОВКИ
- [SCQCARTEC]: Логотип изготовителя
- [CE]: Знак CE в соответствии с Директивой по машинам 2006/42/EC
- [...t]: Максимальная грузоподъемность в тоннах (например, 1,6 т)
- [1/W]: Код отслеживаемости
- [ITALY]: Сделано в Италии
- [8,8 E]: Класс прочности
- [M...]: Размер диаметра резьбы (например, M16)
- [↑]: Направление нагрузки 0°

ПРИМЕНЕНИЕ

Рым-гайка для подъема грузов.
Не использовать для подъема людей!

Перед каждым применением контролировать рым-гайку на безупречное состояние и не реже одного раза в год получать ее проверку.
Перед каждым применением проверять следующее:
- Рым-гайка не имеет следов износа или коррозии, трещин или видимых дефектов.
- Маркировки хорошо читаются.
- Подвижные части свободно соответствуют грузоподъемности, для которой была сконструирована рым-гайка.
- Опорная поверхность рым-гайки, где точки контакта с верхней частью составляют минимум 75% номинального диаметра.
- Опорная поверхность рым-гайки полностью прилегает к поверхности присоединения.
- Рым-гайка прочно привинчена.

Если проверки приводят к отрицательному результату, то рым-гайку запрещается использовать до необходимого ремонта.
Соблюдать следующие указания:
- Проверку должны проводиться проинструктированными квалифицированными специалистами с соблюдением BGR 500 (подготовка строповщиков и несчастных случаев).
- Необходимо через регулярные промежутки времени проверять правильность затяжки винтов крепления рым-гайки/основания рым-гайки к конструкции и нарушения в предписаниях. Эти проверки должны быть задокументированы и также храниться и предоставляться для проверки.
- Поворачиваемые рым-гайки должны монтироваться совершенно/точно квалифицированным специалистом. Монтаж должен проводиться в соответствии с положениями Директивы по машинам 2006/42/EC и последующих изменений.
- Контроль процесса подъема, определение центра тяжести груза, а также правильное позиционирование рым-гайки должны проводиться обученным и опытным персоналом, чтобы обеспечить равномерное распределение груза.
- В случае изменений нагрузки должны быть проведено уменьшение грузоподъемности рым-гайки в соответствии с изменением угла между ветвями подъемного троса.
- Должно быть проверено соответствие класса прочности конструкции для крепления рым-гайки в отношении к подъемному грузу.
- Материал конструкции должен иметь прочность на растяжение, равную или большую, чем у стали 52S3JR (контрольные положения UNI EN 10025).
- Глубина резьбового отверстия должна быть, как минимум:
  - 1xd для стали
  - 1,25xd для чугуна
  - 2xd для сплавов алюминия
  - 2,5xd для сплавов алюминия и магния
- Резьбовое отверстие должно располагаться под прямым углом к опорной поверхности.
- Для установки рым-гайки винт затягивается вручную с помощью ключа для винтов с внутренним шестигранником. Нельзя использовать удлинители, т.к. они могут создавать слишком высокий момент затяжки винтов. Для демонтажа действовать в обратной последовательности.
- Опорная поверхность конструкции должна быть проверена на соответствие в отношении плоскостности и размера.
- Запрещается использование рым-гайки при выступающей опорной поверхности рым-гайки.
- Рым-гайка затягивается так, чтобы она полностью прилегала к опорной поверхности. Выровнять рым-гайку по направлению нагрузки. Для правильного выравнивания рым-гайки по направлению нагрузки при необходимости использовать подкладные шайбы.
- В случае подъемных приспособлений, которые остаются присоединенными к конструкции, необходимо прикрепить элемент с помощью фиксатора резьбы.
- При подъеме с высокой опасностью должны быть гарантированы условия безопасности для людей.

Несоблюдение условий может привести к травмированию людей и материальному ущербу.

ПРИЕМЛЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура окружающей среды	Уменьшение грузоподъемности
Ниже -20 °C	Не допускается
От -20°C до 100°C	Нет
От 100°C до 200°C	-15%
От 200°C до 250°C	-20%
От 250°C до 350°C	-25%
Выше 350°C	Не допускается

1 Грузоподъемность (таблица)

A	Код	B	Размер	C	1 ветвь	D	2 ветви
E	3/4 ветви			F	Макс. крутящий момент, Нм		

2 Внимание! Избегать боковой тяги

ЗАПРЕТЯ
- Не использовать рым-гайку в среде с агрессивными химикатами, например, кислоты или щелочи.
- Нельзя превышать значения грузоподъемности и моменты затяжки, указанные в таблице.
- Не использовать для других целей, нежели для предусмотренных.
- Для затяжки рым-гайки не использовать удлинители (рычаги).
- Не использовать для подъема людей.
- Запрещается находиться под подвешенным грузом.
- Во время применения запрещается находиться в опасной зоне (под опасными зонами подразумеваются зоны, в которых существует опасность падения груза).
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования изделия.

В случае самостоятельных изменений или ремонтов гарантия теряет силу.

ХРАНЕНИЕ

Рым-гайка должна храниться в подходящем окружении (например, в сухом, некоррозионном месте и т.д.).

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

POANSONĂRI
- [SCQCARTEC]: Logo producător
- [CE]: Identificator CE conform directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE
- [...t]: Capacitate maximă de sarcină în tone (de ex. 1,6 t)
- [1/W]: Cod de trasabilitate
- [ITALY]: Made in Italy
- [8,8 E]: Clasa de rezistență
- [M...]: Dimensiune diametru filet (de ex. M16)
- [↑]: Direcția sarcini de solicitare 0°

UTILIZARE

Piuliță inelară pentru ridicarea de sarcini.
A fu se utiliza pentru ridicarea de persoane!

Înainte de fiecare folosire, controlați starea impecabilă a piuliței inelare și dispozitivul verificarea sa cel puțin anual.
Verificați înainte de folosire dacă:
- Piuliță inelară prezintă urme de uzură sau corziune, crăpături sau deformări semnificative.
- Poansonările sunt bine lizibile.
- Carcasa care sunt rotitele corespund capacității de sarcină pentru care a fost proiectată piuliță inelară.
- Uzura inelului de suspendare în zona punctelor de atingere cu partea opusă a inelului nu este mai mică de 10% din diametrul nominal.
- Suprafața de aşezare a piuliței inelare este aşezată complet pe suprafața de îmbinare.
- Piuliță inelară este înșurubată ferm.

Dacă operațiile de control duc la un rezultat negativ, utilizarea piuliței inelare nu mai este permisă și aceasta trebuie schimbată.
Atenție atenție să:
- Operațiile de control trebuie să fie executate de personalul de specialitate instruit, cu respectarea BGR 500 - în Germania (reglementările DGUV).
- Punctele de prindere ale piuliței inelare rotative trebuie verificate la intervale regulate. În conformitate cu normele și prevederile în vigoare, aceste verificări trebuie să fie documentate de acesto cum ar fi verificare, iar un exemplar se va păstra ca model.
- Piuliție inelară rotativă trebuie să fie montate de un personal de specialitate care a îndeplinit vârsta minimă legală. Montajul trebuie să corespundă prevederilor din Directiva Mașini 2006/42/CE și modificările ulterioare.
- Monitorizarea procedurilor de ridicat, determinarea centrului de greutate al sarcinii precum și poziționarea corectă a piuliței inelare trebuie să fie realizate de către personalul de specialitate, pentru a asigura distribuirea uniformă a sarcinii.
- În cazul unei sarcini asimetrice trebuie să fie realizată o reducere a capacității de sarcină a piuliței inelare, conform datelor din tabelul diferențiat tipuri de prinderi.
- Aptitudinea pentru de rezistență a contra-filetului pentru prelucrare piuliței inelare în raport cu sarcina care trebuie ridicată trebuie să fie verificată.
- Materialul contra-filetului trebuie să prezinte o rezistență la tracțiune egală sau mai mare cu cea a piuliței inelare 52S3JR (conform de referință UNI EN 10025).
- Adâncimea orificiului filetat trebuie să fie de minim:
  - 1xd pentru oțel
  - 1,25xd pentru fontă
  - 2xd pentru aliaje de aluminiu
  - 2,5xd pentru aliaje de aluminiu-magneziu
- Orificiul filetat trebuie să fie perpendicular cu suprafața de așezare.
- Pentru instalarea piuliței inelare, șurubul se strânge manual cu o cheie imbus. Nu este permisă utilizarea de prelungitoare, deoarece ele pot suprasolicita șurubul cu un cuplu de strângere prea ridicat. Pentru demontare procedați în ordine inversă.
- Aptitudinea suprafeței de aşezare a contra-filetului trebuie să fie verificată în ceea ce privește planeitatea și mărimea.
- Folosirea piuliție inelare este interzisă dacă suprafața de așezare a acesteia depășește în exterior.
- Piuliță inelară se strânge până la contactul plan complet cu suprafața de aşezare. Asigurați-vă că și alinat piuliță inelară în direcția sarcini de solicitare. Dacă este necesar, utilizați șaibe pentru alinierea piuliței inelare în direcția corectă a sarcini de solicitare.
- La dispozitivele de ridicat care rămân fixate în construcție, elementul trebuie să fie fixat prin intermediul unei substanțe de asigurat filete.
- La mișcarea în condiții de pericol major, trebuie să fie garantate condițiile de securitate pentru persoane.

Nerespectarea regulilor poate cauza vătămări de persoane și prejudicii materiale.

APTITUDINEA DE UTILIZARE LA TEMPERATURI

Temperatura ambientă	Reducerea capacității de sarcină
sub -20 °C	Inadmisibilă
de la -20°C până la 100°C	Niciuna
de la 100°C până la 200°C	-15%
de la 200°C până la 250°C	-20%
de la 250°C până la 350°C	-25%
peste 350°C	Inadmisibilă

1 Capacitatea de sarcină (tabel)

A	Cod	B	Dimensiune	C	1 brat	D	2 brațe
E	3/4 brațe			F	Val max. cuplu Nm		

2 Atenție! A se evita tracțiunea laterală

INTERDICȚII
- Nu utilizați piuliță inelară în medii cu substanțe chimice agresive, acizi sau soluții alcaline.
- Nu este permisă depășirea valorilor capacității de sarcină și cuplurilor de strângere din tabel.
- A nu se utiliza pentru alte scopuri decât cele prevăzute.
- Nu utilizați pentru ridicarea și a șurubului piuliței inelare, nu folosiți prelungitoare (adăugiți).
- A nu se utiliza pentru ridicarea de persoane.
- Staționarea sub sarcini suspendate este interzisă.
- Nu staționați în zona periculoasă pe parcursul utilizării (prin zone periculoase se înțeleg zonele în care există pericolul unei căderi a sarcinii).
- Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a unei manevrări necorespunzătoare.

În cazul unor modificări sau reparații realizate cu mijloace proprii, garanția pentru produs își pierde valabilitatea.

DEPOZITARE

Piuliță inelară trebuie să fie păstrat într-un mediu adecvat (de ex. uscat, necorosiv etc.).

EC İZLAVA O SUKLADNOSTI

MARCAÇÕES
- [SCQCARTEC]: Logotipo do fabricante
- [CE]: Marcação CE de acordo com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE
- [...t]: Capacidade máxima de carga (CMT) em toneladas (p. ex. 1,6 t)
- [1/W]: Código de rastreabilidade
- [ITALY]: Made in Italy
- [8,8 E]: Classe de resistência
- [M...]: Medida do diâmetro da rosca (p. ex. M16)
- [↑]: Direção de carga 0°

APLICAÇÃO

Olhal fêmea para elevação de cargas.
Não utilizar para elevação de pessoas!

Antes de cada utilização do olhal fêmea, verificar o estado correto e o dispositivo verificarea isa cel puțin anual.
Verificar antes de utilizar:
- Se o olhal fêmea apresenta sinais de desgaste ou corrosão, fissuras ou deformações graves.
- As marcações estão bem legíveis.
- As cargas a elevar estão de acordo com as capacidades de carga para o olhal fêmea foi projetado.
- A área de apoio da contra-rosca na área dos pontos de contacto com a parte superior do anel é pelo menos a 10 % do diâmetro nominal.
- A superfície de apoio do olhal fêmea assenta completamente na superfície de aparafusado.
- O olhal fêmea está firmemente aparafusado.

Se o resultado dos controlos for negativo, o olhal fêmea não deverá ser utilizado, tendo de ser substituído.
Favor ter em consideração:
- os controlos devem ser efetuados por pessoal especializado devidamente instruído sob observação de BGR 500 (regulamentos DGUV).
- enquanto pontos de ancoragem, os olhais fêmea rotativos devem ser montados por pessoal especializado de acordo com as disposições em vigore. Estas verificações devem ser documentadas como prova e também guardadas e disponibilizadas para apresentação.
- os olhais fêmea rotativos devem ser montados por pessoal especializado e maior de idade. A montagem deve ser executada de acordo com as disposições da Diretiva Máquinas 2006/42/CE e modificações subsequentes.
- a supervisão da operação de elevação, determinação do centro de gravidade da carga e o posicionamento correto do olhal fêmea devem ser efetuados por pessoal especializado de maneira a garantir a distribuição uniforme da carga.
- em caso de uma carga assimétrica, deve-se ter em consideração uma redução da capacidade de carga do olhal fêmea de acordo com as indicações da tabela dos vários tipos de ancoragem.
- A capacidade de carga do material da contra-rosca a ser usinada deve ser pelo menos igual à resistência à tração a ser usinada 52S3JR (de referência UNI EN 10025).
- a profundidade do furo roscado deve ser, no mínimo:
  - 1xd para aço
  - 1,25xd para ferro fundido
  - 2xd para ligas de alumínio
  - 2,5xd para ligas de alumínio-magnésio
- o furo roscado deve ser perpendicular à superfície de apoio.
- para instalação do olhal fêmea, apertar o parafuso manualmente com uma chave allen. Não se deven utilizar extensões dado que estas podem sobrecarregar o parafuso com um binário de carga demasiado elevado. Para desmontar, proceder na sequência inversa.
- verificar a adequação da superfície de apoio da contra rosca a nível de ondulação plana e tamanho.
- é proibido utilizar o olhal fêmea se a superfície de apoio do olhal fêmea sobressaí.
- aparte o olhal fêmea até assentar completamente na superfície de apoio. Garanta que o olhal fêmea está alinhado na direção da carga. Se necessário, utilize arruelas para alinhar o olhal fêmea na direção de carga correta.
- em caso de dispositivos de elevação que permanecem fixos na estrutura, fixar o elemento com trava roscas.
- em caso de elevação de alto risco, é necessário garantir as condições de segurança para as pessoas.

O incumprimento das indicações pode causar danos em pessoas e materiais.

TEMPERATURA/REDUÇÃO DA CAPACIDADE

Temperatura ambiente	Redução da capacidade de carga
de -20°C a 100°C	Não permitida
de 100°C a 200°C	-15%
de 200°C a 250°C	-20%
de 250°C a 350°C	-25%
superior a 350°C	Não permitida

1 Capacidade de carga (Tabela)

A	Código	B	Tamanho	C	1 perna	D	2 pernas
E	3/4 pernas			F	Máx. Binário Nm		

2 Atenção! Evitar a tração lateral

PROIBIÇÕES
- Não utilizar o olhal fêmea em ambientes com substâncias químicas agressivas, ácidos ou seus vapores.
- Os valores de carga máxima e binários de aperto da tabela não podem ser excedidos.
- Não utilizar para outras finalidades que não as previstas.
- Não utilizar extensões (alavancas) para apertar o olhal fêmea.
- Não utilizar o olhal fêmea de pessoas.
- Proibida a permanência sob a carga suspensa.
- Não permanecer nas zonas de perigo durante a utilização (como zonas de perigo consideram-se as zonas nas quais existe perigo de queda da carga).
- Danos causados como consequência de utilização incorreta do material são excluídos da garantia.

A realização de alterações ou reparações arbitrárias invalida a garantia.

ARMAZENAMENTO

O olhal fêmea deve ser conservado num ambiente apropriado (p. ex., seco, não corrosivo, etc.).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

OZNACZENIA
- [SCQCARTEC]: Logo producenta
- [CE]: znak CE wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
- [...t]: Maksymalna ładowność w tonach (np. 1,6 t)
- [1/W]: kod identyfikacji
- [ITALY]: Made in Italy
- [8,8 E]: Klasa wytrzymałości
- [M...]: Średnica gwintu (np. M16)
- [↑]: Kierunek obciążenia 0°

ZASTOSOWANIE

Nakrętka oczkowa do podnoszenia ładunków.
Nie stosuje się do podnoszenia ludzi!

Przed każdym użyciem sprawdzić nakrętkę oczkową pod kątem prawidłowego stanu i zlecać jej kontrolę co najmniej raz w roku.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy:
- nakrętka oczkowa wykazuje ślady zużycia lub korozji, pęknięcia lub wyraźne deformacje.
- oznaczenia są czytelne.
- podnoszone ładunki odpowiadają nośności nakrętki oczkowej; zużycie uchwytu do zawieszania w obszarze punktów styku z częścią górną wynosi nie mniej niż 10% średnicy znamionowej.
- nakrętka oczkowa przylega na całej powierzchnia przylegania do konstrukcji.
- nakrętka oczkowa jest mocno dokręcona.

Jeśli wynik kontroli jest negatywny, dalsze użycie nakrętki oczkowej jest zabronione i należy ją wymienić.
Ćwiczarny uwagę na następujące kwestie:
- Kontrolę muszą być przeprowadzone przez przeszkolony, wykwalifikowany personel zgodnie z niemieckimi przepisami bezpieczeństwa BGR 500 (zasady DGUV).
- Otrzotowe mocowania muszą podlegać jako punkty mocowania, należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. Wyniki kontroli muszą być udokumentowane i przechowywane w segregatorze kontroli oraz udostępniane do wglądu.
- Obrotowe nakrętki oczkowe mogą być montowane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę. Montaż musi odbywać się zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i późniejszymi zmianami.
- Wykwalifikowany personel kontrolować proces podnoszenia, określić środek ciężkości ładunku i prawidłowo ustawić nakrętkę oczkową, aby zapewnić równomierny rozkład obciążenia.
- W przypadku ładunków asymetrycznych należy zredukować nośność nakrętki oczkowej zgodnie z danymi w tabeli poszczególnych rodzajów mocowania ładunku.
- Należy sprawdzić, czy klasa wytrzymałości przeciwgwintu do zamocowania nakrętki oczkowej jest odpowiednia dla podnoszonego ciężaru.
- Materiał przeciwgwintu musi się cechować wytrzymałością na rozciąganie równą lub większą niż stal, z której jest wykonana nakrętka (UNI 10025) lepszego gatunku.
- Głębokość otworu gwintowanego musi wynosić co najmniej:
  - 1xd dla stali
  - 1,25xd w przypadku żeliwa
  - 2xd w przypadku stopów aluminiowych
  - 2,5xd w przypadku stopów aluminium i magnezu
- Otwór gwintowany musi być wykonany prostopadle do powierzchni przylegania.
- Aby zamontować nakrętkę oczkową, dokręcić śrubę ręcznie, używając klucza imbusowego. Używanie przedłużek jest zabronione, ponieważ mogą one doprowadzić do przeciążenia śruby zbyt wysokim momentem obciążenia. Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
- Należy sprawdzić, czy powierzchnia przylegania przeciwgwintu jest wystarczająco płaska i odpowiednio duża.
- Nie należy używać nakrętki, jeśli jej powierzchnia przylegania wystaje na zewnątrz.
- Nakrętkę oczkową należy dokręcić aż do całkowitego przylegania powierzchni przylegania. Upewnić się, że nakrętka oczkowa jest ustawiona zgodnie z kierunkiem obciążenia. W razie potrzeby użyć podkładek w celu ustawienia nakrętki oczkowej w odpowiednim kierunku obciążenia.
- W przypadku sprzętu do podnoszenia przymocowanego do konstrukcji konieczne jest zamocowanie elementu środkiem do zabezpieczania gwintów.
- Podczas podnoszenia przy wysokim ryzyku należy zapewnić bezpieczeństwo osobom.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała i szkody materialne.

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W RÓŻNYCH TEMPERATURACH

Temperatura otoczenia	Redukcja nośności
poniżej -20°C	Niedopuszczalne
od -20°C do 100°C	Brak
od 100°C do 200°C	-15%
od 200°C do 250°C	-20%
od 250°C do 350°C	-25%
ponad 350°C	Niedopuszczalne

1 Nośność (tabela)

A	Kod	B	Wymiary	C	1 ciągno	D	2 ciągna
E	3/4 ciągna			F	Maks. Moment obrotowy Nm		

2 Uwaga! Unikać ciągnięcia bocznego

ZAKAZY
- Nie używać nakrętki oczkowej w otoczeniu, w którym występują agresywne środki chemiczne, kwasy lub ich opary.
- Nie przekraczać podanych w tabelach wartości nośności oraz momentów dokręcania.
- Nie stosować do innych celów niż przewidziane.
- Nie podnosić ani nie przenosić ładunków nakrętki oczkowej.
- Nie używać do podnoszenia ludzi.
- Zabronione jest przebywanie pod zawieszonym ładunkiem.
- Zabronione jest przebywanie w obszarze zagrożenia (pod pojęciem „obszary zagrożenia" należy rozumieć takie obszary, w których występuje niebezpieczeństwo spadnięcia ładunku).
- Nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi.

Dokonanie samowolnych zmian lub napraw powoduje utratę gwarancji.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać nakrętkę oczkową w odpowiednim otoczeniu (np. suchym miejscu, które nie jest narażone na korozję itp.).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

STEMPLINGAR
- [SCQCARTEC]: Producent-logo
- [CE]: CE-märkning enligt maskindirektivet 2006/42/EF
- [...t]: Maximalbelastning i ton (t.ex. 1,6 t)
- [1/W]: Spårningskode
- [ITALY]: Made in Italy
- [8,8 E]: Fasthetsklasse
- [M...]: Gängdiameter (t.ex. M16)
- [↑]: Belastningsriktning 0°

ANVÄNDNING

Ringmuttern är lyftring av laster.
Inte användelig til løft af personer!

Kontrollera ringmutterns fejltri tilstand inden enhver brug få den effektuerede mindst en gang om året.
Inden enhver brug skal der kontrolleres, om:
- ringmutteren udviser tegn på slid eller korrosion, revner eller tydelige deformationer.
- stempler er godt læselige.
- de laster, der skal løftes, svarer til den løftevne, hvortil møtrikken er blevet konstrueret.
- møtrikkens bæreflade i kontaktområdet mellem møtrik og overdelen er mindre end 10 % af den nominelle diameter.
- ringmøtrikken kontaktflade ligger helt til pålæringsgrundfladen.
- ringmøtrikken er skruet fast.

Hvis dinse kontroller fører til et negativt resultat, må ringmøtrikken ikke bruges mere og skal udskiftes.
Vidatakse selle, et:
- kontrollimi peab teostama instrueeritud erialapersonal BGR 500 (DGUV reeglid) järgides.
- haakepunktina pöörlevat ringmutrit tohib kasutada ainult ametlikhenkilö BGR 500 (DGUV-määrykset) -ohjeistusta koulutetuilla.
- Kiinnityspisteinä käytettävät ringmuttereiden on tarkastettava säännöllisin väliajoin DGUV-määräysten mukaisesti. Tarkastukset tulee kirjata muistiin, koota kansioon ja säilyttää käytettävissä.
- Vain pätevä henkilö saa asentaa pyöritettävät ringmutterit. Asennuksen tulee tapahtua konedirektiivin 2006/42/EY ja sen jälkeen julkaistujen määräysten mukaisesti.
- Kuormituksen ja suuntaisia nostamisen valvonta, kuorman painopisteen selvittäminen sekä nostomutterin kääntäminen, jotta voidaan varmistaa kuorman tasainen kuormitus, tulee antaa pätevälle ammattihenkilölle.
- Epäsymmetrisillä kuormilla on nostomutterin kuormittavuuden alentaminen selvästikin kuormalaisia annettujen eri kiinnityslajien koskevien tietojen mukaisesti.
- Nostomutterin kuormituskyvun sovelluvuus nostomutterin kiinnityksen suhteessa nostettavaan kuormaan tulee tarkistaa.
- Materiaalerunnun materiaalin tulee olla vetolujuudeltaan sama tai suurempi kuin teräksen S235JR (viitteenä standardi UNI EN 10025).
- Kierteytyksen reiän tulee olla vähintään:
  - 1 x d teräkselle
  - 1,25 x d valurautaa
  - 2 x d alumiiniseoksilla
  - 2,5 x d alumiini-magnesium-seoksilla
- Kierteytetyn reiän tulee olla kohtisuorassa kiinnitysalustaan nähden.
- Asenna nostomutterit kiertämällä ruuvia käsin kuusiovaimella. Jatkopalkkia ei saa käyttää, koska sellainen saattaa kuormittaa ruuvia liian suurella kiristysmomentilla. Irrottaminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.
- Tarkista vastakierreruvin kiinnitysalustan tasaisuus ja riittävä koko.
- Nostomutteria käytä on kielletty, jos se ulottuu kiinnitysalustansa ulkopuolelle.
- Kiristä nostomutteria, kunnes se on kokonaan kiinnitysalustaa vasten. Varmista, että nostomutterin on käännetty kuormitussuuntaan nähden oikein. Käytä tarvittaessa aluslaitoja nostomutterin kääntämiseen kuormitussuuntaan nähden oikein.
- Jos nostolaite jätetään kiinteästi rakenteeseen, kiinnitys on varmistettava kierreliimalla.
- Jos nostolaite suoritetaan sovelluksessa on varmistettava, että ihmisiä koskevia turvaehtoja on noudatettu.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tapaturmia ja esinevahinkoja.

LÄMPÖTILAN VAIKUTUS KUORMITETTAVUUDEN ALENEMISEEN

Ympäristölämpötila	Kuormitettavuuden vähentäminen
alle -20 °C	Kielletty
-20 - 100 °C	Ei rajoituksia
100 - 200 °C	-15 %
200 - 250 °C	-20 %
250 - 350 °C	-25 %
yli 350 °C	Kielletty

1 Kuormitettavuus (taulukko)

A	Koodi	B	Koko	C	1 haara	D	2 haaraa
E	3/4 haaraa			F	Maks. vääntömomentti Nm		

2 Huomio! Vältä sivuttaista vetoa

KIELLOT
- Älä käytä nostomutteria ympäristössä, jossa on voimakkaita kemikaaleja, happoja tai niiden höyryä.
- Taulukossa annettuja kuormittavuusarvoja ja kiristysmomentteja ei saa ylittää.
- Ei saa käyttää muihin kuin sille suunniteltuihin tarkoituksiin.
- Nostomutterin kiristämiseen ei saa käyttää mitään jatketta (vipua).
- Ei saa käyttää henkilöiden nostamiseen.
- Ei saa oleskella kuorman alapuolella.
- Vaara-alueella ei saa olla käytön aikana. (Vaara-alueella tarkoitetaan sitä aluetta, missä olisi kuorman putoamisesta vaaraa/ista otta.)
- Asiaankuulumattomasta käsittelystä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Mahdolliset muutokset tai korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen.

VARASTOINTI

Nostomutterit tulee säilitää sobivas keskkonnas (nt kuiv, mitte korrosiivne jne.).

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

MERKINNÄT
- [SCQCARTEC]: Valmistajan logo
- [CE]: CE-merkintä 2006/42/EY mukainen CE-tuniste
- [...t]: Suurin sallittu kuormittavuus tonneina (esim. 1,6 t)
- [1/W]: Jäljitettävyyskoodi
- [ITALY]: Made in Italy
- [8,8 E]: Lujuusluokka
- [M...]: Kierteen läpimitta (esim. M16)
- [↑]: Kuormitussuunta 0°

KÄYTTÖ

Nostomutteri kuormien nostamiseen.
Ei saa käyttää henkilöiden nostamiseen!

Tarkista nostomutterin kunto ennen jokaista käyttökertaa ja anna kiertäjän laite sekä vähintäin kerran vuodessa.
Tarkista enen jokasta käyttökertaa:
- ringmutteri ei ole kulunut tai korroosiojäljiä, pragsuid või sellgeid deformatsioone.
- templi on hästi loetav.
- tõstetavad lastid vastavad kandevõimetele, milleks ringsmutter on välja töötatud.
- kuulmõõtmed ei ole kulumisest tingitud vähenenud.
- Onko nostolaitteen kantopinta koko kuorman kosketuskohdasta vähintään 10 % nimellisläpimitasta.
- Onko nostomutterin alusta koko pinnaltaan ruuvikiinnitysalustaa vasten.
- Onko nostomutteri ruuvattu tiukasti kiinni.

Jos huomaat tarkastuksessa jonkin puutteen, nostomutteria ei saa enää käyttää, vaan se on hävitettävä.
Huomaa, että:
- Tarkastuksen saa suorittaa vain tehtävään koulutuksen saanut ammattihenkilö BGR 500 (DGUV-määräykset) -ohjeistusta noudattaen.
- Kiinnityspisteinä käytettävät ringmutterit on tarkastettava säännöllisin väliajoin DGUV-määräysten mukaisesti. Tarkastukset tulee kirjata muistiin, koota kansioon ja säilyttää käytettävissä.
- Vain pätevä henkilö saa asentaa pyöritettävät ringmutterit. Asennuksen tulee olla suoritettu konedirektiivin 2006/42/EY ja sen jälkeen julkaistujen määräysten mukaisesti.
- Kuormituksen ja suuntaisen nostamisen valvonta, kuorman painopisteen selvittäminen sekä nostomutterin kääntäminen, jotta voidaan varmistaa kuorman tasainen kuormitus, tulee antaa pätevälle ammattihenkilölle.
- Epäsymmetrisillä kuormilla on nostomutterin kuormittavuuden alentaminen selvästikin kuormalaisia annettujen eri kiinnityslajien koskevien tietojen mukaisesti.
- Nostomutterin kuormituskyvun soveltuvuus nostomutterin kiinnityksen suhteessa nostettavaan kuormaan tulee tarkistaa.
- Materiaalerunnun materiaalin tulee olla vetolujuudeltaan sama tai suurempi kuin teräksen S235JR (viitteenä standardi UNI EN 10025).
- Kierteytetyn reiän tulee olla vähintään:
  - 1 x d teräkselle
  - 1,25 x d valurautaa
  - 2 x d alumiiniseoksilla
  - 2,5 x d alumiini-magnesium-seoksilla
- Kierteytetyn reiän tulee olla kohtisuorassa kiinnitysalustaan nähden.
- Asenna nostomutterit kiertämällä ruuvia käsin kuusiovaimella. Jatkopalkkia ei saa käyttää, koska sellainen saattaa kuormittaa ruuvia liian suurella kiristysmomentilla. Irrottaminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.
- Tarkista vastakierreruvin kiinnitysalustan tasaisuus ja riittävä koko.
- Nostomutteria käytä on kielletty, jos se ulottuu kiinnitysalustansa ulkopuolelle.
- Kiristä nostomutteria, kunnes se on kokonaan kiinnitysalustaa vasten. Varmista, että nostomutterin on käännetty kuormitussuuntaan nähden oikein. Käytä tarvittaessa aluslaitoja nostomutterin kääntämiseen kuormitussuuntaan nähden oikein.
- Jos nostolaite jätetään kiinteästi rakenteeseen, kiinnitys on varmistettava kierreliimalla.
- Jos nostolaite suoritetaan sovelluksessa on varmistettava, että ihmisiä koskevia turvaehtoja on noudatettu.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tapaturmia ja esinevahinkoja.

LÄMPÖTILAN VAIKUTUS KUORMITETTAVUUDEN ALENEMISEEN

Ympäristölämpötila	Kuormitettavuuden vähentäminen
alle -20 °C	Kielletty
-20 - 100 °C	Ei rajoituksia
100 - 200 °C	-15 %
200 - 250 °C	-20 %
250 - 350 °C	-25 %
yli 350 °C	Kielletty

1 Kuormitettavuus (taulukko)

A	Koodi	B	Koko	C	1 haara	D	2 haaraa
E	3/4 haaraa			F	Maks. vääntömomentti Nm		

2 Huomio! Vältä sivuttaista vetoa

KIELLOT
- Älä käytä nostomutteria ympäristössä, jossa on voimakkaita kemikaaleja, happoja tai niiden höyryä.
- Taulukossa annettuja kuormittavuusarvoja ja kiristysmomentteja ei saa ylittää.
- Ei saa käyttää muihin kuin sille suunniteltuihin tarkoituksiin.
- Nostomutterin kiristämiseen ei saa käyttää mitään jatketta (vipua).
- Ei saa käyttää henkilöiden nostamiseen.
- Ei saa oleskella kuorman alapuolella.
- Vaara-alueella ei saa olla käytön aikana. (Vaara-alueella tarkoitetaan sitä aluetta, missä olisi kuorman putoamisesta vaaraa/ista otta.)
- Asiaankuulumattomasta käsittelystä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Mahdolliset muutokset tai korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen.

VARASTOINTI

Nostomutterit tulee säilitää sobivas keskkonnas (nt kuiv, mitte korrosiivne jne.).

EÜ-VASTAVUSDEKLARATSIOON

STEMPLER
- [SCQCARTEC]: Producent-logo
- [CE]: CE-mærkning jvnfør EU-direktiv for maskindirektiv 2006/42/EF
- [...t]: Maksimalbelastning i tons (f.eks. 1,6 t)
- [1/W]: Sporingskode
- [ITALY]: Made in Italy
- [8,8 E]: Stivhedsklasse
- [M...]: Gevindmål (f.eks. M16)
- [↑]: Belastningsretning 0°

ANVENDELSE

Ringmøtrik til løftning af laster.
Ikke anvendelig til løft af personer!

Kontrollér ringmøtrikkens fejltri tilstand inden enhver brug få den effektuerede mindst en gang om året.
Inden enhver brug skal der kontrolleres, om:
- ringmøtrikken udviser tegn på slid eller korrosion, revner eller tydelige deformationer.
- stemplerne er godt læselige.
- de laster, der skal løftes, svarer til den løftevne, hvortil møtrikken er blevet konstrueret.
- møtrikkens bæreflade i kontaktområdet mellem møtrik og overdelen er mindre end 10 % af den nominelle diameter.
- ringmøtrikken kontaktflade ligger helt til pålæringsgrundfladen.
- ringmøtrikken er skruet fast.

Hvis dinse kontroller fører til et negativt resultat, må ringmøtrikken ikke bruges mere og skal udskiftes.
Vidatakse selle, et:
- kontrollimi peab teostama instrueeritud erialapersonal BGR 500 (DGUV reeglid) järgides.
- haakepunktina pöörlevat ringmutrit tohib kasutada ainult ametlikhenkilö BGR 500 (DGUV-määrykset) -ohjeistusta koulutetuilla.
- Kiinnityspisteinä käytettävät ringmuttereiden on tarkastettava säännöllisin väliajoin DGUV-määräysten mukaisesti. Tarkastukset tulee kirjata muistiin, koota kansioon ja säilyttää käytettävissä.
- Vain pätevä henkilö saa asentaa pyöritettävät ringmutterit. Asennuksen tulee olla suoritettu konedirektiivin 2006/42/EY ja sen jälkeen julkaistujen määräysten mukaisesti.
- Kuormituksen ja suuntaisen nostamisen valvonta, kuorman painopisteen selvittäminen sekä nostomutterin kääntäminen, jotta voidaan varmistaa kuorman tasainen kuormitus, tulee antaa pätevälle ammattihenkilölle.
- Epäsymmetrisillä kuormilla on nostomutterin kuormittavuuden alentaminen selvästikin kuormalaisia annettujen eri kiinnityslajien koskevien tietojen mukaisesti.
- Nostomutterin kuormituskyvun soveltuvuus nostomutterin kiinnityksen suhteessa nost