Bedienungsanleitung
RECA RN2500C

Ⓖ Operating instructions
Ⓔ Instrucciones de uso
Ⓕ Mode d'emploi
Ⓘ Istruzioni per l'uso
Ⓝ Gebruiksaanwijzing
Ⓟ Manual de instruções
Ⓑ УПЪТВАНЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
Ⓑ Uputstvo za rukovanje
Ⓒ Návod k obsluze
Ⓓ Betjeningsvejledning
Ⓗ Upute za uporabu
Ⓗ Kezelési utasítás
Ⓟ Instrukcja obsługi
Ⓡ Instrucțiuni de utilizare
Ⓢ Návod na obsluhu
Ⓢ Navodila za uporabo
Ⓢ Uputstvo za upotrebu

www.reca.com



DE

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG
Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

ⓘ = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
⊘ = **Hinweis** | Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art
⚠ = **Vorsicht** | Achtung - Gefährdung kann zu Verletzungen führen
▲ = **Warnung** | Achtung – Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Das Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, das kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

▲ ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmittel bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Alle angeleuchteten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialen und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

Auslaufende Batterie-/Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

Anschlussklemmen und Batterien nicht kurzschließen.

▲ GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION
Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

⊘ ALLGEMEINE HINWEISE
- Nicht werfen oder fallen lassen
- Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar. Bei beschädigter Abdeckung muss das Produkt entsorgt werden.
- Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der LED endet, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
- Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Das Trennen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergehäuse, nie am Kabel.
- Angaben für Leuchte und Netzteil sowie Netzspannung an der Steckdose müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.
- Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite umfallen.

⊘ WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK
Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.
Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.
Im Falle eines Auslaufens der Energiequelle die Flüssigkeit mit Schutzhandschuhen und einem trockenen Tuch entfernen.

⊘ UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG
Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.
Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne" weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde. Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben. Das Produkt nicht in den Hausmüll werfen.
Gebrauchte Batterien/Akkus immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen. Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

ⓘ PRODUKTBESCHREIBUNG
1. LED
2. Type-C-Ladebuchse
3. USB-Ausgang (Powerbank-Funktion)
4. Ladebuchse 12V für Spezialstecker (mit Netzteil PSU)
5. Dimmrad (Ein/Aus)
6. LED-Anzeige Lichtleistung
7. LED-Anzeige Lichtfarbe
8. LED-Anzeige Akkupapazität | Ladestatus
9. Wahltaster Lichtfarbe
10. Taster USB-Ausgang (Powerbank-Funktion)
11. LED-Anzeige Aktivmodus Powerbank
12. Verstellbarer Halte-/Standfuß
13. Oberfläche zur Fixierung von Gegenständen mit Magnetbefestigung

ⓘ INBETRIEBNAHME
- Vor erstmaliger Benutzung Akkupack vollständig aufladen
- Einschalten: Dimmrades nach rechts drehen
- Stufenlose Helligkeitsregelung
- Ausschalten: Dimmrad nach links drehen bis zum Anschlag

LED-Anzeige Lichtleistung:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Einstellbare Licht-Farbtemperatur:
- Durch Drücken des Wahltasters einstellbar
- LED-Anzeige einstellbare Licht-Farbtemperatur: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

LED-Anzeige Akkukapazität | Ladestatus:
4x leuchtende/blinkende LEDs (25 / 50 / 75 / 100%)

Powerbank-Funktion (verfügbare Akkukapazität beachten):
- USB-Anwendung anschließen
- Ein: USB-Taste drücken (grüne LED leuchtet)
- Aus: USB-Taste erneut drücken

Hinweis: Beim Aufladen der Leuchte ist die Powerbank-Funktion deaktiviert.

Aufladen:
Immer erst Ladekabel in Ladebuchse der Leuchte einstecken bevor das Netzteil in Steckdose gesteckt wird

Leuchten und Laden gleichzeitig ist möglich:
- Leuchtkraft wird limitiert: ca. 10% Type C | ca. 70% PSU

ⓘ ZUSATZINFORMATIONEN BEILIEGENDES USB-LADEGERÄT

Eingangsspannung:	100-240V AC
Eingangswechselstromfrequenz:	50/60Hz
Ausgangsspannung:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilisiert)
Ausgangsstrom:	2,0A
Ausgangsleistung:	10,0W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	80,9%
Effizienz bei geringer Last (10%):	80,5%
Leistungsaufnahme bei Null-Last:	0,07W
Schutzklasse:	2
Gehäusematerial:	PC
Gehäuseabmessungen:	40 x 61 x 65mm
Temperatur Lagerung:	-20°C - 75°C
Temperatur Nutzung:	0°C - 40°C
Gewicht:	55g
Schutzart:	IP20

CE Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

GB

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES
Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:

ⓘ = **Information** | Useful additional information about the product
⊘ = **Note** | The note warns you of possible damage of all kinds
⚠ = **Caution** | Attention - Hazard can lead to injuries
▲ = **Warning** | Attention – Danger! May result in serious injury or death

PROPER INTENDED USE
The product serves as a mobile light source and is not intended for use in other applications. The product is intended exclusively for private, household use and is not suitable for commercial use or for household room lighting and is only for use as described in the operating instructions. Use outside that stipulated in the information is improper use and this can result in damage to property or personal injury. We accept no liability for damage caused by incorrect or improper use.

▲ GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.

Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging.

Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.

Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has fallen into water. In this case, first switch off the house circuit breaker and then pull out the mains plug.

Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.

Kundenservice | Customer service:

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
DE-74635 Kupferzell
www.recanorm.de

Kellner & Kunz AG
Boschstraße 37
AT-4600 Wels
www.reca.com

MA-0981 300 080 | V1 | 05-2021

Never submerge the product in water or other liquids.

Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault.

All illuminated objects must be at least 10cm away from the lamp.

Use the product exclusively with the accessories included with it.

Never try to open, crush or heat a standard/rechargeable battery or set it on fire. Do not throw into a fire.

The product may only be charged in closed, dry and spacious rooms, away from combustible materials and liquids. Disregard can result in burns and fires.

Leaking battery fluid can cause irritation if it comes into contact with the skin. Immediately rinse affected areas with fresh water and then seek medical attention.

Do not short-circuit connection terminals or batteries.

▲ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION
Do not use while still in the packaging.

Do not cover the product - risk of fire.

Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.

Do not use in the rain or in damp areas.

⊘ GENERAL INFORMATION
- Do not throw or drop
- The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.
- The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.
- Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.
- Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable.
- Information for the light and mains adapter as well as mains voltage on the socket must match with the type plate.
- The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down.

⊘ RECHARGEABLE BATTERY PACK
The product contains a non-replaceable, rechargeable battery pack. If the rechargeable battery pack is empty, recharge it immediately.
Once fully charged, remove from the charger.
In the event of liquid leaking from the power source, remove this with protective gloves and a dry cloth.

⊘ ENVIRONMENTAL INFORMATION | DISPOSAL
Dispose of packaging after sorting by material type. Cardboard and cardboard to the waste paper, film to the recycling collection.
Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions. The „waste bin" symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste. Use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.
For disposal, pass the product on to a specialist disposal point for old equipment. Do not dispose of the device with household waste!
Always dispose of used batteries & rechargeable batteries in accordance with the local regulations and requirements. In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

ⓘ PRODUCT DESCRIPTION
1. LED
2. Type-C charge socket
3. USB output (Powerbank function)
4. 12V charge socket for special plug (with mains PSU)
5. Dimming wheel (on/off)
6. LED display - lighting power
7. LED display - lighting colour
8. LED display - rechargeable battery capacity | Charge status
9. Light colour selector switch
10. USB output button (Powerbank function)
11. LED display, Powerbank mode
12. Adjustable mount/base
13. Surface for fastening to objects using magnetic mounting

ⓘ FIRST USE
- Charge fully before first use
- Switching on: Turn dimming wheel clockwise
- Seamless brightness adjustment
- Switching off: Turn dimming wheel counter-clockwise until stop is reached

LED display - lighting power:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Adjustable light colour temperature:
- Can be adjusted by pressing the selector switch
- LED display of adjustable light colour temperature: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

LED display - rechargeable battery capacity | Charge status:
4x illuminated/flashing LEDs (25 / 50 / 75 / 100%)

Powerbank function (note available rechargeable battery capacity):
- Connect USB device
- On: Press USB button (green LED illuminates)
- Off: Press USB button again

Note: The Powerbank function is deactivated whilst the lamp is charging.

Charging:
Always insert the charge cable into the charge socket of the lamp before plugging the mains adapter into the mains outlet

Simultaneous lighting and charging is possible:
- Lighting power is limited: ca. 10% Type C | ca. 70% PSU

ⓘ ADDITIONAL INFORMATION FOR THIS USB CHARGER

Input voltage:	100-240V AC
Input AC frequency:	50/60Hz
Output voltage:	5,0 ± 5 % V DC (regulated)
Output current:	2,0A
Output power:	10,0W
Average active efficiency:	80,9%
Efficiency at low load (10%):	80,5%
No-load power consumption:	0,07W
Protection Class:	2
Housing material:	PC
Housing dimensions:	40 x 61 x 65mm
Temperature storage:	-20°C - 75°C
Temperature use:	0°C - 40°C
Weight:	55g
Protection type:	IP20

CE The product complies with the requirements from the EU directives.

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors.

ES

SEGURIDAD - DECLARACIÓN DE INDICACIÓN
Por favor, observe las siguientes señales y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el embalaje:

ⓘ = **Información** | Informaciones prácticas adicionales sobre el producto
⊘ = **Indicación** | Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo
⚠ = **Cuidado** | Atención - peligro de sufrir lesiones
▲ = **Aviso** | ¡Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

USO PRESCRITO
El producto se ha concebido como fuente de luz móvil y no está destinado a otras aplicaciones. El producto está destinado exclusivamente al uso privado en el hogar y no es apto para uso comercial ni para la iluminación de habitaciones en el hogar sino debe utilizar sólo como se describe en las instrucciones de uso. El uso al margen de estas informaciones no se considera como prescrito y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no prescrito.

▲ INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.

Mantenga a los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para

garantizarse que no jueguen con el producto o el embalaje.

Evitar las heridas de los ojos; no mirar directamente en el haz de luz ni alumbrar el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría en peligro la retina por causa de la porción de luz azul.

No tocar nunca un dispositivo conectado a la red de corriente con las manos mojadas o si éste hubiera caído al agua. En este caso debe desconectarse primero el seguro o fusible de toda la casa y desenchufar seguidamente.

No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.

No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos.

Emplee solo una toma bien accesible para que el producto pueda desconectarse de la red de corriente inmediatamente en caso de fallo.

Todos los objetos iluminados deben encontrarse mínimamente a 10 cm de la lámpara.

Emplear el producto sólo con los accesorios que formen parte del volumen de suministro.

No intente nunca abrir una pila o acumulador, aplastarla, calentarla ni quemarla. No arrojar al fuego.

El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

Las pilas con fugas o el líquido de los acumuladores pueden causar quemaduras químicas al entrar en contacto con miembros del cuerpo. Al entrar en contacto, enjuagar inmediatamente con agua fresca y ponerse en contacto sin dilación con el médico.

No crear un cortocircuito entre la terminal de conexión y las pilas.

▲ PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN
No lo emplee en su embalaje.

No cubra el producto; peligro de incendio.

El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío intensos, fuego, etc.

No emplear bajo la lluvia o en locales húmedos.

⊘ INDICACIONES GENERALES
- No arrojar ni dejar caer
- La cobertura del LED no es substituible. Si se daña la cobertura, debe desecharse el producto.
- La fuente de luz del LED no es substituible. Cuando concluya la vida útil de la fuente de luz o bombilla, debe substituirse la lámpara completa.
- ¡No abrir ni modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por él encargado o por una persona cualificada de modo semejante.
- Desconecte el dispositivo de la red de corriente solo tirando del enchufe o desde el compartimento del conector, nunca tirando del cable.
- Las indicaciones relativas a la lámpara, el bloque de alimentación así como la tensión de red de la toma de corriente deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.
- La lámpara no debe colocarse por el lado de la fuente de luz o caer por este lado.

⊘ CONJUNTO DE PILAS RECARGABLES
El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no reemplazables; en caso de acumuladores agotados, recárguelos inmediatamente.
Desconecte cuando la carga se haya completado.
Si se da una fuga en la fuente de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

⊘ INDICACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE | ELIMINACIÓN
Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.
Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El icono del „cubo de basura" indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sírvase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o diríjase al comercio en el que compró el producto.
Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.
Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales.
De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

ⓘ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. LED
2. Toma de cable tipo C
3. Salida USB (función powerbank)
4. Toma de carga de 12V para conector especial (con bloque de alimentación PSU)
5. Ruedecilla de atenuación (conex./desc.)
6. Señalización LED de la potencia lumínica
7. Señalización LED del color de la luz
8. Señalización LED de la capacidad del acumulador | Estado de carga
9. Botón selector del color de la luz
10. Botón salida USB (función powerbank)
11. Señalización LED del modo activo del powerbank
12. Pie de sujeción / apoyo ajustable
13. Superficie para la fijación de objetos con sujeción magnética

ⓘ PUESTA EN SERVICIO
- Antes del primer empleo cargar completamente
- Conectar: girar a la derecha la ruedecilla de atenuación
- Regulación de la luminosidad en gradación continua
- Desconectar: girar a la izquierda, hasta el tope, la ruedecilla de atenuación

Señalización LED de la potencia lumínica:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Temperatura cromática de la luz ajustable:
- Ajustable pulsando el botón selector
- Señalización LED para el ajuste de la temperatura cromática de la luz: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

Señalización LED de la capacidad del acumulador | Estado de carga:
4 LEDs luminosos / parpadeantes (25 / 50 / 75 / 100%)

Función de powerbank (observar la capacidad disponible del acumulador):
- Conectar aplicación USB
- Conec.: pulsar el botón USB (el LED verde se ilumina)
- Desc.: pulsar de nuevo el botón USB

Nota: al cargar la lámpara la función powerbank está desactivada.

Cargar:
Insertar siempre primero el cable de carga en la toma de carga de la lámpara antes enchufar a la red el bloque de alimentación

Es posible iluminar y cargar simultáneamente:
- Se reduce la potencia lumínica: aprox. el 10% tipo C | aprox. 70% PSU

ⓘ INFORMACIONES ADICIONALES RELATIVAS AL DISPOSITIVO DE CARGA USB ADJUNTO

Tensión de entrada:	100-240V AC
Frecuencia de la CA de entrada:	50/60Hz
Tensión de salida:	5,0 ± 5 % V DC (stabilizado)
Intensidad de salida:	2,0A
Potencia de salida:	10,0W
Eficiencia media en activo:	80,9%
Eficiencia a baja carga (10 %):	80,5%
Consumo eléctrico en vacío:	0,07W
Clase de protección:	2
Material:	PC
Dimensiones:	40 x 61 x 65mm
Temperatura de almacenamiento:	-20°C - 75°C
Temperatura de uso:	0°C - 40°C
Peso:	55g
Tipo de protección:	IP20

CE El producto observa las exigencias de las directivas de la UE.

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos. No aceptamos ninguna responsabilidad por errores de impresión.

FR

SÉCURITÉ - EXPLICATION DES SYMBOLES
Veuillez respecter les symboles et mots de signalisation suivants qui sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage :

ⓘ = **Information** | Informations supplémentaires utiles sur le produit
⊘ = **Remarque** | Cette remarque avertit contre des dommages possibles de tout type
⚠ = **Prudence** | Attention - le risque peut entraîner des blessures
▲ = **Avertissement** | Attention – danger ! Peut entraîner des blessures graves, voire la mort

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS
Le produit sert de source lumineuse mobile et n'est pas conçu pour d'autres applications. Le produit est uniquement conçu pour une utilisation privée et ni pour une utilisation commerciale, ni pour l'éclairage ambiant à la maison et uniquement pour l'utilisation telle que décrite dans le mode d'emploi. L'utilisation en dehors de ces informations est considérée comme non conforme, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures sur les personnes. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages qui résultent d'une utilisation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux prescriptions.

▲ CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites concernant l'utilisation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.

Éviter les lésions oculaires – Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si cela se produit de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.

Ne jamais toucher un appareil raccordé au réseau électrique avec les mains mouillées ou si l'appareil est tombé dans l'eau. Dans ce cas, couper tout d'abord le disjoncteur de la maison, puis débrancher la fiche secteur.

Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.

Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.

Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe.

N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.

Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre en feu une pile / un accu. Ne pas jeter au feu.

Ne charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.

Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du

corps. En cas de contact, rincer immédiatement les emplacements concernés avec de l'eau fraîche et contacter immédiatement un médecin.

Ne pas court-circuiter les broches de raccordement et les piles.

▲ RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION
Ne pas utiliser dans l'emballage.

Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie.

Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.).

Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.

⊘ REMARQUES GÉNÉRALES
- Ne pas jeter ou laisser tomber
- Le couvercle de la LED ne peut pas être remplacé. Si le couvercle est endommagé, le produit doit être éliminé.
- La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée. À la fin de la durée de vie de la LED, vous devez remplacer toute la lampe.
- Ne pas ouvrir ou modifier le produit ! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire !
- Pour la coupure de l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer sur la fiche du connecteur et jamais sur le câble.
- Les indications concernant la lampe et l'alimentation ainsi que la tension de réseau sur la prise doivent correspondre à la plaque signalétique.
- La lampe ne doit pas être posée sur le côté de la source lumineuse ou tomber de ce côté.

⊘ BLOC D'ACCU RECHARGEABLE
Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être rechargé immédiatement.
Une fois le chargement complet, arrêter le chargement.
En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

⊘ REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION
Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.
Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès de qui l'appareil a été acheté.
Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
Éliminez toujours les piles / batteries usées conformément aux lois ou exigences locales.
Vous vous acquittez ainsi de vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

ⓘ DESCRIPTION DU PRODUIT
1. LED
2. Prise de chargement type C
3. Sortie USB (fonction banque de puissance)
4. Prise de chargement 12V pour connecteur spécial (avec alimentation PSU)
5. Molette de variation (marche / arrêt)
6. Affichage LED puissance lumineuse
7. Affichage LED couleur lumineuse
8. Affichage LED capacité de l'accu | État du chargement
9. Bouton de sélection couleur lumineuse
10. Bouton de sortie USB (fonction banque de puissance)
11. Affichage LED mode actif banque de puissance
12. Pied d'appui / support réglable
13. Surface pour la fixation d'objets avec aimant

ⓘ MISE EN SERVICE
- Charger complètement avant la première utilisation
- Allumer : tourner la molette de variation vers la droite
- Réglage continu de la luminosité
- Éteindre : tourner la molette de variation vers la gauche jusqu'à la butée

Affichage LED puissance lumineuse :
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Température de couleur lumineuse réglable :
- Réglable par un appui sur le bouton de sélection
- Affichage LED de la température de couleur lumineuse réglable : 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

Affichage LED capacité de l'accu | État de chargement :
4x LED allumées / clignotantes (25 / 50 / 75 / 100%)

Fonction banque de puissance (respecter la capacité disponible de l'accu) :
- raccorder l'application USB
- Marche : appuyer sur la touche USB (la LED verte s'allume)
- Arrêt : appuyer à nouveau sur la touche USB

Remarque : la fonction banque de puissance est désactivée lors du chargement de la lampe.

Chargement :
Toujours enficher d'abord le câble de chargement dans le douille de chargement de la lampe avant de brancher le bloc d'alimentation dans la prise

Éclairage et chargement simultanés possibles :
- luminosité limitée : env. 10% type C | env. 70% PSU

ⓘ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE CHARGEUR USB JOINT

Tension d'entrée :	100-240V AC
Fréquence du CA d'entrée :	50/60Hz
Tension de sortie :	5,0 ± 5 % V DC (Stabilisé)
Courant de sortie :	2,0A
Puissance de sortie :	10,0W
Rendement moyen en mode actif :	80,9%
Rendement à faible charge (10 %) :	80,5%
Consommation électrique hors charge :	0,07W
Classe de protection :	2
Matériau :	PC
Dimensions :	40 x 61 x 65mm
Température d'entreposage :	-20°C - 75°C
Température d'utilisation :	0°C - 40°C
Poids :	55g
Indice de protection :	IP20

CE Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Sous réserve de modifications techniques. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

IT

SICUREZZA - SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE
Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione:

ⓘ = **Informazione** | Utili informazioni aggiuntive sul prodotto
⊘ = **Nota** | Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo
⚠ = **Attenzione** | Attenzione – Pericolo di lesioni!
▲ = **Avvertimento** | Attenzione – Pericolo! Può provocare lesioni gravi o letali

IMPIEGO APPROPRIATO
Il prodotto è una fonte luminosa mobile e non concepito per scopi diversi. Il prodotto è concepito esclusivamente per uso privato domestico e non per scopi commerciali né per l'illuminazione di ambienti domestici, quindi va utilizzato soltanto come descritto nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro impiego che sia diverso dalla destinazione d'uso prevista è da considerarsi inappropriato e quindi può provocare danni a cose o persone. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni provocati da un uso errato o inadeguato.

▲ AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI
Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso in sicurezza del prodotto e informate sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati.

Tenere il prodotto e l'imballo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non usino il prodotto e l'imballo come un giocattolo.

Evitare lesioni agli occhi - non fissare mai direttamente il raggio luminoso né dirigerlo sul viso di altre persone. Un'esposizione prolungata alle particelle di luce blu potrebbe danneggiare la retina.

Non toccare mai un apparecchio collegato alla rete elettrica con le mani bagnate o qualora sia caduto in acqua. In questo caso, disinserire prima il fusibile generale, quindi scollegare la spina elettrica.

Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.

Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

Utilizzare soltanto una presa elettrica facilmente accessibile per poter scollegare il prodotto rapidamente dalla rete elettrica in caso di anomalia.

Tutti gli oggetti illuminati devono trovarsi ad almeno 10 cm di distanza dalla lampada.

Utilizzare il prodotto esclusivamente insieme agli accessori forniti in dotazione.

Non tentare mai di aprire una batteria, né di schiacciarla, riscaldarla o incendiarla. Non gettarla nel fuoco.

Il prodotto deve essere ricaricato soltanto in ambienti chiusi, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare incendi e ustioni.

Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare corrosione cutanea in caso di contatto con una parte del corpo. In caso di contatto, sciacquare immediatamente i punti interessati con acqua pulita e rivolgersi subito a un medico.

Non cortocircuitare i morsetti né le batterie.

▲ PERICOLO DI INCENDI ED ESPLOSIONI
Non utilizzarlo all'interno della confezione.

Non coprire il prodotto – pericolo d'incendio.

Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio ecc.

Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti umidi.

⊘ NOTE GENERALI
- Non lanciarla o farla cadere
- La copertura del LED non è sostituibile. Se la copertura è danneggiata, smaltire il prodotto.
- La fonte luminosa del LED non è sostituibile. Nel momento in cui la durata di vita del LED si conclude, è necessario sostituire tutta la lampada.
- Non aprire né modificare il prodotto! I lavori di riparazione devono essere effettuati esclusivamente dal produttore o da un tecnico di assistenza incaricato dal produttore, oppure da una persona dotata di una qualifica equivalente.
- Per scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica, tirare sempre il connettore o il relativo alloggiamento, mai il cavo.
- I dati relativi alla lampada e all'alimentatore, nonché la tensione di rete riportata sulla presa elettrica devono coincidere con i valori indicati sulla targhetta dei dati tecnici.
- La lampada non deve essere collocata sul lato della fonte luminosa né cadere su questo lato.

⊘ BATTERIA RICARICABILE
Il prodotto contiene una batteria ricaricabile non sostituibile; se è scarica occorre ricaricarla immediatamente.
Una volta completata la ricarica, scollegarla dalla carica.
In caso di fuoriuscita di liquido dalla fonte energetica, rimuovere il liquido con guanti protettivi e un panno asciutto.

⊘ NOTA AMBIENTALE | SMALTIMENTO
Smaltire la confezione conformemente al tipo di materiale. La carta e il cartone tra la carta usata; raccolta differenziata per la pellicola.
Smaltire il prodotto inutilizzabile secondo le disposizioni di legge. Il contrassegno „bidone dell'immondizia" indica che nell'UE le apparecchiature elettriche non si devono smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Rivolgersi ai centri di ritiro e raccolta del proprio comune oppure al rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto.
Per smaltire il prodotto, conferirlo a un centro di raccolta specifico per apparecchiature usate. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
Smaltire le batterie usate sempre nel rispetto delle norme di legge o dei requisiti locali.
In questo modo vi attenete ai vostri obblighi di legge e fornite il vostro contributo alla tutela dell'ambiente.

ⓘ DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. LED
2. Presa di ricarica tipo C
3. Uscita USB (funzione Powerbank)
4. Presa di ricarica 12V per connettore speciale (con alimentatore PSU)
5. Rotella di dimmeraggio (ON/OFF)
6. LED luminosità
7. LED colore luce
8. LED capacità batteria | stato di carica
9. Selettore colore luce
10. Tasto uscita USB (funzione Powerbank)
11. LED modalità attivata Powerbank
12. Piede di sostegno/appoggio regolabile
13. Superficie per il fissaggio magnetico degli oggetti

ⓘ MESSA IN FUNZIONE
- Ricaricare completamente prima di utilizzarla per la prima volta.
- Accensione: ruotare la rotella di dimmeraggio verso destra
- Regolazione in continuo della luminosità
- Spegnimento: ruotare la rotella di dimmeraggio verso sinistra fino alla battuta

LED luminosità:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Temperatura colore luce regolabile:
- Regolabile premendo il selettore
- LED temperatura colore luce regolabile: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

LED capacità batteria | stato di carica:
4x LED accesi/lampeggianti (25 / 50 / 75 / 100%)

Funzione Powerbank (osservare la capacità della batteria disponibile):
- > Collegare il dispositivo USB
- > ON: premere il tasto USB (accensione LED verde)
- > OFF: premere di nuovo il tasto USB

Avvertenza: durante la ricarica della lampada, la funzione Powerbank è disattivata.

Ricarica:
Inserire sempre il cavo di ricarica nella presa di ricarica della lampada prima di collegare l'alimentatore nella presa elettrica

La lampada può essere accesa e ricaricata contemporaneamente
- L'intensità luminosa si riduce: ca. 10% tipo C | ca. 70% PSU

ⓘ INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CARICABATTERIA USB IN DOTAZIONE

Tensione di ingresso:	100-240V AC
Frequenza di ingresso CA:	50/60Hz
Tensione di uscita:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilizzato)
Corrente di uscita:	2,0A
Potenza di uscita:	10,0W
Rendimento medio in modo attivo:	80,9%
Rendimento a basso carico (10 %):	80,5%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto:	0,07W
Classe di protezione:	2
Materiale:	PC
Dimensioni:	40 x 61 x 65mm
Temperatura di stoccaggio:	-20°C - 75°C
Temperatura di utilizzo:	0°C - 40°C
Peso:	55g
Tipo di protezione:	IP20

CE Het product voldoet aan de eisen van de EU richtlijnen.

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.

NL

VEILIGHEID - TOELICHTING BIJ DE AANWIJZINGEN
Houd rekening met onderstaande tekens en woorden, die in de gebruiksaanwijzing, op het product en op de verpakking gebruikt worden:

ⓘ = **Informatie** | Nuttige aanvullende informatie over het product
⊘ = **Opmerking** | Deze opmerking waarschuwt voor allerlei mogelijke schade
⚠ = **Voorzichtig** | Let op - door risico's kan letsel worden veroorzaakt
▲ = **Waarschuwing** | Let op – risico! Kan zeer ernstig of fataal letsel veroorzaken

BEOOGD GEBRUIK
Het product dient als mobiele lichtbron en is niet bestemd voor het gebruik in andere toepassingen. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de huishouding en dus niet voor zakelijk gebruik en ook niet als ruimteverlichting in de huishouding. Alleen het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing is toegestaan. Een andere toepassing dan vermeldt in deze informatie geldt als ongeoorloofd. Dit kan materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade dat als gevolg van een onjuist of ongeoorloofd gebruik is ontstaan.

▲ ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of weinig ervaring en/of kennis worden gebruikt indien zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd en de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.

Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Het product is geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product c.q. de verpakking gaan spelen.

Oogletsel voorkomen - nooit rechtstreeks in de lichtstraal kijken of andere personen in het gezicht schijnen. Als dit te lang duurt, kan door de blauwlichtaandelen gevaar voor het netvlies ontstaan.

Nooit een op het elektriciteitsnet aangesloten apparaat met natte handen vastpakken of wanneer het in het water is gevallen. In dit geval eerst de zekering in uw huis uitschakelen en vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken.

Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.

Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval van een storing snel uit het stopcontact kan worden getrokken.

Alle beschenen voorwerpen moeten minstens 10 cm van de lamp verwijderd zijn.

Het product uitsluitend met de meegeleverde toebehoren gebruiken.

Probeer nooit om een batterij/accu te openen, te pletten, te verhitten of in brand te steken. Niet in het vuur gooien.

Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes geladen worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

Gelekte batterij-/accuvloeistof kan bij contact met lichaamsdelen etsverwondingen veroorzaken. Bij huidcontact de betreffende

plaatsen onmiddellijk met schoon water afspoelen en direct een arts raadplegen.

Aansluitklemmen en batterijen niet kortsluiten.

▲ GEVAAR VOOR BRAND OF EEN EXPLOSIE
Niet gebruiken terwijl het product nog in de verpakking zit.

Product niet afdekken - brandgevaar.

Het product nooit aan extreme belastingen zoals bijv. extreme hitte, kou, vuur enz. blootstellen.

Nooit in de regen of in vochtige ruimten gebruiken.

⊘ ALGEMENE AANWIJZINGEN
- Niet mee gooien of laten vallen
- De LED-afdekking kan niet worden vervangen. Als de afdekking beschadigd is, moet het product als afval worden verwijderd.
- De LED-lichtbron kan niet worden vervangen. Als de levensduur van de LED eindigt, moet de complete lamp worden vervangen.
- Product niet openen of modificeren! Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door de producent of een daardoor aangewezen servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd.
- De stekker van het apparaat mag alleen aan de stekker zelf of de stekkerbehuizing, maar nooit aan de kabel, uit het stopcontact worden getrokken.
- De gegevens voor de lamp en netadapter, evenals de netspanning op het stopcontact moeten met het typeplaatje overeenkomen.
- De lamp mag niet op de kant van de lichtbron worden gelegd of op deze kant vallen.

⊘ OPLAADBARE ACCUPACK
Het product bevat een niet-vervangbare accupack. Zodra de accu leeg is, deze onmiddellijk weer opladen.
De accu loskoppelen van de oplader zodra deze is opgeladen.
Wanneer sprake is van een lekkende energiebron, de vloeistof met handschoenen aan met een droge doek verwijderen.

⊘ INSTRUCTIES VOOR HET MILIEU | AFVALVERWIJDERING
De verpakking naar soort als afval afvoeren. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het herbruikbaar afval.
Behandel het onbruikbare product overeenkomstig de wettelijke bepalingen als afval. De aanduiding "vuilnisbak" wijst erop dat elektrische apparaten in de EU niet met het normale huisvuil verwijderd mogen worden. Gebruik de teruggave- en inzamelsystemen in uw gemeente of neem contact op met de dealer waar het product gekocht is.
Geef het apparaat voor de verwijdering af bij een speciale inzamelplaats voor oude apparaten. Het product niet als huisvuil behandelen.
Gebruikte batterijen/accu's altijd in overeenstemming met de plaatselijke wetten of eisen afvoeren.
Zo kunt u aan uw wettelijke verplichtingen voldoen en uw bijdrage aan de bescherming van het milieu leveren.

ⓘ PRODUCTBESCHRIJVING
1. LED
2. Type-C-laadbus
3. USB-uitgang (powerbank-functie)
4. Laadbus 12 V voor speciale stekker (met netadapter)
5. Dimwieltje (aan/uit)
6. LED-aanduiding lichtopbrengst
7. LED-aanduiding lichtkleur
8. LED-aanduiding accucapaciteit | Oplaadstatus
9. Keuzetoets lichtkleur
10. Toets USB-uitgang (powerbank-functie)
11. LED-aanduiding actieve modus powerbank
12. Verstelbare bevestiging/poot
13. Oppervlak voor het vastzetten van voorwerpen met magneetbevestiging

ⓘ INGEBRUIKNAME
- Voor het eerste gebruik volledig opladen
- Inschakelen: het dimwieltje naar rechts draaien
- Traploze helderheidsregeling
- Uitschakelen: het dimwieltje tot aan de aanslag naar links draaien

LED-aanduiding: lichtopbrengst:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Instelbare lichtkleurtemperatuur
- Door indrukken van de keuzetoets instelbaar
- LED-aanduiding instelbare lichtkleurtemperatuur: 2.700 | 3.500 | 4.500 | 5.500 | 6500 Kelvin

LED-aanduiding accucapaciteit | Oplaadstatus:
4 brandende/knipperende LED's (25/50/75/100%)

Powerbank-functie (houd rekening met de resterende accucapaciteit):
- Apparaat met USB-aansluiting aansluiten
- Aan: de USB-toets indrukken (de groene LED brandt)
- Uit: de USB-toets opnieuw indrukken

Opmerking: tijdens het opladen van de lamp is de powerbank-functie uitgeschakeld.

Opladen:
Altijd eerst de laadkabel in de laadbus van de lamp steken voordat de netadapter in het stopcontact wordt gestoken

Het gelijktijdig opladen en als lamp gebruiken is mogelijk
- De verlichtingskracht wordt beperkt: ca. 10% type C | ca. 70% van vermogen netadapter

ⓘ AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE MEEGELEVERDE USB-LADER

Voedingsspanning:	100-240V AC
Voedingsfrequentie:	50/60Hz
Uitgangsspanning:	5,0 ± 5 % V DC (Gestabiliseerd)
Uitgangsstroom:	2,0A
Uitgangsvermogen:	10,0W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	80,9%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %):	80,5%
Energieverbruik in niet-belaste toestand:	0,07W
Beschermingsklasse:	2
Materiaal:	PC
Afmetingen:	40 x 61 x 65mm
Temperatuur opslag:	-20°C - 75°C
Temperatuur gebruik:	0°C - 40°C
Gewicht:	55g
Beschermingsgraad:	IP20

CE Het product voldoet aan de eisen van de EU richtlijnen.

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.

PT

SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES
Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

ⓘ = **Informação** | Informações adicionais úteis sobre o produto
⊘ = **Indicação** | Esta indicação avisa de possíveis perigos de qualquer tipo
⚠ = **Cuidado** | Atenção - Perigo, pode causar ferimentos
▲ = **Aviso** | Atenção – Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte

UTILIZAÇÃO CORRETA
O produto serve de fonte de luz móvel e não se destina a outras aplicações. O produto destina-se exclusivamente ao uso privado em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial nem se adequa à iluminação de espaços domésticos e apenas à utilização como descrita no manual de utilização. A utilização fora desta informação não é considerada como correta, o que pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização errada ou indevida.

▲ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS
Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conheçam os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

Manter as crianças afastadas do produto e da embalagem. O produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto ou com a embalagem.

Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a retina.

Nunca tocar num aparelho ligado à corrente elétrica com as mãos húmidas ou caso este tenha caído na água. Neste caso, primeiro desligar a proteção doméstica e de seguida puxar a ficha de rede.

Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas

quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.

Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.

Utilizar apenas uma tomada de fácil acesso para que o produto possa ser rapidamente desligado da corrente elétrica em caso de avaria.

Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.

Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.

Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou queimar uma pilha / pilha recarregável. Não atirar para o fogo.

O produto pode apenas ser carregado apenas em espaços fechados, secos e amplos, afastado de materiais e líquidos combustíveis. A inobservância pode causar queimaduras e incêndio.

A fuga de líquido da bateria / pilha recarregável pode causar queimaduras se entrar em contacto com partes do corpo. Em caso de contacto, lave imediatamente as áreas afetadas com água fresca e contacte imediatamente um médico.

Não curto-circuitar os bornes de ligação e as pilhas.

▲ PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO
Não utilizar dentro da embalagem.

Não cobrir o produto - Perigo de incêndio.

Nunca sujeitar o produto a sobrecargas extremas, p. ex., calor ou frio extremo, chama, etc.

Não utilizar à chuva ou em espaços húmidos.

⊘ INDICAÇÕES GERAIS
- Não atirar ou deixar cair
- A cobertura do LED não é substituível. Em caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.
- A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir toda a lanterna.
- Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.
- Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.
- Indicações relativas à lanterna, fonte de alimentação, assim como tensão de rede na tomada devem coincidir com a placa de características.
- A lanterna não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação ou cair nesse lado.

⊘ BATERIA RECARREGÁVEL
O produto contém uma bateria não substituível, se a bateria estiver vazia recarregue-a imediatamente.
Desligue do carregamento após o carregamento completo.
Em caso de fuga da fonte de energia, remova o líquido com luvas de proteção e um pano seco.

⊘ INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE ELIMINAÇÃO
Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.
Eliminar o produto inutilizável conforme as disposições legais. O símbolo do „caixote do lixo" indica que, na UE, os aparelhos elétricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal. Utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados. Não juntar o produto ao lixo doméstico.
Elimine as pilhas / baterias usadas sempre de acordo com a legislação ou requisitos locais.
Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a proteção do meio ambiente.

ⓘ DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1. LED
2. Tomada de carga Tipo C
3. Saída USB (função Powerbank)
4. Tomada de carga de 12V para conector especial (com fonte de alimentação PSU)
5. Regulador de luminosidade (ligar/desligar)

6. Indicação por LED da potência de iluminação
7. Indicação por LED da cor da luz
8. Indicação por LED da capacidade da bateria | Estado de carga
9. nterruptor de seleção da cor da luz
10. Botão Saída USB (função Powerbank)
11. Indicação por LED do modo ativo do Powerbank
12. Pé de suporte ajustável
13. Superfície para fixação de objetos com fixação por íman

ⓘ COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
- Carregar completamente antes da primeira utilização
- Ligar: rodar o regulador de luminosidade para a direita
- Regulação progressiva da luminosidade
- Desligar: rodar o regulador de luminosidade para a esquerda até ao batente

Indicação por LED da potência de iluminação:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Temperatura da cor da luz ajustável:
- Ajustável premindo o interruptor de seleção
- Indicação por LED da cor da temperatura da cor da luz ajustável: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

Indicação por LED da capacidade da bateria | Estado de carga:
4x LED permanentes/intermitentes (25 / 50 / 75 / 100%)

Função Powerbank (observar capacidade da bateria disponível):
- Ligar aplicação USB
- Ligar: Premir tecla USB (LED verde acende)
- Desligar: Voltar a premir a tecla USB

Indicação: A função Powerbank é desativada durante o carregamento do projetor.

Carregar:
Inserir sempre o cabo de carga do projetor antes de ligar a fonte de alimentação à tomada

Possível iluminação e carregamento em simultâneo
- A potência luminosa é reduzida em aprox. 20% aprox. 70% PSU

ⓘ INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CARREGADOR USB FORNECIDO JUNTAMENTE

Tensão de entrada:	100-240V AC
Frequência da alimentação de CA:	50/60Hz
Tensão de saída:	5,0 ± 5 % V DC (Estabilizado)
Corrente de saída:	2,0A
Potência de saída:	10,0W
Eficiência média no modo ativo:	80,9%
Eficiência a carga baixa (10%):	80,5%
Consumo energético em vazio:	0,07W
Classe de proteção:	2
Material:	PC
Dimensões:	40 x 61 x 65mm
Temperatura de armazenamento:	-20°C - 75°C
Temperatura de utilização:	0°C - 40°C
Peso:	55g
Tipo de proteção:	IP20

CE O produto cumpre os requisitos das diretivas UE.

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

BG

БЕЗОПАСНОСТ – ОБЯСНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА
Обърнете внимание на следните знаци и думи, които се използват в упътването за обслужване, върху продукта и опаковката:

ⓘ = **Информация** | Полезна допълнителна информация за продукта
⊘ = **Указание** | Това указание предупреждава за всякакъв вид възможни повреди
⚠ = **Внимание** | Внимание - опасността може да причини наранявания
▲ = **Предупреждение** | Внимание - опасност! Може да доведе до тежки наранявания или до смърт

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
Продуктът служи като мобилен източник на светлина и не е предназначен за употреба в други уреди. Продуктът е подходящ само за лична употреба в бита и не е подходящ нито за търговска употреба, нито за осветление на помещения в бита, а само за употреба, както е описано в упътването за употреба. Употребата извън тази информация се счита за неправилна, това може да причини материални щети или наранявания. Не поемаме отговорност за щети в резултат на неправилна употреба или употреба извън предназначението.

▲ ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Продуктът може да се използва от деца над 8 години и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или недостатъчен опит и недостатъчни знания, ако те са

инструктирани за безопасната употреба на продукта и познават опасностите. Децата не трябва да играят с продукта. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, които не са под контрол.

Децата да се държат далече от продукта и опаковката. Продуктът не е играчка. Децата трябва да са под контрол, за да се гарантира, че не играят с продукта и опаковката.

Избягвайте наранявания на очите - никога не гледайте директно към светлинния лъч или не светете в лицето на други хора. Ако това се прави твърде дълго, наличието на синя светлина може да увреди роговицата.

Никога не пипайте с мокри ръце уред, включен в електрическата мрежа или ако той е паднал във вода. В този случай първо трябва да се изключи предпазителят в дома и след това да се издърпа щепселът.

Никога не използвайте във взривоопасна среда, в която има запалими течности, прах или газове.

Никога не потапяйте продукта във вода или други течности.

Не пречупвайте, не обтягайте захранващия кабел или не го поставяйте в контакт с остри предмети, химикали или разтворители.

Използвайте само добре достъпен контакт, за да може при авария продуктът бързо да се разедини от електрическата мрежа.

Всички осветени предмети трябва да се намират на най-малко 10 cm разстояние от лампата.

Използвайте продукта само с принадлежностите, съдържащи се в обема на доставка.

Никога не се опитвайте да отваряте батериите/акумулаторните батерии, да ги мачкате, нагрявате или палите. Не хвърляйте в огън.

Продуктът трябва да се зарежда само в закрити, сухи и просторни помещения, далече от запалими материали и течности. Неспазването може да причини изгаряния и пожари.

При допир до части от тялото изтичащата течност от батерията/акумулаторната батерия може да причини разяждане. При контакт засегнатите места веднага да се изплакнат с чиста вода и незабавно да се потърси с лекар.

Свързващите клеми и батериите да не се свързват накъсо.

▲ ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ
Не използвайте в опаковката.

Не покривайте продукта - опасност от пожар.

Никога не излагайте продукта на екстремни натоварвания, като например екстремна горещина, студ, огън и т. н.

Не използвайте при дъжд или във влажни помещения.

⊘ **ОБЩИ УКАЗАНИЯ**
- Не хвърляйте или не позволявайте да пада
- LED-покритието не може да се сменя. При повредено покритие продуктът трябва да се изхвърли.
- LED-източникът на светлина не може да се сменя. Щом животът на LED свърши, трябва да се смени цялата лампа.
- Продуктът да не се отваря или модифицира! Ремонтните работи трябва да се извършват само от производителя или от оторизиран от него сервизен техник или лице с подобна квалификация.
- Уредът да се разединява от електрозахранването само чрез издърпване на щепсела или корпуса на щепсела, не на кабела.
- Данните за лампата и захранващия модул и мрежовото напрежение на контакта трябва да съвпадат с тези на фабричната табелка.
- Лампата не бива да се поставя легнала на страната на източника на светлина или да пада на тази страна.

⊘ **ПРЕЗАРЕЖДАЩ СЕ АКУМУЛАТОРЕН ПАКЕТ**
Продуктът съдържа несменяем акумулаторен пакет, при изтощена акумулаторна батерия той да се презареди незабавно.
След пълно зареждане да се разедини от зареждането. При изтичане от енергийния източник течността да се отстрани със защитни ръкавици и суха кърпа. Преди първата употреба акумулаторният пакет да се зареди изцяло

⊘ **УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОКОЛНАТА СРЕДА | ИЗХВЪРЛЯНЕ**
Опаковката да се изхвърли според вида на материалите. Картонът и кашоните със старата хартия, фолиото с ценните материали.
Изхвърлете непотребния продукт съгласно законовите разпоредби. Маркировката „кофа за боклук" сочи, че електроуредите в ЕС не трябва да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Използвайте системите за връщане и събиране на отпадъци във Вашата община или се обърнете към търговеца, от когото е закупен продуктът.
Предайте продукта за рециклиране на специален пункт за изхвърляне на уреди, излезли от употреба. Не хвърляйте продукта в битовите отпадъци.
Изхвърляйте изхабените батерии/акумулаторни батерии винаги в съответствие с местните закони или изисквания.
Така ще изпълните Вашите законови задължения и ще допринесете за опазването на околната среда.

ⓘ **ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**
1. LED
2. Зарядна букса тип C
3. USB-извод (функция външна батерия)
4. Зарядна букса 12V за специален щекер (със захранващ модул PSU)
5. Колелце за димиране (Вкл/Изкл)
6. LED-индикатор светлинна мощност
7. LED-индикатор цвят на светлината
8. LED-индикатор капацитет на акумулаторната батерия | Състояние на зареждане
9. Бутон за избор на цвят на светлината
10. Бутон USB-извод (функция външна батерия)
11. LED-индикатор активен режим външна батерия
12. Регулируем придържащ/опорен крак
13. Повърхност за фиксиране на предмети с магнитно закрепване

ⓘ **ПУСК**
- Преди първата употреба заредете напълно
- Включване: завъртете колелцето за димиране надясно
- Плавно регулиране на яркостта
- Изключване: завъртете колелцето за димиране докрай наляво

LED-индикатор светлинна мощност:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Регулируема температура на цвета на светлината:
- Може да се регулира чрез натискане на бутона за избор
- LED-индикатор регулируема температура на цвета на светлината: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 келвина

LED-индикатор капацитет на акумулаторната батерия | Състояние на зареждане:
4x светещи/мигащи LED (25 / 50 / 75 / 100%)

Функция външна батерия (да се внимава за наличния капацитет на акумулаторната батерия):
- Свържете USB-уреда
- Вкл: Натиснете USB-бутона (зеленият LED свети)
- Изкл: Отново натиснете USB-бутона

Указание: При зареждане на лампата функцията външна батерия е деактивирана.

Зареждане:
Винаги вкарвайте първо зарядния кабел в зарядната букса на лампата преди захранващият модул да се включи в контакта

Възможно е едновременно светене и зареждане
- Силата на светене се ограничава: около 10% тип C | около 70% PSU

ⓘ **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНОТО USB-ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО**

Входно напрежение:	100-240V AC
Честота на входния променлив ток:	50/60Hz
Изходно напрежение:	5,0 ± 5 % V DC (Стабилизирано)
Изходен ток:	2,0A
Изходна мощност:	10,0W
Среден КПД в работен режим:	80,9%

КПД при малък товар (10 %):	80,5%
Консумирана мощност на празен ход:	0,07W
Клас на защита:	2
Материал:	PC
Размери:	40 x 61 x 65mm
Температура на съхранение:	-20°C - 75°C
Температура на ползване:	0°C - 40°C
Тегло:	55g
Степен на защита:	IP20

CE Продуктът отговаря на изискванията на директивите на ЕС.

Запазваме си правото на технически промени. Не поемаме отговорност за печатни грешки.

BS

OBJAŠNJENJE SIGURNOSNIH NAPOMENA

Uzmite u obzir sljedeće znakove i riječi koje se koriste u Uputstvu za upotrebu, na proizvodu i na ambalaži:

= **informacije** | Korisne dodatne informacije o proizvodu
= **napomena** | Ova napomena upozorava na moguće štete svake vrste
= **oprez** | Pažnja - opasnost može izazvati ozljede
= **upozorenje** | Pažnja - opasnost! Može izazvati teške ozljede ili smrt

UPOTREBA U SKLADU S NAMJENOM

Proizvod služi kao mobilni izvor svjetla i nije predviđen za upotrebu u drugim primjenama. Proizvod je isključivo namijenjen za privatnu upotrebu u domaćinstvu, a ne za komercijalnu upotrebu niti kao rasvjeta prostorija u domaćinstvu, a njegova pravilna upotreba opisana je u ovom Uputstvu za upotrebu. Primjena izvan okvira ovih informacija smatra se onom koja nije u skladu s namjenom i koja može da izazove materijalnu štetu ili ozljede. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štete nastale pogrešnom ili upotrebom koja nije u skladu s namjenom.

OPŠTE SIGURNOSNE NAPOMENE

Ovaj proizvod mogu koristiti djeca od navršenih 8 godina i osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili oni s nedovoljno iskustva i znanja ako su primili smjernice za siguran način korištenja proizvoda i ako su upoznate s opasnostima. Djeca se ne smiju igrati ovim proizvodom. Djeca ne smiju čistiti niti njegovati ovaj proizvod bez nadzora.

Djecu držite dalje od proizvoda i njegove ambalaže. Ovaj proizvod nije igračka. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala proizvodom ni ambalažom.

Izbjegnite povrede očiju - nikada nemojte direktno gledati u zraku svjetla ni drugima svijetliti u lice. Ako se to radi predugo, plavi dio svjetla može oštetiti mrežnicu.

Nikada nemojte mokrim rukama hvatati uređaj priključen na električnu mrežu ili ako je upao u vodu. U tom slučaju najprije isključite kućni osigurač i zatim iskopčajte utikač za napajanje.

Nikada ga ne primjenjujte na mjestima gdje postoji opasnost od eksplozije ili na kojima se nalaze zapaljive tečnosti, prašina ili gasovi.

Proizvod nikada nemojte uranjati u vodu ni druge tečnosti.

Kabl za napajanje nemojte presavijati, natezati niti ga dovoditi u kontakt s oštrim predmetima, hemikalijama ili rastvaračima.

Upotrijebite lako dostupnu utičnicu kako bi se proizvod u slučaju kvara brzo mogao odvojiti od električne mreže.

Svi osvijetljeni predmeti moraju biti udaljeni najmanje 10 cm od lampe.

Proizvod koristite isključivo s isporučenim priborom.

Nikada nemojte pokušavati otvarati, gnječiti, zagrijavati ni paliti bateriju ni punjivi baterijski modul. Ne bacajte u vatru.

Proizvod se smije puniti samo u zatvorenim, suhim i prostranim prostorijama, dalje od zapaljivih materijala i tečnosti. Zanemarivanje ovih smjernica može izazvati opekline i požar.

Baterija ili punjivi baterijski modul koji ispušta tečnost u kontaktu s dijelovima tijela može izazvati nagrizanja. Mjesta na tijelu koja su bila u kontaktu odmah isperite svježom vodom i kontaktirajte doktora.

Izbjegavajte kratko spajanje priključne kleme i baterije.

OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE

Nemojte koristiti u ambalaži.

Nemojte pokrivati proizvod - opasnost od požara.

Proizvod nikada ne izlažite ekstremnim opterećenjima poput ekstremne temperature, hladnoće, vatre, itd.

Nemojte ga koristiti na kiši ni u vlažnim prostorijama.

OPŠTE NAPOMENE

- Ne bacajte ga i ne ispuštajte na pod
- Poklopac LED lampe ne može se zamijeniti. U slučaju oštećenja poklopca mora se zamijeniti proizvod.
- Izvor svjetla LED lampe ne može se zamijeniti. Kada istekne rok trajanja LED lampe, treba zamijeniti kompletnu lampu.
- Nemojte otvarati ni mijenjati proizvod! Popravke smiju obavljati samo servisni tehničari koji imaju odobrenje proizvođača ili sličnih kvalifikacija.
- Odvojite uređaj od napajanja samo povlačenjem za utikač ili kućište utikača, a ne kabla.
- Podaci o lampi i adapteru, kao i mrežnom naponu na utičnici moraju odgovarati podacima na tipskoj pločici.
- Lampu se ne smije odložiti na stranu izvora svjetla niti se smije prevrnuti na stranu.

PUNJIVI BATERIJSKI MODUL

Proizvod sadrži nezamjenljivi baterijski modul, a ispražnjenu punjivu bateriju odmah ponovno napunite.
Nakon potpunog punjenja, odvojite je od izvora punjenja. U slučaju curenja izvora energije, uklonite tečnost zaštitnim rukavicama i suhom krpom. Prije prvog korištenja potpuno napunite baterijski modul

ZAŠTITA PRIRODNE SREDINE | ODLAGANJE U OTPAD

Sortirajte ambalažu. Papir i karton u stari papir, a foliju u kontejner za reciklažu.

Neupotrebljivi proizvod odložite na otpad u skladu sa zakonskim odredbama. Oznaka „Kanta za smeće" ukazuje na to da se električni uređaji u Evropskoj uniji ne mogu odlagati u standardni otpad iz domaćinstva. Iskoristite sisteme povrata i sakupljanja u vašoj opštini ili se obratite trgovcu kod kojeg ste kupili proizvod.

Proizvod predajte na otpad posebnom preduzeću za stare uređaje. Proizvod ne bacajte u otpad iz domaćinstva.

Korištene baterije ili punjive baterijske module odlažite isključivo u skladu s lokalnim zakonima ili zahtjevima.
Tako ispunjavate zakonske obaveze i doprinosite zaštiti prirodne sredine.

OPIS PROIZVODA

1. LED
2. Type-C utičnica
3. USB izlaz (funkcija punjača)
4. Utičnica za punjenje od 12 V za poseban utikač (s PSU-om mrežnog adaptera)
5. Kotačić za prigušivanje (uključivanje/isključivanje)
6. LED indikator snage svjetla
7. LED indikator boje svjetla
8. LED indikator kapaciteta baterijskog modula | Status punjenja
9. Taster za odabir boje svjetla
10. Taster za USB izlaz (funkcija punjača)
11. LED indikator aktivnog modusa punjača
12. Pomična pridržna/stajna nožica
13. Površina za fiksiranje predmeta s magnetnim držačem

UKLJUČIVANJE

- Prije prvog korištenja potpuno napuniti
- Uključivanje: okrenuti kotačić za prigušivanje na desno
- Kontinuirana regulacija svjetline
- Isključivanje: okrenuti kotačić za prigušivanje na desno do graničnika

LED indikator snage svjetla:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Podesiva temperatura boje svjetla:
- podesivo pritiskom na taster za odabir
- LED indikator podesive temperature boje svjetla: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 K

LED indikator kapaciteta baterijskog modula | Status punjenja:
4 svijetleće/trepereće LED lampice (25 / 50 / 75 / 100%)

Funkcija punjača (uvažiti dostupan kapacitet baterijskog modula):
- Priključivanje USB-a za primjenu
- Uključivanje: pritisnite USB taster (svijetli zelena LED lampica)
- Isključivanje: ponovo pritisnite USB taster

Napomena: kod punjenja lampe funkcija punjača je deaktivirana.

Punjenje:
Uvijek najprije ukopčajte kabl za punjenje u utičnicu za punjenje lampe prije ukopčavanja mrežnog adaptera u utičnicu

Moguće je istovremeno svijetljenje i punjenje
- Snaga svjetla se ograničava: otpr. 10 % Type-C | otpr. 70 % PSU

DODATNE INFORMACIJE O PRILOŽENOM USB-PUNJAČU

Ulazni napon:	100-240V AC
Ulazna frekvencija izmjenične struje:	50/60Hz
Izlazni napon:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilizirano)
Izlazna struja:	2,0A
Izlazna snaga:	10,0W
Prosječni radni učinak:	80,9%
Učinak pri niskom opterećenju (10 %):	80,5%
Potrošnja energije na nultom opterećenju:	0,07W
Klasa zaštite:	2
materijal:	PC
dimenzije:	40 x 61 x 65mm
temperatura skladištenja:	-20°C - 75°C
temperatura korištenja:	0°C - 40°C
težina:	55g
Vrsta zaštite:	IP20

CE proizvod ispunjava zahtjeve direktiva Evropske unije.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene. Ne preuzimamo odgovornost za štamparske greške.

CZ

BEZPEČNOST – VYSVĚTLENÍ UPOZORNĚNÍ

Zohledněte následující značky a slova, která se nachází v návodu k použití, na výrobku a na obalu:

= **Informace** | Užitečné dodatečné informace o výrobku
= **Upozornění** | Toto upozornění varuje před možnými poškození mi jakéhokoliv druhu
= **Obezřetnost** | Pozor - ohrožení může vést k poraněním
= **Varování** | Pozor - ohrožení! Může vést k vážným poraněním nebo smrti

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Výrobek slouží jako mobilní zdroj světla a není určený na jiné použití. Výrobek je určený výhradně pro soukromé použití v domácnosti, není vhodný pro komerční použití ani osvětlení místností v domácnosti a je určený pouze k použití, které je uvedeno v návodu k použití. Použití mimo rozsahu těchto uvedených informací se považuje za použití v rozporu s určeným účelem a může způsobit věcné škody nebo zranění osob. Nepřebíráme ručení za škody, které vzniknou následkem nesprávného používání, příp. následkem používání, které je v rozporu s určeným účelem.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výrobek mohou používat děti ve věku nad 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání výrobku a znají možná nebezpečí. Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a ošetřování nesmí provádět děti bez dozoru.

Dbejte, aby byly děti v dostatečné vzdálenosti od výrobku a obalu. Výrobek není hračka. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem nebo obalem hrát.

Zabraňte poškození očí - nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku ani nesviťte do tváře jiným osobám. V případě příliš dlouhého působení mohou podíly modrého světla být nebezpečné pro sítnici.

Nikdy nesahejte na přístroj, který je zapojený do elektrické sítě, mokrýma rukama, příp. pokud spadl do vody. V takovém případě nejdříve vypněte domovní pojistku a až poté vytáhněte síťovou zástrčku.

Nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, ve kterém jsou hořlavé kapaliny, prach nebo plyny.

Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin.

Připojovací kabel neohýbejte, nenatahujte a zabraňte, aby se dostal do kontaktu s ostrými předměty, chemikáliemi nebo rozpouštědly.

Používejte jen dobře přístupnou zásuvku, aby bylo možné odpojit výrobek od elektrické sítě v případě poruchy.

Všechny osvětlované předměty se musí nacházet ve vzdálenosti minimálně 10 cm od svítidla.

Výrobek používejte pouze s příslušenstvím, které je součástí dodávky.

Nikdy se nepokoušejte baterii/akumulátor otevírat, rozdrtit, zahřívat nebo zapálit. Nevhazujte do ohně.

Výrobek se smí nabíjet pouze v uzavřených, suchých a prostranných místnostech, mimo hořlavé materiály a kapaliny. Nedodržování těchto pokynů může způsobit popáleniny a požáry.

Vyteklá kapalina z baterie/akumulátoru může při kontaktu s částmi těla způsobit poleptání. V případě kontaktu zasažená místa okamžitě opláchněte čerstvou vodou a bezodkladně kontaktujte lékaře.

Nezkratujte připojovací svorky a baterie.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Nepoužívejte v obalu.

Výrobek nezakrývejte - nebezpečí požáru.

Výrobek nikdy nevystavujte extrémní zátěži, jako je např. extrémní teplo, chlad, oheň atd.

Nepoužívejte v dešti nebo suchých místnostech.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Výrobkem neházejte ani ho nenechte spadnout
- Kryt LED diod nelze vyměnit. Pokud je kryt poškozený, musí se výrobek zlikvidovat.
- LED světelný zdroj nelze vyměnit. Pokud životnost LED světelného zdroje skončí, je nutné vyměnit celé svítidlo.
- Výrobek neotvírejte ani neupravujte! Opravářské práce může provádět pouze výrobce nebo ním pověřený servisní technik nebo porovnatelně kvalifikovaná osoba.
- Odpojení přístroje od napájení proudem provádějte pouze zatáhnutím za síťovou zástrčku nebo kryt síťové zástrčky, v žádném případě zatáhnutím za kabel.
- Údaje pro svítidlo a síťový zdroj, jakož i síťové napětí v zásuvce se musí shodovat s typovým štítkem.
- Svítidlo se nesmí pokládat na stranu světelného zdroje nebo se převrátit na tuto stranu.

DOBÍJITELNÝ AKUMULÁTOROVÝ BLOK

Výrobek obsahuje nevyměnitelný akumulátorový blok. Pokud je akumulátor vybitý, ihned jej nabijte.
Při úplném nabití odpojte od nabíjení. V případě úniku kapaliny ze zdroje energie odstraňte kapalinu, přitom použijte ochranné rukavice a suchou utěrku. Před prvním použitím úplně nabijte akumulátorový blok

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | LIKVIDACE

Obal zlikvidujte odděleně podle druhu odpadu. Lepenku a karton zlikvidujte v kontejneru na sběr papíru, fólii odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Nepoužitelný výrobek zlikvidujte v souladu se zákonnými předpisy. Symbol „kontejner" upozorňuje na to, že elektrické přístroje se v EU nesmí likvidovat společně s domácím odpadem. Využijte zpětného odběru a sběren ve vaší obci nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Výrobek odevzdejte k likvidaci na speciálním místě určeném pro likvidaci vyřazených přístrojů. Výrobek nedávejte do domácího odpadu.

Použité baterie/akumulátory vždy likvidujte v souladu s místními zákony nebo požadavky.
Tím splníte zákonné předpisy a přispějete k ochraně životního prostředí.

POPIS VÝROBKU

1. LED
2. Nabíjecí zdířka typu C
3. USB výstup (funkce powerbank)
4. Nabíjecí zdířka 12 V pro speciální zástrčku (se síťovým adaptérem PSU)
5. Kolečko pro tlumení světla (Zap./Vyp.)
6. LED indikátor světelného výkonu
7. LED indikátor barvy světla
8. LED indikátor kapacity akumulátoru | Stav nabití

9. Volicí tlačítko barvy světla
10. Tlačítko výstupu USB (funkce powerbank)
11. LED indikátor aktivního režimu powerbank
12. Nastavitelná podpěra/noha
13. Povrch k uchycení předmětů pomocí magnetického upevnění

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Před prvním použitím úplně nabijte
- Zapnutí: kolečko pro tlumení světla otočte doprava
- Plynulá regulace jasu
- Vypnutí: kolečko pro tlumení světla otočte doleva až na doraz

LED indikátor světelného výkonu:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Nastavitelná teplota barvy světla:
- Lze nastavit stisknutím voliče tlačítka
- LED indikátor nastavitelné teploty barvy světla: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 K

LED indikátor kapacity akumulátoru | Stav nabití:
4x svítící/blikající LED (25 / 50 / 75 / 100 %)

Funkce powerbank (dbejte na disponibilní kapacitu akumulátoru):
- Připojení USB aplikace
- Zap.: stiskněte tlačítko USB (svítí zelená LED)
- Vyp.: opět stiskněte tlačítko USB

Upozornění: Funkce powerbank je během nabíjení svítidla deaktivovaná.

Nabíjení:
Před připojením síťového adaptéru do zásuvky vždy nejdříve zapojte nabíjecí kabel do nabíjecí zdířky svítidla

Nabíjení a svícení současně je možné:
- svítivost se sníží: cca 10 % typ C | cca 70 % PSU

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PŘILOŽENÉ USB NABÍJEČCE

Vstupní napětí:	100-240V AC
Vstupní frekvence:	50/60Hz
Výstupní napětí:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilizovaná)
Výstupní proud:	2,0A
Výstupní výkon:	10,0W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	80,9%
Účinnost při malém zatížení (10 %):	80,5%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	0,07W
Třída ochrany:	2
Materiál:	PC
Rozměry:	40 x 61 x 65mm
Teplota skladování:	-20°C - 75°C
Teplota při používání:	0°C - 40°C
Hmotnost:	55g
Krytí:	IP20

CE Продуктът отговаря на изискванията на директивите на ЕС.

Запазваме си правото на технически промени. Не поемаме отговорност за печатни грешки.

DK

SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER

Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:

= **Information** | Nyttig information til produktet
= **Bemærk** | Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader
= **Forsigtig** | Pas på – Faren kan medføre personskader
= **Advarsel** | Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare

BESTEMMELSESMÆSSIG BRUG

Produktet anvendes som mobil lyskilde, og er ikke egnet til anden brug. Produktet er kun egnet til privat brug i husholdningen og hverken til erhvervsbrug eller belysning af rum i husholdningen og kun til brug som beskrevet i brugsvejledning. Brugen uden for denne oplysning gælder ikke som formålsmæssig, dette kan medføre materielle skader eller personskader. Vi hæfter ikke for skader, der er opstået pga. forkert eller ikke-formålsmæssig brug.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette produkt må anvendes af børn under 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og manglende viden, såfremt de er undervist i produktets sikre brug og kender faren. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.

Hold børn væk fra produktet og emballagen. Produktet er ikke legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet eller emballagen.

Undgå øjenskader - Se aldrig direkte ind i lysstrålen eller lys andre personer i ansigtet. Hvis det sker for længe, kan der pga. andelen af blåt lys opstå en fare for nethinden.

Tag aldrig fat i et apparat, der er forbundet med strømnettet, med våde hænder, når det er faldet i vandet. I så fald skal først hovedsikringen frakobles og derefter skal strømstikket trækkes ud.

Må aldrig bruges i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, støv eller gasser.

Produktet må aldrig dykkes ned i vand eller andre væsker.

Brug kun nemt tilgængelige stikdåser, så produktets strømforsyning hurtigt kan afbrydes i tilfælde af fejl.

Alle belyste genstande skal have mindst 10cm afstand til lampen.

Produktet anvendes udelukkende med det tilbehør der er indeholdt i leverancen.

Batteriet må aldrig åbnes, klemmes, opvarmes eller udsættes for ild. Må ikke kastes i ild.

Produktet må kun oplades i lukkede, tørre og tilstrækkeligt store rum, med god afstand til brændbare materialer og væsker. Hvis ikke, kan der opstå forbrændinger og brande.

Udløbende batteri-/batterivæske kan medføre ætsninger, når den kommer i kontakt med huden. Ved kontakt skal det pågældende sted straks skylles med rent vand og der søges omgående læge.

Kortslut ikke tilslutningsklemmer og batterier.

FARE FOR BRAND OG EKSPLOSION

Må ikke bruges i emballagen.

Produktet må ikke overdækkes - brandfare.

Produktet må aldrig udsættes for ekstreme belastninger, som f.eks,. Ekstrem varme. kulde, brand etc.

Må ikke anvendes i regnvejr eller i vådrum.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

- Må ikke kastes eller falde ned
- LED-afdækningen kan ikke udskiftes. Er afdækningen beskadiges, skal produktet kasseres.
- LED-lyskilden kan ikke udskiftes. Når lyskilden ikke længere virker, skal hele lampen udskiftes.
- Produktet må hverken åbnes eller modificeres! Reparationer må kun gennemføres af producenten eller af producenten autoriseret servicetekniker eller en person med tilsvarende kvalifikation.
- Når produktets strømforsyning skal afbrydes må der kun trækkes i stikket eller stidåsen, aldrig i kablet.
- Oplysninger om lampen, strømadapteren og netspænding på stikdåsen skal stemme overens med typeskiltet.
- Projektøren må ikke lægges på lyskildens side eller falde på denne side.

GENOPLADELIG BATTERIPAKKE

Produktet, der indeholder et batteripakke, der ikke kan udskiftes, ved tomme batterier skal denne omgående oplades igen.
Efter fuldstændig opladningen adskilles den fra opladningen.
Når energikilden løber ud, skal væsken fjernes med specialhandsker og en tør klud.

MILJØANVISNINGER | BORTSKAFFELSE

Bortskaf emballagen sorteret. Pap og karton som papiraffald, folie som plastaffald.

Bortskaf det udtjente produkt iht. lovens regler. Mærkningen "Skraldespand" henviser til, at gamle elektriske apparater i EU ikke må bortskaffes med dagrenovationen. Brug genbrugsstationerne i din kommune, eller kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet.

Aflever dit produkt til bortskaffelse på en speciel genbrugsstation for el-apparater. Produktet må ikke bortskaffes med dagrenovationen.

Brugte batterier/akkumulatorer skal altid bortskaffes i overensstemmelse med lokale live eller krav. På denne måde overholder du loven og yder et bidrag til miljøets beskyttelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

1. LED
2. Type-C-opladningsstik
3. USB-udgang (Powerbank-funktion)
4. Opladningsstik 12V til specialstik (med strømadapter PSU)
5. Lysindstillingshjul (til/fra)
6. LED-visning lyseffekt
7. LED-visning lysfarve
8. LED-visning batterikapacitet | Ladestatus
9. Valgknap lysfarve
10. Knap USB-udgang (Powerbank-funktion)
11. LED-visning aktivfunktion Powerbank
12. Indstillig holde-/fod
13. Overfladen til fiksering af genstande med magnetfastgørelse

IBRUGTAGNING

- Skal oplades helt inden første brug
- Tænd: Drej lysindstillingshjulet mod højre
- Trinløs lysstyrkeregulering
- Sluk: drej lysindstillingshjulet mod højre til anslag

LED-visning lyseffekt:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Indstillig lysfarvetemperatur:
- Kan indstilles ved at trykke på valgknappen
- LED-visning indstillelig lysfarvetemperatur: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

LED-indikator batterikapacitet | Ladestatus:
4x lysende/blinkende LEDer (25 / 50 / 75 / 100%)

Powerbank-funktion (bemærk tilgængelig batterikapacitet):
- Tilslut USB-anvendelse
- Tænd: tryk på USB-knappen (grøn LED lyser)
- Sluk: Tryk igen på USB-knappen

Info: når lampen oplades, er Powerbank-funktionen deaktiveret

Opladning:
Sæt altid først ladekablet ind i lygtens ladebøsning, inden strømadapteren sættes ind i stikdåsen

Der kan oplades og lyses samtidigt:
- Lysstyrken begrænsets: ca. 10% Type C | ca. 70% PSU

SUPPLERENDE OPLYSNINGER VEDLAGT USB-OPLADER

Indgangsspænding:	100-240V AC
Inputvekselstrømsfrekvens:	50/60Hz
Udgangsspænding:	5,0 ± 5 % V DC (stabiliseret)
Udgangsstrømsstyrke:	2,0A
Udgangseffekt:	10,0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand:	80,9%
Effektivitet ved lav belastning (10 %):	80,5%
Effektforbrug i nullast-tilstand:	0,07W
Beskyttelsesklasse:	2
Materiale:	PC
Dimensioner:	40 x 61 x 65mm
Temperatur opbevaring:	-20°C - 75°C
Temperatur drift:	0°C - 40°C
Vægt:	55g
Kapslingsklasse:	IP20

CE Produktet overholder kravene i EU direktiverne.

Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi hæfter ikke for trykfejl.

HR

SIGURNOST – OBJAŠNJENJE UPUTA

Uzmite u obzir sljedeće znakove i riječi koji se upotrebljavaju u uputama za uporabu, na proizvodu i na pakiranju:

= **Informacija** | Korisne dodatne informacije o proizvodu
= **Napomena** | Ova napomena upozorava na sve vrste mogućih šteta
= **Oprez** | Oprez - Opasnost može izazvati ozljede
= **Upozorenje** | Oprez - Opasnost! Može dovesti do teških ozljeda ili smrti.

PREDVIĐENA UPORABA

Proizvod služi kao prijenosni izvor svjetla i nije namijenjen za druge uporabe. Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu uporabu u kućanstvu. Nije predviđen niti za komercijalnu uporabu niti za osvjetljenje prostorija u kućanstvu. Upotrebljava se samo u svrhe koje su navedene u uputama za uporabu. Svaka druga uporaba koja nije navedena u ovim uputama smatra se nenamjenskom i može izazvati materijalne štete i ozljeđivanje osoba. Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale pogrešnom, tj. nenamjenskom uporabom.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Djeca od 8 godina i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno osobe s nedostatkom iskustva i znanja mogu upotrebljavati ovaj uređaj, ako su poučene o njegovoj sigurnoj uporabi i upoznate su s opasnostima. Djeca se ne smiju igrati ovim proizvodom. Djeca ne smiju čistiti ili održavati proizvod bez nadzora.

Držite proizvod i njegovu ambalažu dalje od djece. Proizvod nije igračka. Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako se ne bi mogla igrati proizvodom, tj. ambalažom.

Izbjegavajte ozljede očiju - Nikada ne gledajte izravno u snop svjetlosti niti svijetlite drugim osobama u lice. Ako dugo svijetlite, zbog udjela plave svjetlosti može doći do oštećenja mrežnice.

Uređaj koji je spojen na struju nikada ne primajte mokrim rukama niti ga uzimajte ako je pao u vodu. U tom slučaju najprije isključite kućni osigurač, a potom izvucite mrežni utikač.

Proizvod nikada ne upotrebljavajte u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozija, u kojem se nalaze zapaljive tekućine, prašina ili plinovi.

Proizvod nemojte nikada uranjati u vodu ili druge tekućine.

Priključni vod nemojte prelamati, zatezati ili dovoditi u dodir s oštrim predmetima, kemikalijama ili otapalima.

Koristite se samo dobro pristupačnom utičnicom kako biste proizvod u slučaju smetnje mogli izvaditi iz strujne mreže.

Svi osvijetljeni predmeti moraju biti udaljeni najmanje 10 cm od svjetiljke.

Proizvod upotrebljavajte samo s isporučenim priborom.

Nikada ne pokušavajte otvoriti, gnječiti, zagrijati ili zapaliti bateriju. Ne bacajte proizvod u vatru.

Proizvod se smije puniti samo u zatvorenim, suhim i prostranim prostorijama, na udaljenosti od zapaljivih materijala i tekućina. Nepridržavanje ovog pravila može dovesti do opeklina i požara.

Iscurila tekućina iz baterija / punjivih baterija može u dodiru s dijelovima tijela izazvati opekline. U slučaju dodira pogođena mjesta odmah isperite svježom vodom te odmah stupite u kontakt s liječnikom.

Nemojte kratko spajati priključne stezaljke i baterije.

OPASNOST OD POŽARA EKSPLOZIJA

Ne upotrebljavajte proizvod u ambalaži.

Ne prekrivajte proizvod – Opasnost od požara.

Proizvod nikada ne izlažite ekstremnim uvjetima kao što su ekstremna toplina, hladnoća, vatra, itd.

Proizvod ne upotrebljavajte na kiši ili u vlažnim prostorijama.

OPĆENITE NAPOMENE

- Ne bacajte proizvod niti ga puštajte da padne
- LED poklopac ne može se mijenjati. U slučaju oštećenog poklopca proizvod treba zbrinuti.
- Izvor LED svjetlosti ne može se mijenjati. Kada završi životni vijek izvora LED svjetlosti, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Nemojte otvarati proizvod ili izvoditi preinake na njemu! Radove popravaka smije obavljati samo proizvođač, ovlašteni servisni tehničar ili slično kvalificirana osoba.
- Uređaj odvojite od napajanja strujom isključivo povlačenjem utikača ili kućišta s utikačem; nikada ne povlačite kabel.
- Podatci za svjetiljku i mrežni adapter te mrežni napon na utičnici moraju odgovarati informacijama s natpisne pločice.
- Svjetiljka se ne smije položiti na stranu izvora svjetlosti ili pasti na tu stranu.

PAKET PUNJIVIH BATERIJA

Proizvod sadrži paket punjivih baterija koji se ne može zamijeniti. Kada se punjive baterije isprazne, odmah ih ponovno napunite.
Nakon potpunog punjenja, odvojite ga od izvora punjenja. U slučaju curenja izvora energije, tekućinu uklonite zaštitnim rukavicama i suhom krpom. Prije prvog korištenja u potpunosti napunite paket baterija.

UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠA | ZBRINJAVANJE

Ambalažu zbrinite prema vrsti otpada. Ljepenku i karton bacite u stari papir, a foliju u spremnik za plastiku.

Zbrinite neupotrebljivi proizvod u skladu sa zakonskim odredbama. Oznaka „Kanta za otpad" označava da se električni uređaji u EU-u ne smiju odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. Koristite se sustavima za povrat i skupljanje otpada u vašoj općini ili se obratite trgovcu kod kojeg ste kupili proizvod.

Kako biste zbrinuli proizvod, predajte ga na posebnom mjestu za zbrinjavanje otpadne opreme. Proizvod nemojte bacati u kućni otpad.

Zbrinite iskorištene baterije / punjive baterije u skladu s lokalnim zakonima ili zahtjevima.
Time ćete ispuniti svoje zakonske obveze i dati svoj doprinos zaštiti okoliša.

OPIS PROIZVODA

1. LED
2. Utičnica za punjenje tip C
3. USB izlaz (funkcija Powerbank)
4. Utičnica za punjenje 12 V za poseban utikač (u mrežnom napajanju PSU)
5. Kotač za regulaciju jačine svjetlosti (uklj./isklj.)
6. LED prikaz izlaznog svjetlosnog toka
7. LED prikaz boje svjetla
8. LED prikaz kapaciteta baterije | Status punjenja
9. Tipka za odabir boje svjetla
10. Tipkalo za USB izlaz (funkcija Powerbank)
11. LED prikaz aktivnog načina rada funkcije Powerbank
12. Namjestiva pridržna/nosiva noga
13. Površina za pričvršćivanje predmeta s magnetskim pričvršćenjem

PUŠTANJE U RAD

- Prije prvog korištenja u potpunosti napunite reflektor.
- Uključivanje: okrenite kotač za regulaciju jačine svjetlosti udesno
- Kontinuirana regulacija osvjetljenja
- Isključivanje: okrenite kotač za regulaciju jačine svjetlosti ulijevo do graničnika

LED-prikaz svjetlosnog toka:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Namjestiva temperatura boje svjetla:
- Namjestiva pritiskom tipkala za odabir.
- LED prikaz namjestive temperature boje svjetla: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

LED-prikaz kapaciteta baterije | Status punjenja:
4x svjetleće/trepćuće LED žaruljice (25 / 50 / 75 / 100 %)

Funkcija Powerbank (praćenje raspoloživog kapaciteta punjive baterije):
- Priključite USB aplikaciju.
- Uključivanje: pritisnite USB tipku (zeleni LED svijetli)
- Isključivanje: ponovo pritisnite USB tipku

Napomena: Pri punjenju svjetiljke funkcija Powerbank je deaktivirana.

Punjenje:
Uvijek prvo nego mrežno napajanje utaknete u utičnicu utaknite kabel za punjenje u utičnicu za punjenje svjetiljke.

Svijetljenje i punjenje svjetiljke mogući su istovremeno.
- Intenzitet svjetla se ograničava: oko 10 % tip C | oko 70 % PSU

DODATNE INFORMACIJE O PRILOŽENOM USB PUNJAČU

Ulazni napon:	100-240V AC
Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona:	50/60Hz
Izlazni napon:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilizirano)
Izlazna jakost struje:	2,0A
Izlazna snaga:	10,0W
Prosječna učinkovitost pod opterećenjem:	80,9%
Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %):	80,5%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja:	0,07W
Razred zaštite:	2
Materijal:	PC
Dimenzije:	40 x 61 x 65mm
Temperatura skladištenja:	-20°C - 75°C
Temperatura korištenja:	0°C - 40°C
Težina:	55g
Stupanj zaštite:	IP20

CE Proizvod odgovara zahtjevima EU direktiva.

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

HU

BIZTONSÁG – TUDNIVALÓK MAGYARÁZATA

Vegye figyelembe a kezelési útmutatóban, a terméken és a csomagoláson található alábbi jelzéseket és szavakat:

= **Információ** | Hasznos kiegészítő információk a termékhez
= **Tudnivaló** | Ez a megjegyzés minden fajta lehetséges károsodásra figyelmeztet
= **Vigyázat** | Figyelem - A veszélyeztetés sérülésekhez vezethet
= **Figyelmeztetés** | Figyelem - Veszély! Súlyos sérüléssel járó vagy halálos kimenetelű balesetet eredményezhet

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A termék mobil fényforrásként szolgál, és nem alkalmas egyéb célból történő használatra. A termék kizárólag magánháztartásban való a háztartásban, és nem alkalmas sem kereskedelmi használatra, sem háztartási helyiségvilágításra, és csak a használati útmutatóban leírtak szerint használható. Az ezen információkon kívüli felhasználás nem minősül rendeltetésszerűnek, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. Nem vállalunk felelősséget a helytelen, ill. nem rendeltetésszerű használat által okozott károkért.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Ezt a terméket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, ha a termék biztonságos használatára vonatkozóan oktatást kaptak és ismerik a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetik a termék tisztítását és ápolását.

A gyermekeket tartsa távol a terméktől és annak csomagolásától. A termék nem játékszer. A gyermekekre figyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel, ill. a csomagolással.

Szemsérülések elkerülése - Soha ne nézzen közvetlenül a fénysugárba és ne világítson mások arcába. Ha ez túl hosszan történik, akkor a kék fény miatt retinakárosodás léphet fel.

Soha ne fogja meg az áramhálózatra csatlakoztatott készüléket nedves kézzel, vagy ha az vízbe esett. Ebben az esetben először kapcsolja ki a ház biztosítékát, majd húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Soha ne használja robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, porok vagy gázok vannak.

Sose merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

Ne törje meg és ne feszítse meg a csatlakozókábelt, és az ne érintkezzen éles tárgyakkal, vegyszerekkel vagy oldószerekkel.

Csak könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzatot használjon, hogy hiba esetén a termék gyorsan leválasztható legyen az áramforrásról.

Minden megvilágított tárgy legalább 10 cm távolságban legyen a lámpától.

A terméket kizárólag a csomagban lévő tartozékokkal használja.

Soha ne próbálja meg kinyitni, összenyomni, felmelegíteni vagy meggyújtani az elemet/akkumulátort. Ne dobja a tűzbe.

A terméket csak zárt, száraz és tágas helyiségekben szabad tölteni, gyúlékony anyagoktól és folyadékoktól távol. Ennek figyelmen kívül hagyása megégést és tüzet okozhat.

A kiszivárgó elem-/akkumulátorfolyadék megérintés esetén marási sérüléseket okozhat. Megérintés esetén azonnal öblítse le az érintett testrészeket bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

A csatlakozókapcsokat és elemeket nem szabad rövidre zárni.

TŰZ ÉS ROBBANÁS VESZÉLYE

Ne használja a csomagolásban.

Ne takarja le a terméket - Tűzveszély.

A terméket soha ne tegye ki szélsőséges terhelésnek, pl. szélsőséges melegnek, hidegnek, tűznek stb.

Ne használja esőben vagy nedves helyiségekben.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Ne dobálja vagy ejtse le
- A LED burkolat nem cserélhető. Ha a burkolat megsérül, akkor a terméket ártalmatlanítani kell.
- A LED fényforrás nem cserélhető. A LED élettartamának végén a teljes lámpát ki kell cserélni.
- A terméket ne nyissa ki vagy alakítsa át! A javítási munkákat csak a gyártó vagy a gyártó által meghatalmazott szerviztechnikus, vagy megfelelő szakképzettségű személy végezheti.
- Csak a csatlakozódugó vagy a csatlakozódugó-ház kihúzásával válassza le a készüléket az áramforrásból, soha ne a kábelnél fogva.
- A lámpa és a tápegység értékeinek, valamint a csatlakozóaljzat hálózati feszültségének meg kell egyeznie a típustáblán megadott értékekkel.
- A lámpát tilos a fényforrás felőli oldalával lerakni, vagy nem eshet rá erre az oldalára.

ÚJRATÖLTHETŐ AKKUCSOMAG

A termék nem cserélhető akkucsomagot tartalmaz, ha az akkumulátor lemerült, azonnal töltse fel.
Ha az teljesen feltöltött, válassza le a töltőről. Az energiaforrás szivárgása esetén távolítsa el a folyadékot védőkesztyűvel és száraz ruhával. Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkucsomagot

KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK | ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolást fajták szerint szétválogatva ártalmatlanítsa. Papír és karton a papírhulladékhoz, fólia az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe.

A használhatatlan terméket a törvényi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa. A „hulladéktároló" szimbólum arra utal, hogy az EU-ban az elektromos készülékeket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Használja települése visszavételi- és gyűjtőrendszerét, vagy forduljon kereskedőjéhez, ahol a terméket vásárolta.

A terméket ártalmatlanítás céljából adja le a régi készülékek fogadására alkalmas speciális ártalmatlanító helyen. A terméket ne dobja a háztartási hulladékok közé.

A használt elemeket/akkumulátorokat mindig a helyi jogszabályoknak vagy követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa. Ezzel teljesíti jogszabályi kötelezettségét, és hozzájárul a környezet védelméhez.

TERMÉKLEÍRÁS

1. LED
2. C-típusú töltőaljzat
3. USB kimenet (Powerbank funkció)
4. 12 V-os töltőaljzat speciális dugóhoz (PSU tápegységgel)
5. Dimmkerék (be-/kikapcsolás)
6. Világításteljesítmény LED-kijelző
7. Fényszín LED-kijelző
8. Akkumulátor kapacitás LED-kijelző | Töltési állapot
9. Fényszín választógomb
10. USB kimenet gomb (Powerbank funkció)
11. Powerbank aktív állapot LED-kijelző
12. Állítható tartó-/leállító láb
13. Felület mágneses rögzítésre alkalmas tárgyak rögzítéséhez

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni
- Bekapcsolás: a dimmkereket jobbra kell forgatni
- Fokozat nélküli fényerőszabályzás
- Kikapcsolás: a dimmkereket balra kell forgatni ütközésig

Világításteljesítmény LED-kijelző:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Akkumulátor kapacitás LED-kijelző | Töltési állapot:
4x világító/villogó LED (25 / 50 / 75 / 100%)

Beállítható színhőmérséklet:
- A választógomb megnyomásával lehet beállítani
- Beállítható színhőmérséklet LED-kijelző: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

Powerbank funkció (a rendelkezésre álló akkumulátor kapacitást figyelembe kell venni):
- Csatlakoztatni kell az USB fogyasztót
- Be: USB-gombot megnyomni (zöld LED világít)
- Ki: USB-gombot újra megnyomni

Megjegyzés: A lámpa töltése alatt a Powerbank funkció nem működik.

Feltöltés:
A töltőkábelt mindig először a lámpa töltőaljzatához kell csatlakoztatni, majd ezután szabad a tápegységet bedugni a hálózati dugaszoló aljzatba

Töltés és világítás egyidejűleg is lehetséges:
- A fényerő csökken: kb. 10 % C-típus esetén | kb. 70% PSU esetén

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A MELLÉKELT USB TÖLTŐKÉSZÜLÉKHEZ

Bemenő feszültség:	100-240V AC
Bemenő váltóáram frekvenciája:	50/60Hz
Kimenő feszültség:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilizált)
Kimenő áramerősség:	2,0A
Kimenő teljesítmény:	10,0W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok:	80,9%
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél:	80,5%
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás:	0,07W
Védelmi osztály:	2
Anyag:	PC
Méretek:	40 x 61 x 65mm
Tárolási hőmérséklet:	-20°C - 75°C
Használati hőmérséklet:	0°C - 40°C
Tömeg:	55g
Védelem:	IP20

CE A termék megfelel az EU-irányelvek követelményeinek.

A műszaki változtatások joga fenntartva. Nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

PL

BEZPIECZEŃSTWO – OBJAŚNIENIE INFORMACJI

Zwrócić uwagę na opisane poniżej symbole i słowa, które znajdują się w instrukcji obsługi, na produkcie i na opakowaniu:

= **Informacja** | Przydatne informacje dodatkowe o produkcie
= **Wskazówka** | Ta wskazówka ostrzega przed możliwymi szkodami wszelkiego rodzaju
= **Uwaga** | Uwaga – zagrożenie może prowadzić do obrażeń
= **Ostrzeżenie** | Uwaga – zagrożenie! Może prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Produkt jest przenośnym źródłem światła i nie jest przeznaczony do innych zastosowań. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do użytku komercyjnego ani do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Używanie do celów innych niż podane w tej informacji uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Może ono spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu lub użytkowania produktu niezgodnego z przeznaczeniem.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt może być używany przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i są świadome zagrożeń. Produktem nie mogą bawić się dzieci. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czynności z zakresu czyszczenia i pielęgnacji produktu.

Produkt i opakowanie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Produkt nie służy do zabawy. Dopilnować, aby produktem ani jego opakowaniem nie bawiły się dzieci.

Nie ryzykować uszkodzenia wzroku – nigdy nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę światła i nie kierować jej w stronę twarzy innych osób. Zbyt długie spoglądanie w źródło światła może spowodować uszkodzenie siatkówki światłem niebieskim.

Nigdy nie dotykać urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej mokrymi rękami lub jeśli urządzenie wpadło do wody. W takim przypadku najpierw wyłączyć bezpiecznik domowy, a następnie wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Nigdy nie używać produktu w rodowisku wybuchowym, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, pyły lub gazy.

Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.

Nie zaginać przewodu rzyłączeniowego, zapewnić, aby przewód przyłączeniowy nie był naprężony ani nie stykał się z ostrymi krawędziami, chemikaliami i rozpuszczalnikami.

Używać tylko łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, aby w przypadku usterki można było szybko odłączyć produkt od zasilania.

Wszystkie oświetlane przedmioty muszą znajdować się w odległości przynajmniej 10 cm od lampy.

Produkt używać wyłącznie z akcesoriami stanowiącymi element dostarczonego zestawu.

Nigdy nie próbować otwierać, zgniatać, podgrzewać ani podpalać baterii/akumulatora. Nie wrzucać do ognia.

Produkt wolno ładować tylko w zamkniętych, suchych i przestronnych pomieszczeniach, z dala od palnych materiałów i cieczy. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować oparzeniami i pożarami.

Ciecz wyciekająca z baterii/akumulatora może spowodować oparzenia. W przypadku kontaktu natychmiast przemyć dotknięte miejsca świeżą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie zwierać zacisków ani baterii.

NIEZEZPIECZEŃSTWO POŻARU I WYBUCHU

Nie używać w opakowaniu.

Nie zakrywać produktu – niebezpieczeństwo pożaru.

Nigdy nie narażać produktu na ekstremalne obciążenia takie jak np. skrajnie wysokie/niskie temperatury.

Nie używać produktu w deszczu lub wilgotnych pomieszczeniach.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Nie rzucać produktem i nie dopuszczać do jego upadku
- Nie ma możliwości wymiany osłony diod LED. W razie uszkodzenia obudowy cały produkt trzeba poddać utylizacji.
- Nie ma możliwości wymiany źródła światła LED. Jeżeli dioda LED się wyczerpie, trzeba wymienić całą lampę.
- Nie otwierać ani nie modyfikować produktu! Naprawy urządzenia wolno zlecać wyłącznie producentowi lub autoryzowanym przez niego serwisantom albo innym osobom o porównywalnych kwalifikacjach.
- Odłączać urządzenie od zasilania wyłącznie ciągnąc za wtyk lub obudowę wtyku, nigdy za przewód.
- Parametry lampy, zasilacza oraz napięcia sieciowego w gniazdku elektrycznym muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

- Nie odkładać lampy źródłem światła skierowanym do podłoża i nie dopuszczać, aby w taki sposób upadła.

AKUMULATOR WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA

Produkt zawiera niewymienny akumulator; jeśli akumulator jest rozładowany, należy go natychmiast naładować.
Po całkowitym naładowaniu odłączyć od ładowania. W przypadku wycieku ze źródła energii, usunąć ciecz przy użyciu rękawic ochronnych i suchej szmatki. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA | UTYLIZACJA

Opakowanie zutylizować stosując zasady segregacji odpadów. Tekturę i karton wyrzucić do pojemnika na makulaturę, folię do pojemnika na tworzywa sztuczne przeznaczone do recyklingu.

Bezużyteczny produkt zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Symbol pojemnika na śmieci wskazuje, że na terenie UE nie wolno utylizować urządzeń elektrycznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Oddać produkt do punktu zbiórki odpadów elektrycznych w swojej gminie albo zwrócić się do punktu, w którym zakupiono produkt.

Oddać urządzenie do utylizacji w specjalnym punkcie utylizacji zużytych urządzeń. Nie wrzucać urządzenia do odpadów komunalnych.

Zużyte baterie / akumulatory utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ustawowymi albo z wymogami.
W ten sposób spełnia się obowiązek ustawowy i przyczynia do ochrony środowiska.

OPIS PRODUKTU

1. LED
2. Gniazdo ładowania Type-C
3. Wyjście USB (funkcja powerbank)
4. Gniazdo ładowania 12 V do wtyków specjalnych (z zasilaczem PSU)
5. Ściemniacz (zał./wył.)
6. Wskaźnik LED wydajności świetlnej
7. Wskaźnik LED barwy światła
8. Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora | Stan ładowania
9. Przycisk wyboru barwy światła
10. Przycisk wyjście USB (funkcja powerbank)
11. Wskaźnik LED aktywnego trybu powerbank
12. Regulowana stopa mocująca/podstawa
13. Powierzchnia do mocowania przedmiotów za pomocą magnesu

URUCHOMIENIE

- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładować
- Włączanie: obrócić ściemniacz w prawo
- Bezstopniowa regulacja jasności
- Wyłączanie: obrócić ściemniacz do oporu w lewo

Wskaźnik LED wydajności świetlnej:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Regulowana temperatura barwowa światła:
- Regulacja przez naciśnięcie przycisku wyboru
- Wskaźnik LED regulowanej temperatury barwowej światła: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 K

Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora | Stan ładowania:
4x świecące/migające diody LED (25 / 50 / 75 / 100%)

Funkcja powerbank (zwrócić uwagę na dostępny poziom naładowania akumulatora):
- Podłączanie urządzeń USB
- Zał.: nacisnąć przycisk USB (zielona dioda LED świeci się)
- Wył.: ponownie nacisnąć przycisk USB

Wskazówka: Podczas ładowania lampy funkcja powerbank nie jest aktywna.

Ładowanie:
Zawsze wkładać najpierw przewód do ładowania do gniazda ładowania lampy, a następnie zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Jednoczesne świecenie i ładowanie jest możliwe
- Moc świecenia zostaje zredukowana do ok. 10% Type C | ok. 70% PSU

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT DOŁĄCZONEJ ŁADOWARKI USB

Napięcie wejściowe:	100-240V AC
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50/60Hz
Napięcie wyjściowe:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilizowany)
Prąd wyjściowy:	2,0A
Moc wyjściowa:	10,0W
Średnia sprawność podczas pracy:	80,9%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %):	80,5%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0,07W
Klasa ochronności:	2
Materiał:	PC
Wymiary:	40 x 61 x 65mm
Temperatura przechowywania:	-20°C - 75°C
Temperatura podczas użytkowania:	0°C - 40°C
Masa:	55g
Stopień ochrony:	IP20

CE produkt spełnia wymogi dyrektyw unijnych.

Zmiany techniczne zastrzeżone. Odpowiedzialność z tytułu błędów drukarskich wykluczona.

RO

SIGURANȚA - EXPLICAREA INSTRUCȚIUNILOR

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele simboluri și cuvinte, care sunt utilizate în manual, pe produs și pe ambalaj:

= **Informație** | Informații suplimentare utile despre produs
= **Instrucțiune** | Această instrucțiune avertizează cu privire la eventualele daune de orice fel
= **Atenție** | Atenție - Pericolul poate duce la vătămări corporale
= **Avertisment** | Atenție - Pericol! Poate duce la vătămări grave sau deces

UTILIZAREA CONFORMĂ DESTINAȚIEI

Produsul folosește ca sursă de lumină mobilă și nu este destinat pentru utilizarea în alte aplicații. Produsul este destinat exclusiv pentru uzul privat în gospodărie și nu este adecvat nici pentru utilizarea comercială și nici pentru luminarea spațiului în gospodărie și este destinat numai pentru utilizarea conform descrierii din manualul de utilizare. Utilizarea în afara acestei informații este valabilă ca utilizare neconformă destinației, aceasta poate provoca pagube materiale sau rănirile persoanelor. Noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune, care au fost provocate de utilizarea greșită, respectiv neconformă.

INDICAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Acest produs poate fi utilizat de copii începând cu 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale și psihice limitate sau cu lipsă a experienței și cunoștințelor, dacă ele au fost instruite în legătură cu utilizarea în condiții de siguranță a produsului și cunosc pericolele. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără a fi supravegheați.

Păstrați copiii la distanță de produs și de ambalaj. Produsul nu este o jucărie. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că aceștia nu se joacă cu produsul, respectiv cu ambalajul.

Evitați vătămarea ochilor - Nu priviți direct în raza de lumină sau nu îndreptați lumina spre fața altor persoane. Dacă acest lucru se întâmplă pe perioadă prea lungă, componentele luminii albastre pot pune în pericol retina.

Nu atingeți niciodată un dispozitiv conectat la rețeaua de curent cu mâinile ude sau dacă acesta a căzut în apă. În acest caz, mai întâi decuplați siguranța casei și apoi trageți ștecărul de rețea.

Nu utilizați niciodată în mediu cu potențial exploziv, în care se află lichide, pulberi sau gaze inflamabile.

Nu imersați produsul în apă sau alte lichide.

Nu îndoiți, tensionați sau aduceți în contact cu obiecte ascuțite, substanțe chimice sau solvenți cablul de conexiune.

Utilizați numai o priză bine accesibilă, astfel încât produsul să poată fi separat rapid de la rețeaua de energie electrică în cazul unei avarii.

Toate obiectele iluminate trebuie să fie la cel puțin 10 cm distanță de lampă.

Utilizați produsul numai cu accesoriile cuprinse în setul de livrare.

Nu încercați niciodată să deschideți, să striviți, să încălziți sau să aprindeți o baterie/un acumulator. Nu aruncați în foc.

Produsul poate fi încărcat numai în camere închise, uscate și spațioase, departe de materiale și lichide inflamabile. Nerespectarea acestor indicații poate duce la arsuri și incendii.

Lichidul scurs al bateriei/acumulatorului poate provoca arsuri chimice în cazul contactului cu părți ale corpului. În cazul contactului, clătiți imediat zonele afectate cu apă curată și contactați medicul fără întârziere.

Nu scurtcircuitați bornele de conexiune și bateriile.

PERICOL DE INCENDIU ȘI EXPLOZIE

Nu utilizați în ambalaj

Nu acoperiți produsul - Pericol de incendiu.

Nu expuneți produsul niciodată solicitărilor extreme, cum ar fi de ex. căldură extremă, frig, foc etc.

Nu utilizați în ploaie sau încăperi umede.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

- Nu aruncați sau nu lăsați să cadă
- Capacul LED-ului nu este interschimbabil. În cazul în care capacul este deteriorat, produsul trebuie eliminat.
- Sursa de lumină a LED-ului nu este interschimbabilă. Atunci când durata de viață a LED-ului se încheie, trebuie înlocuită întreaga lampă.
- Nu deschideți sau nu modificați produsul! Lucrările de reparație trebuie efectuate numai de către producător sau de un tehnician de service desemnat de acesta ori o persoană cu o calificare asemănătoare.
- Separarea aparatului de la alimentarea cu energie electrică numai prin tragerea ștecărului sau carcasei ștecărului, niciodată de cablu.
- Datele cu privire la becuri și adaptorul de rețea, precum și tensiunea de rețea de la priză trebuie să corespundă cu cele de pe plăcuța de tip.
- Lampa nu trebuie să fie poziționată pe partea sursei de lumină sau să cadă pe această parte.

PACHET DE ACUMULATORI REÎNCĂRCABILI

Produsul conține un pachet de acumulatori care nu poate fi înlocuit, în cazul acumulatorului gol, reîncărcați-l de neîntârziat.
După încărcarea completă, separați de la încărcare. În cazul unei scurgeri a sursei de energie, îndepărtați lichidul cu mănuși de protecție și cu o lavetă uscată. Înainte de prima utilizare, încărcați complet pachetul de acumulatori

INSTRUCȚIUNI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ELIMINAREA CA DEȘEU

Sortați și reciclați ambalajul Hârtia și cartonul la un centru de colectare a deșeurilor de hârtie, foliile la centrul de colectare a materialelor reciclabile.

Eliminați produsul inutilizabil conform prevederilor legale. Marcajul „Pubelă de deșeuri" vă informează cu privire la faptul că, în UE, dispozitivele electrice nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere uzuale. Utilizați sistemele de returnare și colectare ale comunității dvs. sau adresați-vă comerciantului, de la care ați achiziționat produsul.

Predați produsul în scopul eliminării la un centru special de reciclare pentru aparate uzate. Nu eliminați produsul la gunoiul menajer.

Eliminați întotdeauna la deșeuri bateriile/acumulatorii folosiți, în conformitate cu prevederile sau cerințele locale.
În acest mod, vă îndepliniți obligațiile legale și contribuiți la protecția mediului înconjurător.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. LED
2. Mufă de încărcare tip C
3. Ieșire USB (funcție Powerbank)
4. Mufă de încărcare de 12 V pentru ștecăr special (cu sursă de alimentare PSU)
5. Rotiță pentru estompare (Pornit/Oprit)
6. Indicator LED pentru puterea de iluminare
7. Indicator LED pentru culoarea luminii
8. Indicator LED pentru capacitatea acumulatorului | Starea de încărcare
9. Selector pentru culoarea luminii
10. Buton ieșire USB (funcție Powerbank)
11. Indicator LED pentru modul activ Powerbank
12. Picior de fixare/susținere reglabil
13. Suprafață pentru fixarea obiectelor cu fixare magnetică

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

- Înainte de prima utilizare încărcați complet
- Pornire: rotiți rotița de estompare la dreapta
- Reglarea continuă a luminozității
- Oprire: rotiți rotița de estompare la stânga până la limită

Indicator LED pentru puterea de iluminare:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Temperatură reglabilă a culorii luminii:
- Reglabilă prin apăsarea selectorului
- Indicator LED pentru temperatura reglabilă a culorii luminii: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

Indicator LED pentru capacitatea acumulatorului | Starea de încărcare:
4x LED-uri care luminează/luminează intermitent (25 / 50 / 75 / 100%)

Funcția Powerbank (respectați capacitatea disponibilă a acumulatorului):
- Conectarea aplicației USB
- Pornit: apăsați tasta USB (LED-ul verde luminează)
- Oprit: apăsați din nou tasta USB

Notă: în timpul încărcării lămpii, funcția Powerbank este dezactivată.

Încărcarea:
Introduceți întotdeauna mai întâi cablul de încărcare în mufa de încărcare a lămpii înainte ca sursa de alimentare să fie introdusă în priză

Iluminarea și încărcarea sunt posibile simultan:

- Puterea de iluminare este limitată: cca. 10% tipul C | cca. 70% PSU

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU ÎNCĂRCĂTORUL USB AFERENT

Tensiune de intrare:	100-240V AC
Frecvența c.a. de intrare:	50/60Hz
Tensiune de ieșire:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilizat)
Curent de ieșire:	2,0A
Putere de ieșire:	10,0W
Randament mediu în mod activ:	80,9%
Randamentul la sarcină redusă (10 %):	80,5%
Puterea absorbită în regim fără sarcină:	0,07W
Clasa de protecție:	2
Material:	PC
Dimensiuni:	40 x 61 x 65mm
Temperatură de depozitare:	-20°C - 75°C
Temperatură de utilizare:	0°C - 40°C
Greutate:	55g
Tipul de protecție:	IP20

CE Produsul corespunde cerințelor Directivelor UE.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru greșelile de tipar.

SK

BEZPEČNOSŤ – VYSVETLENIE UPOZORNENÍ

Dbajte na nasledujúce značky a slová, ktoré sú použité v návode na použitie, na výrobku aj na obale:

= **Informácia** | Užitočné dodatočné informácie k výrobku
= **Upozornenie** | Toto upozornenie varuje pred možnými poškode niami akéhokoľvek druhu
= **Obozretnosť** | Pozor - ohrozenie môže viesť k poraneniam
= **Výstraha** | Pozor - ohrozenie! Môže viesť k závažných poranení am alebo smrti

POUŽÍVANIE V SÚLADE S ÚČELOM

Výrobok slúži ako mobilný zdroj svetla a nie je určený na iné použitie. Výrobok je určený výhradne na súkromné použitie v domácnosti, nie je vhodný na komerčné použitie ani na osvetlenie miestností v domácnosti a je určený iba na použitie uvedené v návode na použitie. Použitie mimo uvedených informácií sa považuje za použitie v rozpore s určeným účelom a môže spôsobiť vecné škody alebo zranenie osôb. Nepreberáme zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania, resp. v dôsledku používania, ktoré je v rozpore s určeným účelom.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a poznajú možné nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať s výrobkom. Čistenie a ošetrovanie nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Udržiavajte deti vždy v dostatočnej vzdialenosti od výrobku a obalu. Výrobok nie je hračka. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s výrobkom alebo obalom hrať.

Zabráňte poraneniu očí – nikdy sa nepozerajte priamo do svetelného lúča ani nesvieťte do tváre iným osobám. V prípade príliš dlhého pôsobenia môžu podiely modrého svetla byť nebezpečné pre sietnicu.

Nikdy nesiahajte na prístroj pripojený do elektrickej siete mokrými rukami, resp. keď spadol do vody. V takom prípade najskôr vypnite domovú poistku a potom vytiahnite sieťovú zástrčku.

Nikdy nepoužívajte vo výbušnom prostredí, v ktorom sú horľavé kvapaliny, prach alebo plyny.

Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo do iných kvapalín.

Pripojovací kábel nezalamujte, nenaťahujte a zabráňte jeho kontaktu s ostrými predmetmi, chemikáliami či rozpúšťadlami.

Používajte iba dobre prístupnú zásuvku, aby bolo možné odpojiť výrobok od elektrickej siete v prípade poruchy.

Všetky osvetľované predmety sa musia nachádzať vo vzdialenosti minimálne 10 cm od svietidla.

Výrobok používajte iba s príslušenstvom, ktoré je súčasťou dodávky.

Nikdy sa nepokúšajte batériu/akumulátor otvoriť, rozdrviť, zahriať alebo zapáliť. Nevhadzujte do ohňa.

Výrobok sa smie nabíjať iba v uzavretých, suchých a priestranných miestnostiach, mimo horľavých materiálov a kvapalín. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť popáleniny a požiare.

Vytečená kvapalina z batérie/akumulátora môže pri kontakte s časťami tela spôsobiť poleptania. V prípade kontaktu zasiahnuté miesta ihneď opláchnite čerstvou vodou a bezodkladne kontaktujte lekára.

Neskratujte pripájacie svorky ani batérie.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU

Nepoužívajte v obale.

Výrobok nezakrývajte – hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Výrobok nikdy nevystavujte extrémnej záťaži, ako je napr. extrémne teplo, chlad, oheň atď.

Nepoužívajte v daždi ani vo vlhkých miestnostiach.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- Zabráňte hádzaniu a pádu
- Kryt LED diód sa nedá vymeniť. Ak je kryt poškodený, výrobok musí byť zlikvidovaný.
- LED svetelný zdroj sa nedá vymeniť. Keď životnosť LED svetelného zdroja skončí, je potrebné vymeniť celé svietidlo.
- Výrobok neotvárajte ani nemodifikujte! Opravárske práce môže vykonávať len výrobca alebo ním poverený servisný technik alebo porovnateľne kvalifikovaná osoba.
- Odpojte zariadenie od napájania iba ťahaním za zástrčku alebo kryt zástrčky, nikdy nie za kábel.
- Údaje pre svietidlo a sieťový diel, ako aj sieťové napätie v zásuvke sa musia zhodovať s typovým štítkom..
- Svietidlo sa nesmie pokladať na stranu svetelného zdroja alebo sa prevrátiť na túto stranu.

NABÍJACÍ AKUMULÁTOROVÝ BLOK

Výrobok obsahuje nevymeniteľný akumulátorový blok; ak je akumulátor vybitý, ihneď ho nabite. Pri úplnom nabití odpojte od nabíjania. V prípade úniku kvapaliny zo zdroja energie odstráňte kvapalinu pomocou ochranných rukavíc a suchej handry. Pred prvým použitím akumulátorový blok úplne nabite.

POKYNY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA LIKVIDÁCIA

Obal zlikvidujte oddelene podľa druhu odpadu. Lepenku a kartón zlikvidujte v kontajneri na zber papiera, fóliu odovzdajte do zberu druhotných surovín.

Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v súlade so zákonnými predpismi. Symbol „kontajner" upozorňuje na to, že elektrické zariadenia sa v EÚ nesmú likvidovať spolu s bežným odpadom z domácností. Využite systém spätného odberu a zberní vo vašej obci, alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Výrobok odovzdajte na zlikvidovanie na špeciálnom mieste určenom na likvidáciu nepoužívaných zariadení. Výrobok neodhadzujte do domového odpadu.

Použité batérie/akumulátory likvidujte vždy v súlade s miestnymi zákonmi alebo požiadavkami.
Tým si plníte svoje právne záväzky a prispievate k ochrane životného prostredia.

POPIS VÝROBKU

1. LED
2. Nabíjacia zdierka typ C
3. USB výstup (funkcia powerbanky)
4. Nabíjacia zdierka 12 V pre špeciálny konektor (so sieťovým adaptérom PSU)
5. Koliesko na tlmenie svetla (Zap./Vyp.)
6. LED indikátor svetelného výkonu
7. LED indikátor farby svetla
8. LED indikátor kapacity akumulátora | Stav nabitia
9. Tlačidlo výberu farby svetla
10. Tlačidlo výstupu USB (funkcia powerbanky)
11. LED indikátor aktívneho režimu powerbanky
12. Nastaviteľná podpera/noha
13. Povrch na upevnenie predmetov pomocou magnetického pripevnenia

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Pred prvým použitím úplne nabite
- Zapnutie: koliesko na tlmenie svetla otočte doprava
- Plynulá regulácia jasu
- Vypnutie: koliesko na tlmenie svetla otočte doľava až na doraz

LED indikátor svetelného výkonu:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Nastaviteľná teplota farby svetla:
- Možnosť nastavenia stlačením tlačidla výberu
- LED indikátor nastaviteľnej teploty farby svetla: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 K

LED indikátor kapacity indikátora | Stav nabitia:
4x svietiace/blikajúce LED (25 / 50 / 75 / 100 %)

Funkcia powerbanky (dbajte na disponibilnú kapacitu akumulátora):
- Pripojenie aplikácie USB
- Zap.: stlačte tlačidlo USB (rozsvieti sa zelená LED dióda)
- Vyp.: znovu stlačte tlačidlo USB

Upozornenie: Funkcia powerbanky je počas nabíjania svietidla deaktivovaná.

Nabíjanie:
Pred pripojením sieťového adaptéra do zásuvky vždy zapojte najskôr nabíjací kábel do nabíjacej zdierky svietidla

Funkcia svietenia a nabíjania súčasne je možná
- svietivosť sa obmedzí: cca 10 % typ C | cca 70 % PSU

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PRILOŽENEJ USB NABÍJAČKE

Vstupné napätie:	100-240V AC
Frekvencia vstupného striedavého prúdu:	50/60Hz
Výstupné napätie:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilizovaná)
Výstupný prúd:	2,0A
Výstupný výkon:	10,0W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime:	80,9%
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %):	80,5%
Spotreba energie v stave bez záťaže:	0,07W
Trieda ochrany:	2
Materiál:	PC
Rozmery:	40 x 61 x 65mm
Teplota pri skladovaní:	-20°C - 75°C
Teplota pri používaní:	0°C - 40°C
Hmotnosť:	55g
Krytie:	IP20

CE Výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ.

Technické zmeny vyhradené. Za tlačové chyby neručíme.

SI

VARNOST - RAZLAGA NAPOTKOV

Upoštevajte naslednje znake in besede, ki se uporabljajo v navodilih za uporabo, na izdelku in na embalaži:

= **informacije** | Koristne dodatne informacije o izdelku.
= **napotek** | Ta napotek opozarja pred morebitnimi škodami vseh vrst.
= **previdno** | Pozor - nevarnost lahko vodi do poškodb.
= **opozorilo** | Pozor - nevarnost! Lahko vodi do hudih telesnih poškodb ali smrti.

PRAVILNA UPORABA

Izdelek se uporablja kot mobilni vir svetlobe in ni predviden za drugačno uporabo. Izdelek je predviden izključno za zasebno uporabo v gospodinjstvu in ni primeren niti za komercialno uporabo niti za osvetlitev prostorov v gospodinjstvu, temveč samo za uporabo, kot je opisano v navodilih za uporabo. Vsakršna koli drugačna uporaba velja kot napačna in lahko vodi do gmotne škode ali telesnih poškodb. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škode, nastale zaradi napačne oz. nenamenske uporabe.

SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi izdelka in poznajo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci izdelka ne smejo čistiti in negovati brez nadzora.

Otrokom ne dovolite v bližino izdelka in embalaže. Izdelek ni igrača. Otroke je treba nadzirati, da zagotovite, da se ne igrajo z izdelkom oz. embalažo.

Preprečite poškodbe oči - nikoli ne gledatj neposredno v svetlobni žarek ali svetiti drugim osebam v obraz. Če se to dogaja predolgo, lahko zaradi deležev modre svetlobe pride do poškodb mrežnice.

Nikoli z mokrimi rokami ne prijemati naprave, priključene v električno omrežje, ali naprave, ki je padla v vodo. V tem primeru najprej izključite glavno hišno varovalko in nato izvlecite električni vtič.

Nikoli uporabljati v okolici, kjer obstaja nevarnost eksplozije, v kateri so gorljive tekočine, prah ali plini.

Izdelka nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.

Priključnega kabla ne prepogibati, napenjati ali ga dajati v stik z ostrimi predmeti, kemikalijami ali topili.

Uporabljajte samo dobro dostopno vtičnico, da lahko izdelek v primeru motnje hitro odklopite od električnega omrežja.

Vsi osvetljeni predmeti morajo biti od svetilke oddaljeni vsaj 10 cm.

Izdelek uporabljajte samo z dodatno opremo, priloženo obsegu dostave.

Nikoli ne poskušajte baterije/akumulatorja odpreti, zmečkati, segreti ali zažgati. Ne metati v ogenj.

Izdelek je dovoljeno polniti samo v zaprtih, suhih in velikih prostorih, proč od vnetljivih materialov in tekočin. Neupoštevanje lahko vodi do opeklin in požarov.

Iztekla baterijska/akumulatorska tekočina lahko ob stiku z deli telesa povzroči razjede. Pri stiku prizadeta mesta takoj sperite s svežo vodo in takoj pojdite k zdravniku.

Priključnih sponk in baterij ne kratko vezati.

NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

Ne uporabljati v embalaži.

Izdelka ne prekrivati - nevarnost požara.

Izdelka nikoli ne izpostavljati ekstremnim obremenitvam, kot so npr. ekstremna vročina, mraz, ogenj itd.

Ne uporabljati v dežju ali vlažnih prostorih.

SPLOŠNI NAPOTKI

- Izdelka ne metati ali pustiti, da pade na tla.
- Pokrova LED-sijalk ni mogoče zamenjati. Če se poškoduje, je treba izdelek zavreči.
- Vira LED-svetlobe ni mogoče zamenjati. Ko LED-sijalka preneha delovati, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Izdelka ne odpirati ali ga spreminjati! Popravila lahko izvaja samo proizvajalec ali pooblaščen serviser oz. primerljivo kvalificirana oseba.
- Izdelek izklapljajte iz električnega omrežja samo tako, da povlečete za vtič ali ohišje vtiča, nikoli za kabel.
- Podatki za svetilko in napajalnik ter omrežno napetost na vtičnici se morajo ujemati s podatki na tipski ploščici..
- Svetilke ni dovoljeno odlagati na stran vira svetlobe oz. se ne sme na to stran prevrniti.

POLNILNI AKUMULATORSKI PAKET

Izdelek vsebuje izmenljiv akumulatorski paket. Ko se akumulator izprazni, ga nemudoma spet napolnite.
Ko se povsem napolni, ga ločite od polnilnega vira. Če vir energije izteče, tekočino odstranite z zaščitnimi rokavicami in suho krpo. Pred prvo uporabo akumulatorski paket povsem napolnite.

OKOLJSKI NAPOTKI | ODSTRANJEVANJE

Embalažo reciklirajte. Lepenko in karton zavrzite med stari papir, folijo pa med odpadke za recikliranje.

Neuporaben izdelek zavrzite v skladu z zakonskimi določili. Znak „koša za smeti" opozarja, da električne naprave v EU ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke. Uporabite sisteme za vračilo izdelkov in zbiranje posebnih odpadkov v svoji občini ali pa se obrnite na prodajalca, ki vam je izdelek prodal.

Izdelek odnesite na posebno zbirno mesto za odpadne naprave. Izdelka ne metati med gospodinjske odpadke.

Rabljene baterije/akumulatorje vedno odstranite v skladu s krajevnimi zakoni ali predpisi.
S pravilnim ravnanjem boste ravnali v skladu z vašimi zakonskimi dolžnostmi in prispevali k varstvu okolja.

OPIS IZDELKA

1. LED
2. Polnilna vtičnica tipa C
3. USB-izhod (funkcija polnilne postaje)
4. Polnilna vtičnica 12 V za posebni vtič (z napajalnikom PSU) Zatemnitveno kolo (vklop/izklop)
5. LED-prikaz moči delovanja
6. LED-prikaz barve svetlobe
7. LED-prikaz kapacitete akumulatorja | Stanje polnjenja
8. Izbirna tipka za barvo svetlobe Tipka USB-izhod (funkcija polnilne postaje)
9. LED-prikaz aktivnega načina polnilne postaje
10. Nastavljiva držalna/stojna noga
11. Površina za pritrditev predmetov z magnetom

ZAČETEK UPORABE

- Pred prvo uporabo povsem napolnite
- vklop: zatemnitveno kolo zavrtite v desno
- brezstopenjsko uravnavanje svetlosti
- izklop: zatemnitveno kolo zavrtite skrajno levo

LED-prikaz moči delovanja:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Nastavljiva temperatura barve svetlobe:
- nastavljiva s pritiskom izbirne tipke
- LED-prikaz nastavljive temperature barvne svetlobe:2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

LED-prikaz kapacitete akumulatorja | Stanje polnjenja:
4 LED-lučke svetijo/utripajo (25 / 50 / 75 / 100 %)

Funkcija polnilne postaje (upoštevajte razpoložljivo kapaciteto akumulatorja):
- priključite USB-aplikacijo
- vklop: pritisnite tipko USB (zelena LED sveti)
- izklop: ponovno pritisnite tipko USB

Napotek: pri polnjenju svetilke je funkcija polnilne postaje izključena.

Polnjenje:
Vedno najprej priključite polnilni kabel v polnilno vtičnico svetilke, preden priključite napajalnik v stensko vtičnico.

Hkratno delovanje in polnjenje je mogoče
- svetilna moč se omeji: pribl 10 % tip C | pribl. 70 % PSU

DODATNE INFORMACIJE ZA PRILOŽEN USB-POLNILNIK

Vhodna napetost:	100-240V AC
Frekvenca vhodne izmenične napetosti:	50/60Hz
Izhodna napetost:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilizirano)
Izhodni tok:	2,0A
Izhodna moč:	10,0W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju:	80,9%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %):	80,5%
Poraba energije v stanju brez obremenitve:	0,07W
Razred zaščite:	2
Material:	PC
Dimenzije:	40 x 61 x 65mm
Temperatura skladiščenja:	-20°C - 75°C
Temperatura uporabe:	0°C - 40°C
Teža:	55g
Vrsta zaščite:	IP20

CE Izdelek ustreza zahtevam EU-Direktiv.

Tehnične spremembe pridržane. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za tiskarske napake.

SR

BEZBEDNOST– OBJAŠNJENJE NAPOMENA

Voditi računa o sledećim znakovima i rečima, koje se koriste u uputstvu za upotrebu, na proizvodu i na pakovanju:

= **Informacija** | Korisne dodatne informacije o proizvodu
= **Napomena** | Ova napomena upozorava na moguća oštećenja svake vrste
= **Oprez** | Pažnja – Potencijalna opasnost može da dovede do povreda
= **Upozorenje** | Pažnja - Potencijalna opasnost! Može da dovede do teških povreda ili do smrti

NAMENSKA UPOTREBA

Proizvod služi kao mobilni izvor svetla i nije predviđen za upotrebu u druge svrhe. Proizvod je predviđen isključivo za privatnu upotrebu u domaćinstvu, a ne za komercijalnu upotrebu niti za osvetljavanje prostorija u domaćinstvu i namenjen je samo za upotrebu kao što je opisano u uputstvu za upotrebu. Upotreba van ove informacije ne smatra se namenskom, to može da prouzrokuje materijalnu štetu ili povrede. Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu pogrešnom odn. nenamenskom upotrebom.

OPŠTE SIGURNOSNE NAPOMENE

Ovaj proizvod mogu da koriste deca od 8 godina starosti i osobe sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako su upućeni u bezbednu upotrebu proizvoda i poznaju opasnosti. Deca ne smeju da se igraju proizvodom. Čišćenje i održavanje ne smeju da sprovode deca koja nisu pod nadzorom.

Držite deca dalje od proizvoda i pakovanja. Ovaj proizvod nije igračka. Deca treba da budu pod nadzorom, kako bi se obezbedilo da se ne igraju sa proizvodom odn. pakovanja.

Sprečavanje povreda očiju - nikada nemojte gledati direktno u svetlosni zrak i nemojte usmeravati svetlo prema licu drugih osoba. Ukoliko takva situacija potraje previše dugo, može doći do ugrožavanja mrežnjače zbog udela plave svetlosti.

Nikada nemojte mokrim rukama hvatati uređaj priključen na električnu mrežu ili kada uređaj padne u vodu. U tom slučaju prvo isključite kućni osigurač i zatim izvucite utikač.

Nikada ne koristiti u sredini sa opasnošću od eksplozije, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, prašina ili gasovi.

Nikada nemojte uranjati proizvod u vodu ili druge tečnosti.

Ne savijati , zatezati niti dovoditi priključni vod u dodir sa oštrim predmetima, hemikalijama ili rastvaračima.

Koristiti samo dobro pristupačnu utičnicu, kako bi proizvod u slučaju smetnje mogao da se brzo odvoji od električne mreže.

Svi osvetljeni predmeti moraju da budu udaljeni od lampe najmanje 10 cm.

Koristiti proizvod isključivo zajedno sa priborom sadržanim u obimu isporuke.

Nemojte nikada pokušati da otvorite, gnječite, zagrevate ili zapalite bateriju/akumulator. Ne bacati u vatru.

Proizvod sme da se puni samo u zatvorenim, suvim i prostranim prostorijama, udaljeno od zapaljivih materijala i tečnosti. Nepridržavanje može da dovede do opekotina i požara.

Tečnost koja curi iz baterije/akumulator u slučaju dodira sa delovima tela može da dovede do nagrizanja. U slučaju dodira pogođena mesta odmah isprati čistom vodom i odmah kontaktirati lekara.

Nemojte kratko spajati priključne stezaljke i baterije.

OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE

Ne koristiti u pakovanju.

Ne pokrivati proizvod - opasnost od požara.

Nikada ne izlagati proizvod ekstremnim opterećenjima kao npr. ekstremnoj toploti, hladnoći, vatri itd.

Ne koristiti na kiši ili u vlažnim prostorijama.

OPŠTE NAPOMENE

- Ne bacati niti pustiti da padne
- LED poklopac se ne može zameniti. Kada se poklopac ošteti, proizvod mora da se odloži na otpad.
- LED izvor svetla se ne može zameniti. Kada se završi životni vek LED-a, cela lampa mora da se zameni.
- Nemojte otvarati ili modifikovati proizvod! Radove servisiranja sme da izvodi samo proizvođač ili servisni tehničar ili osoba sa sličnim kvalifikacijama koju je angažovao proizvođač.
- Odvajanje uređaja od strujnog napajanja isključivo povlačenjem za utikač ili kućište utikača, nikada za kabl.
- Podaci za svetiljku i napajanje, kao i mrežni napon na utičnici moraju da odgovaraju podacima na tipskoj pločici.
- Svetiljka ne sme da se stavi na stranu izvora svetla ili da padne na tu stranu.

PUNJIVI AKUMULATORSKI PAKET

Proizvod sadrži akumulatorski paket koji se ne može zameniti, kada se akumulatorski paket isprazni odmah se ponovo puni.
Pošto se napuni do kraja, odvojiti ga od punjenja. U slučaju isticanja izvora energije ukloniti tečnost zaštitnim rukavicama i suvom krpom. Pre prvog korišćenja napuniti akumulatorski paket do kraja

EKOLOŠKE NAPOMENE | ODLAGANJE NA OTPAD

Odložiti pakovanje na otpad sortirano. Lepenka i karton u stari papir, foliju u deo za prikupljanje sekundarnih sirovina.

Neupotrebljivi proizvod odložiti na otpad u skladu sa zakonskim odredbama. Znak „kante za otpatke" ukazuje na to da električni uređaji u EU ne smeju da se bacaju zajedno sa običnim kućnim otpadom. Koristite sisteme za povraćaj i prikupljanje u vašoj lokalnoj zajednici ili se obratite prodavcu, kod kog je proizvod kupljen.

Proizvod za odlaganje predati na specijalnom mestu za odlaganje na otpad starih uređaja. Ne bacati uređaj sa kućnim smećem.

Korišćene baterije/akumulatore uvek odložite na otpad u skladu sa lokalnim zakonima ili zahtevima.
Time ispunjavate svoje zakonske obaveze i pružate doprinos zaštiti životne sredine.

OPIS PROIZVODA

1. LED
2. Tip C utičnica za punjenje
3. USB izlaz (Powerbank funkcija)
4. Utičnica za punjenje 12 V za specijalni utikač (sa napajanjem PSU)
5. TOčkić za zatamnjivanje (uklj/isklj)
6. LED indikator svetlosne snage
7. LED indikator boje svetla
8. LED indikator kakapicet akumulatora | Status punjenja
9. Birač boje svetla
10. Taster USB izlaz (Powerbank funkcija)
11. LED indikator aktivni režim Powerbank
12. Podesiva pridržna/stajna noga
13. Površina za pričvršćivanje predmeta sa magnetnim pričvršćivanjem

PUŠTANJE U RAD

- Pre prve upotrebe potpuno napuniti
- Uključivanje: okrenuti točkić za zatamnjivanje udesno
- Kontinualna regulacija osvetljenosti
- Isključivanje: okrenuti točkić za zatamnjivanje ilevo do kraja

LED indikator snage svetla:
20 / 40 / 60 / 80 / 100%

Podesiva temperatura boje svetla:
- Podesivo pritiskanjem birača
- LED indikator podesive temperature boje svetla: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin

LED indik ator kapaciteta akumulatora | Status punjenja:
4 svetleća/trepereća LED-a (25/50/75/100%)

Powerbank funkcija (vodite računa o kapacitetu akumulatora):
- priključiti USB aplikaciju
- Uklj: pritisnuti USB taster (zeleni LED svetli)
- Isklj: ponovo pritisnuti USB taster

Napomena: Pri punjenju lampice Powerbank funkcija je deaktivirana.

Punjenje:
Uvek prvo utaknite kabl za punjenje u utičnicu za punjenje lampice pre nego što se adapter gurne u utičnicu

Istovremeno osvetljavanje i punjenje je moguće
- Snaga svetla se ograničava: oko 10% tip C | oko 70% PSU

DODATNE INFORMACIJE ZA ISPORUČENI USB PUNJAČ

Ulazni napon:	100-240V AC
Ulazna frekvencija naizmenične struje:	50/60Hz
Izlazni napon:	5,0 ± 5 % V DC (Stabilizovan)
Izlazna struja:	2,0A
Izlazna snaga:	10,0W
Prosečna efikasnost u toku rada:	80,9%
Efikasnost pri malom opterećenju (10 %):	80,5%
Potrošnja struje pri nultom opterećenju:	0,07W
Klasa zaštite:	2
Materijal:	PC
Dimenzije:	40 x 61 x 65mm
Temperatura skladištenja:	-20°C - 75°C
Temperatura korišćenja:	0°C - 40°C
Težina:	55g
Vrsta zaštite:	IP20

CE Proizvod ispunjava zahteve direktiva EU.

Zadržano pravo na tehničke izmene. Za štamparske greške ne snosimo odgovornost.